

STOLLAR

the Smart Air Fry AIR745



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EE KASUTUSJUHEND

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Pirms pirmās izmantošanas pārliecinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztiniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzemas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Nepielaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ierīces darbības laikā un kādu laiku pēc tās vāks un citas virsmas saglabāsies karstas. Lai nepielautu apdegumus, vienmēr lietojiet virtuves cimdus vai, ja iespējams, izmantojiet rokturus vai slēdžus.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.

- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Stollar® klientu servisu vai dodieties uz vietni: stollar.eu
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Stollar® pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Neļaujiet šķidrumam iekļūt ierīcē, lai novērstu elektrotraumas un nepieļautu īssavienojumu.
- Turiet visas sastāvdaļas grozā, lai pasargātu no sildelementu saskares.
- Kad ierīce darbojas, neaizklājiet gaisa ieplūdi un gaisa izvadi.
- Pannas piepildīšana ar eļļu var izraisīt ugunsgrēku.
- Nepieskarieties ierīces iekšpusei, kamēr tā darbojas.
- Neuzticiet strāvas vada nomaiņu vai labošanu neautorizētai personai.
- Nepievienojiet ierīci elektrotīklam un nedarbiniet vadības paneli ar mitrām rokām.
- Nepievienojiet ierīci ārējā taimera slēdzim.
- Nelietojiet ierīci citos veidos nekā tas aprakstīts šajā pamācībā.

- Darbinot ierīci, caur gaisa izplūdes atverēm izdalās karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Esiet uzmanīgi arī no karstā tvaika un gaisa, izņemot pannu no ierīces. Lietošanas laikā jebkuras pieejamās virsmas var sakarst.
- Ja pamanāt, ka no ierīces izplūst tumši dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms izņemt pannu no ierīces, pagaidiet līdz dūmi pārstāj izdalīties no ierīces.

 Šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem.

 Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

 Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena un traumām, neiegremdējiet ūdenī vai citā ūdenskrātības vadu, kontaktdakšu vai ierīci.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SASTĀVDAĻAS

Stollar Smart Air Fry AIR745



- A. 8 automātiskas gatavošanas programmas
- B. LAIKA taustiņš
- C. TEMPERATŪRAS taustiņš
- D. Ritenis
 - a. Piespiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, vai, lai uzsāktu/apturētu gatavošanas programmu
 - b. Pagrieziet, lai iestatītu gatavošanas laika/temperatūras iestatījumus

- E. Panna ar 4.5l grozu un paliktni
- F. Strāvas vada glabātuve
- G. Ventilācijas atveres

IZMANTOŠANA

Stollar Smart Air Fry AIR745

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus, uzlīmes vai etiketes.
2. Notīriet grozu, pannu un paliktni ar karstu ūdeni, ar nedaudz pievienotu mazgāšanas līdzekli un ne-abrazīvu švammiti. Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašinā
3. Noslaukiet ierīces iekšpusi un ārpusi ar tīru drānu. Nav nepieciešams pildīt pannu ar eļļu un cepšanas taukiem, jo ierīce darbojas ar karstu gaisu.

IZMANTOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz stabilas un sausas virsmas. Pārliecinieties, ka no visām ierīces pusēm ir 20 cm brīvas vietas.
2. Pieslēdziet ierīci pie zemētas strāvas kontaktligzdas.
3. Uzmanīgi izvelciet pannu no aerogrila, piespiežot pannas atbrīvošanas taustiņu.
4. Ievietojiet sastāvdalas grozā.
5. Uzmanīgi ievietojiet pannu ar grozu ierīcē. Pārliecinieties, ka daļas ir cieši nofiksētas tām paredzētajā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepārsniedziet MAX atzīmi (atrodas grozā), jo tas var ietekmēt ierīces veikspēju un sabojāt ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Gatavošanas laikā un kādu laiku pēc lietošanas, nepieskarieties grozam, jo tas kļūst ļoti karsts. Turiet grozu tikai aiz roktura.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepildiet pannu ar eļļu vai citiem šķidrumiem!

6. Piespiediet riteni, lai pārslēgtu ierīci gatavības režīmā.

7. Piespiediet vēlamo gatavošanas programmu no pieejamām 8 automātiskajām gatavošanas programmām.

Ierīcei ir 8 automātiskas iepriekš iestatītās gatavošanas programmas: frī kartupeļi, cept, zīvs, garneles, vistas kāja, kūka, vista un karstmaize. Kad gatavošanas programmas taustiņš ir piespiests, displejā tiks attēlots iepriekš iestatīts gatavošanas laiks un temperatūra. Ja nepieciešams, šos iestatījumus var mainīt.

Piespiediet , lai izmainītu gatavošanas laiku. Pagrieziet riteni pulkstenrādītāja virzienā, lai palielinātu laiku un pretēji pulkstenrādītāja virzienā, lai samazinātu ar 1 minūtes iestatīšanas soli. Maksimālais laiks ir 30 minūtes.

Piespiediet , lai izmainītu gatavošanas temperatūru. Pagrieziet riteni pulkstenrādītāja virzienā, lai palielinātu temperatūru un pretēji pulkstenrādītāja virzienā, lai samazinātu ar 5 grādu soli. Maksimālā temperatūra ir 200 grādi.

8. Kad ir izvēlēta gatavošanas programma un, ja nepieciešams, tika izmainīti tās iestatījumi, piespiediet riteni, lai uzsāktu gatavošanu.

PIEBILDE

Gatavošanas laikā, ja vēlaties pielāgot gatavošanas laiku vai temperatūru, piespiediet laiku vai temperatūras taustiņu un pēc tam pielāgojet iestatījumus, pagriezot riteni.

9. Dažas sastāvdalas ir nepieciešams pakratīt gatavošanas laika vidū. Lai to izdarītu, izvelciet pannu no ierīces, un turto to aiz roktura, sakrātiet. Pēc tam ievietojiet pannu atpakaļ ierīcē.
10. Kad ēdiena gatavošana ir pabeigta, ierīce atskānos 5 skaņas signālus. Uzmanīgi izņemiet pannu no ierīces un uzzlieciet to uz karstumizturīgas virsmas.

⚠ SVARĪGI

Pēc taimera darbības beigām sildelements pārstās darboties, bet ventilators turpinās darboties aptuveni 20 sekundes, lai drošības nolūkos atbrīvotos no atlikušā karstā gaisa.

PIEBILDE

Lai iebukurā laikā pārtrauktu gatavošanas programmu, vienkārši piespiediet riteni. Sildelementi pārtrauks darboties, bet ventilators turpinās darboties aptuveni 20 sekundes, lai drošības nolūkos atbrīvotos no atlikušā karstā gaīsa.

11. Pārbaudiet vai ēdiens ir labi pagatavots. Ja ēdiens tomēr vēl nav gatavs, ievietojiet pannu atpakaļ ierīcē. Piespiediet temperatūras un laika taustīju, pagrieziet riteni, lai iestatītu iestatījumus. Tad piespiediet riteni, lai uzsāktu gatavošanu.
12. Izņemiet pagatavoto ēdienu no ierīces.
 - a. Lai izņemtu ēdienu (piem., liellopu, vistu, gaļu vai citas sastādījelas, kuru gatavošanas laikā groza apakšā var tikt savākta liekā eļļa), izmantojiet knaibles, lai izņemtu ēdienu pa vienam gabalam.
 - b. Lai izņemtu ēdienu (piem., fri kartupeļus, dārzeņus, čīpsus vai citas sastādījelas, no kurām neizdalās eļļa), vienkārši apgrizeziet grozu otrādi, lai izbērtu ēdienu.
13. Tikišdz ir pagatavota pirmā porcija, ierīce ir gatava nākamajai porcijai.
14. Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet ierīci un atvienojet to no strāvas avota.

PADOMI

- Maza izmēra sastāvdalām ir nepieciešams nedaudz īsāks gatavošanas laiks nekā lielā izmēra sastāvdalām.
- Lielam sastāvdalā daudzumam ir nepieciešams nedaudz ilgāks gatavošanas laiks.
- Ēdienu kratišana sagatavošanas laika vidū, optimizēs gatavošanas gala rezultātu un palīdzēs novērst nevienmērīgu ēdienu cepšanu.
- Negatavojiet aerogrīlā ārkārtīgi taukainas sastāvdalas, piemēram, desas.
- Uzkodas, kuras var gatavot krāsnī, var pagatavot arī aerogrīlā.
- Optimālais fri kartupeļu gatavošanas daudzums ir 500 gramji.
- Aerogrīlu var izmantot ēdienu sildīšanai. Lai uzsildītu ēdienu, iestatīt maksimālo temperatūru un laiku līdz 10 minūtēm.

FRĪ KARTUPEĻU PAGATAVOŠANA MĀJĀS

1. Nomazgājet, nomizojet un sašķēlējet kartupeļus.
2. Nomazgājet kartupeļu nūjiņas un nosusiniet tās ar virtuves dvieli.
3. Uzlejiet 1/2 ēdamkaroti olīveljas bļodā, pievienojet kartupeļus un kārtīgi apmaisiet, līdz kartupeļi ir pārkālīti ar eļļu.
4. Izņemiet kartupeļu nūjiņas no bļodas ar rokām vai virtuves piederumiem, lai liekā eļļa paliktu bļodā. Ieberiet nūjiņas grozā.
5. Fritējet kartupeļu nūjiņas, sekojot norādēm.

IEPRIEKŠ IESTATĪTĀS GATAVOŠANAS PROGRAMMAS

Temperatūras diapazons	Laika diapazons	Programma									
		Pēc noklusējuma	Fri kartupeļi	Cepš	Zīvs	Garnēš	Vistas kāja	Kūka	Vista	Karšmaize	
80°C	1 min	180 °C	200 °C	180 °C	160 °C	160 °C	200 °C	160 °C	200 °C	160 °C	
200°C	30 min	15 min	15 min	20 min	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min	20 min	

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Stollar Smart Air Fry AIR745

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi, izslēgta un atvienota no strāvas avota.

PIEBILDE

Nelietojiet abrazīvus tīrītājus vai metāla sūkļus, lai tīrītu grila iekšējo vai ārejo virsmu. Tie saskrāpēs virsmu un bojās cepšanas plātnu pretpiedeguma pārklājumu.

BRĪDINĀJUMS

Netīriet pannu, grozu, ierīces iekšpusi un ārpusi ar metāla virtuves pierderumiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var sabojāt pretpiedeguma pārklājuma un virsmu.

- Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drānu.
- Notīriet pannu ar grozu un paliktni ar karstu ūdeni, kam nedaudz pievienots mazgāšanas līdzeklis, izmantojiet neabrazīvu švammiņi.
- Vai arī mazgājiet pannu ar grozu un paliktni trauku mazgājamajā mašīnā (tikai augšējā plauktā)
- Ja grozam vai pannai ir pielipuši netirumi, piepildiet pannu ar karstu ūdeni, kam nedaudz pievienots mazgāšanas līdzeklis. Laujiet daļām pastāvēt un tad kārtīgi noskalojiet.
- Notīriet ierīces iekšpusi ar nedaudz mitru, neabrazīvu švammiņi. Rūpīgi nosusiniet.
- Notīriet sildelementu ar tīrīšanas birsti, lai notīriju pārtikas atlikumus.
- Pārliecinieties, lai visas daļas būtu tīras un sausas.

UZGLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi un atvienota no maiņstrāva avota.
- Pārliecinieties, lai visas daļas būtu tīras un sausas.
- Glabājiet ierīci saliktu un uz tās neko nelieciet.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Celonis	Risinājums
Aerogrili nestrādā.	Ierīce nav pieslēgta pie maiņstrāva avota.	Pieslēdziet ierīci pie zemētas rozetes.
Ēdiens nav kārtīgi pagatavots.	<p>Pārāk liels ēdienu daudzums.</p> <p>Iestatītā temperatūra ir pārāk zema.</p>	<p>Gatavojet porcijās, lai iegūtu labāku un vienmērīgāku gatavošanas rezultātu.</p> <p>Palieliniet temperatūru.</p>
Ēdiens ir pagatavots neviennērīgi.	Daži ēdieni ir jāsakrata gatavošanas laika vidū.	Ēdiens, kas atrodas viens virs otrs (piem., fri kartupeļi), ir jāsakrata, lai iegūtu vienmērīgu gatavošanas rezultātu.
Nav iespējams ievietot pannu ierīcē.	Pārāk daudz ēdienu grozā.	Nepārpildiet virs MAX atzīmes.
No ierīces nāk balti dūmi.	Tiek gatavotas taukainas sastāvdalas.	Fritejot taukainas sastāvdalas, pannā satek liels eļļas daudzums. Eļļa rada baltus dūmus un panna uzsīst vairāk kā parasti. Tas neietekmē ierīces veikspēju un gala rezultātu.
	Pannā ir taukaini atlikumi no iepriekšējās lietošanas.	Pēc katras lietošanas reizes pārliecinieties, ka panna un grozs ir kārtīgi iztīrti.

„Stollar®“ labai rūpinasi sauga. Prietaisus projektuojame ir gaminame, pirmiausia galvodami apie jūsų saugą. Mes taip pat prašome, naudojantis elektros prietaisais, būti atidiems bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš pirmajį prietaiso naudojimą, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa tokia pati, kokia nurodyta prietaiso apačioje esančioje etiketėje.
- Prieš pirmajį prietaiso naudojimą, nuimkite ir saugiai pašalinkite visas pakuočes medžiagas.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso nenaudokite važiuojančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite lauke. Prietaisu naudojantis netinkamai, galima susižeisti.
- Prieš naudodamai prietaisą, išvyniokite visą maitinimo laidą.
- Prietaisą pastatykite ant stabilaus karščiui atsparaus lygaus sauso paviršiaus toliau nuo jo krašto ir nenaudokite ant tokijų karščio šaltinių kaip kaitvietė, orkaitė ar dujinė viryklė bei šalia jų.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nebūtų nusviręs per baro ar stalo kraštą, nesiliestų prie jkaitusių paviršių, nesusimazgytu.
- Naudojamą prietaisą pastatykite bent 20 cm atstumu nuo sienų ir kitų karščiui bei garams jautrių medžiagų ir, kad galėtų laisvai judėti oras, palikite pakankamai vietas viršuje bei iš šonų.
- Ijungto prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Kai prietaisas veikia ir šiek tiek laiko po naudojimo, dangtis ir kiti paviršiai yra karšti. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite orkaitės pirštines arba, jeigu yra, naudokitės rankenomis.
- Prieš valydami prietaisą, jį perkeldami ar pastatydami į saugojimui skirtą vietą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, atjungtas nuo elektros tinklo ir atvésęs.

- Nenaudokite prietiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar pats prietaisas. Jeigu prietaisas sugedo arba prireikė atlikti kitokį priežiūros darbą nei valymas, kreipkitės į „Stollar®“ klientų aptarnavimo padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje stollar.eu
- Visus priežiūros darbus, išskyrus valymą, reikėtų atlikti įgaliotajame „Stollar®“ techninės priežiūros centre.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai nuo 8 metų ir asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia ar pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys šiuo prietaisu gali naudotis tik tuo atveju, jeigu juos prižiūri ar reikiama žinių apie saugą prietiso naudojimą suteikia už jų saugą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.
- Vaikai naturėtų atlikti prietiso valymo darbų, nebent jie yra vyresni kaip 8 metų ir juos kas nors prižiūri.
- Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- Čia pavaizduotas simbolis reiškia, kad prietiso negalima išmesti su jprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietinį atliekų surinkimo centrą arba šią paslaugą teikiančiam prekybos atstovui. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją.
- Maitinimo laidą, kištuko ar paties prietiso nepanardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Neleiskite skysčiui patekti į prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio ar trumpojo jungimo.
- Visus ingredientus laikykite krepšelyje, kad išvengtumėte bet kokio sąlyčio su kaitinimo elementais.
- Kai prietaisas yra įjungtas ir veikia, neuždenkite oro įleidimo angos ir oro išleidimo angos.

- Užpildant aliejumi kepimo indą, gali kilti gaisro pavojus.
- Nelieskite prietaiso vidaus, kai jis yra ijjungtas ir veikia.
- Nesikreipkite į jokius neįgaliotus asmenims dėl pažeisto maitinimo laido pakeitimo ar pataisymo.
- Nekiškite prietaiso maitinimo laido kištuko į elektros lizdą ir nesinaudokite valdymo pultu šlapiomis rankomis.
- Nejunkite prietaiso prie išorinio laikmačio jungiklio.
- Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais, nei aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Kepimo naudojant karštą orą metu per oro išleidimo angas išeina karšti garai. Laikykite rankas ir veidą saugiu atstumu nuo garų ir oro išleidimo angų. Išimdami iš prietaiso kepimo indą, taip pat saugokite karštų garų ir oro. Bet kokie prieinami paviršiai naudojimo metu gali įkaisti.
- Nedelsdami atjunkite prietaisą, jei pastebite iš prietaiso išeinančius tamsius dūmus. Prieš išimdami iš prietaiso kepimo indą palaukite, kol nustos eiti dūmai.

 Čia pavaizduotas simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietinį atliekų surinkimo centrą arba šią paslaugą teikiančiam prekybos atstovui. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją.

 Kad išvengtumėte elektros smūgio, į vandenį ir jokį kitą skystį nemerkite maitinimo laido, kištuko ar viso prietaiso.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

KOMPONENTAI

Stollar Smart Air Fry AIR745



A. 8 automatinės kepimo programos

B. LAIKO mygtukas

C. TEMPERATŪROS mygtukas

D. Rankenėlė

a. Paspaudami, įjunkite / išjunkite prietaisą arba

paleiskite / sustabdykite maisto gaminimo
programą

b. Pasukdami, pakeiskite maisto gaminimo laiko /
temperatūros nuostatas

E. Prikaistuvis su 4,5 l krepšiu ir padėkliuku

F. Maitinimo laido saugykla

G. Ventiliacijos (oro įleidimo) angos

NAUDOJIMAS

Stollar Smart Air Fry AIR745

PRIEŠ PIRMAJĮ NAUDOJIMĄ

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus ar etiketes.
- Prikaistuvį, krepšį ir padėkliuką, panaudodamai nešeiciamają kempinę, išplaukite karštū vandeniu su plovimo priemone. Šias dalis galima plauti indaplovėje.
- Nuvalykite prietaiso vidų ir išorę švaria šluoste. Kepimo indo nereikia užpildyti aliejumi ir kepimo riebalais, nes prietaisais veikia naudodamas karštą orą.

NAUDOJIMAS

- Pastatykite prietaisą ant tvirto ir sauso paviršiaus. Įsitinkinkite, kad iš visų prietaiso pusių lieka 20 cm laisvos vietos.
- Ikiškite maitinimo laido kištuką į įjempintą sieninį lizdą.
- Atsargiai ištraukite krepšelį iš karšto oro gruzdintuvės paspausdami krepšelio mygtuką.
- Sudėkite į krepšelį ingredientus.
- Atsargiai įdėkite krepšelį su kepimo indu į prietaisą. Įsitinkinkite, kad jis užsifiksavo.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Neviršykite MAX žymos (esančios ant krepšelio), nes tai gali turėti įtakos prietaiso veikimui ir jį sugadinti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Nelieskite krepšelio kepimo metu ir dar kurį laiką po naudojimo, kadangi jis labai įkaista. Krepšelį laikykite tik už rankenos.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Nepilkite į kepimo indą aliejaus ar kitų skysčių!

- Paspausdami rankenelę, prietaisą perjunkite į parengties būseną.

- Paspauskite pageidaujamos funkcijos mygtuką iš 8 galimų iš anksto nustatomų kepimo programų. Prietaisas turi 8 automatinės iš anksto nustatomas kepimo programos: traškučiai, apkepimas, žuvis, krevetės, vištienos blažudėlės, pyragas, vištiena ir skrebučiai. Paspaudus kepimo programos mygtuką, ekrane rodomas iš anksto nustatytas kepimo laikas ir temperatūra. Šiuos parametrus, esant reikalui, galima keisti.

Paspauskite , jei norite pakeisti kepimo laiką. Pasukite rankenelę laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prailgintumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad sutrumpintumėte laiką 1 minutės žingsniu. Ilgiausias laikas yra 30 minučių.

Paspauskite , jei norite pakeisti temperatūrą. Pasukite rankenelę laikrodžio rodyklės kryptimi, kad padidintumėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte temperatūrą 5 laipsnių žingsniu. Aukščiausia temperatūra yra 200 laipsnių.

- Pasirinkę maisto gaminimo programą ir, jeigu reikia, pakeitę nuostatas, kad prasidėtų maisto gaminimas, paspauskite rankenelę.

PASTABA

Kepimo proceso metu, jei norite pakoreguoti kepimo laiką ar temperatūrą, paspauskite laiko arba temperatūros mygtuką, tada sureguliuokite nustatymus sukdami rankenelę.

- Kai kuriuos ingredientus reikia pakratyti praėjus pu sei kepimo laiko. Norėdami tai padaryti, ištraukite iš prietaiso kepimo indą, laikydami jį už rankenos, ir pakratykite kepimo indą. Tada kepimo indą vėl įstumkite į prietaisą.
- Kai kepimas bus baigtas, 5 kartus suskambės skambutis. Atsargiai išimkite iš prietaiso kepimo indą ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.

⚠️ SVARBU

Praėjus laikmačiui nustatytam laikui, kaitinimo elementas nustos veikti, tačiau ventiliatorius ir toliau veiks apie 20 sekundžių, kad atsikratytų likusio karšto oro saugumui užtikrinti.

STOLLAR SMART AIR FRY AIR745 NAUDOJIMAS

PASTABA

Norédami bet kuriuo momentu sustabdyti maisto gaminimo procesą, tiesiog paspauskite sukamąjį rankenelę. Kaitinimo elementas nustos veikti, tačiau ventilatorius ir toliau veiks apie 20 sekundžių, kad atsikratytų likusio karšto oro saugumui užtikrinti.

11. Patirkrinkite, ar ingredientai yra gerai iškepę. Jei ingredientai dar neiškepę, tiesiog atgal į prietaisą ištumkite kepimo indą. Paspauskite temperatūros ir laiko mygtukus, pasukite rankenelę ir atlikite nustatymus. Tada, kad prasidėtų maisto gaminimas, paspauskite rankenelę.
12. Išmkite iš prietaiso iškepusį maistą.
 - a. Norédami išimti ingredientus (pvz., jautieną, vištieną, mėsą ar bet kokius kitus ingredientus, kuri krepselio apačioje bus surinktas aliejaus perteklius), naudokite žnyplies ir išmkite ingredientus po vieną.
 - b. Norédami išimti ingredientus (pvz., traškučius, daržoves, bulves ar bet kokius kitus ingredientus be aliejaus pertekliaus), tiesiog apverskite krepselį, kad išpiltumečių ingredientus.
13. Iškepės viena ingredientų partiją, prietaisas iš karto yra pasiruošęs kepti kitą partiją.
14. Kai kepimas bus baigtas, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.

PASTABA

Atsižvelgiant į tai, kad ingredientai gali skirtis dydžiu, forma ir kiekiu, gali prireikti pakoreguoti iš anksto nustatomas kepimo programas.

PATARIMAI

- Smulkiai ir nedideliai ingredientų kepimo laikas bus šiek tiek trumpesnis nei stambių ir didelių ingredientų kepimo laikas.
- Didelio ingredientų kiekio kepimo laikas bus šiek tiek ilgesnis.
- Pakratant ingredientus ipusejus gaminimo laikui optimizuojamas galutinis kepimo rezultatas ir tai gali padėti išvengti netolygaus ingredientų iškepimo.
- Karšto oro gruzdintuvėje nekepkite labai riebių ingredientų, pavyzdžiui, dešrų.
- Užkandžiai, kuriuos galima kepti orkaitėje, gali būti kepami ir karšto oro gruzdintuvėje.
- Optimalus gruzdintų bulvyčių kiekis yra 500 gramų.
- Karšto oro gruzdintuvę galite naudoti ir ingredientams pašildyti. Norédami pašildyti ingredientus, nustatykite maksimalią temperatūrą iki 10 minučių.

NAMINIŲ GRUZDINTŲ BULVYČIŲ GAMINIMAS

1. Nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite bulves pailgomis lazdelėmis.
2. Krupoščiai nuplaukite bulvių lazdeles ir nusausinkite jas virtuviniu rankšluosčiu.
3. Iplikite j dubenį 1/2 šaukšto alyvuogių aliejaus, sudékite bulvių lazdeles ir maišykite, kol jos pasidengs aliejumi.
4. Išmkite lazdeles iš dubenos pirštais arba virtuvės įrankiais, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje. Sudékite bulvių lazdeles į krepšelį.
5. Bulvių lazdeles kepkite pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas rekomendacijas.

IŠ ANKSTO NUSTATOMOS KEPIMO PROGRAMOS

Temperatūros diapazonas	Laiko diapazonas	Išankstiniai nustatymai									
		Numatytoji vertė	Traškučiai	Apkepimas	Žuvis	Krevetės	Vištienos blaždelės	Pyragas	Vištiena	Skrebuciai	
80 °C	1 min	180 °C	200 °C	180 °C	160 °C	160 °C	200 °C	160 °C	200 °C	160 °C	
200 °C	30 min	15 min	15 min	20 min	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min	20 min	

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Stollar Smart Air Fry AIR745

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisais yra pilnai atvésęs, išjungtas, o maitinimo laido kištukas nėra įjungtas į elektros lizdą.

!**ISPĖJIMAS**

Nevalykite kepimo indo, krepšelio, prietaiso vidaus ir išorės metaliniai virtuvės įrankiai arba abrazyvinėmis valymo medžiagomis, nes tai gali pažeisti nelipnią dangą ir paviršiu.

- Prietaiso išorę valykite drėgna šluoste.
- Prikaistuvų su krepšiu ir padékliuku, panaudodamai nešveiciamają kempinę, išplaukite karštu vandeniu su plovimo priemone.
- Prikaistuvų su krepšiu ir padékliuku taip pat galite plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).

- Jei ant krepšelio ar kepimo indo dugno prilipo nešvarumų, jipilkite j kepimo indą karšto vandens ir šiek tiek plovimo skysčio. Idėkite krepšelį į kepimo indą ir palikite kepimo indą su krepšeliu mirkti apie 10 minučių. Leiskite dalims pamirkti ir tada išplaukite
- Prietaiso vidų valykite sudrėkinta neabrazyvine kempinéle. Kruopščiai išdžiovinkite.
- Kaitinimo elementą nuvalykite valymo šepečiu, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisais yra atvésęs ir išjungtas iš elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos.
- Laikykite prietaisą surinktą ir nieko nedékite ant jo viršaus.

PROBLE莫斯 IR JŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Karšto oro gruzdintuvė neveikia.	Prietaisais neįjungtas į elektros lizdą.	Įkiškite maitinimo laidą kištuką į žemintą sieninį elektros lizdą.
Ingredientai iškepa netinkamai.	Per didelis ingredientų kiekis.	Kepkite partijomis, kad produktai geriau ir lygiau iškeptų.
	Nustatyta per žema temperatūra.	Padidinkite temperatūrą.
Ingredientai iškepa nevienodai.	Kai kuriuos maisto produktus reikia pakratyti įpusėjus kepimo laikui.	Ingredientus, kurie guli vienas ant kito (pvz., bulvyties) reikia pakratyti, kad jie vienodai iškeptų.
Neįmanoma į prietaisą įdėti kepimo indą.	Į krepšelių pridėta per daug ingredientų.	Neviršykite MAX žymos.
Iš prietaiso išeina baltos spalvos dūmai.	Kepami riebūs ingredientai.	Kepant riebius ingredientus, į kepimo indo apačią nuteka didelis aliejaus kiekis. Aliejus formuoja baltos spalvos, o kepimo indas įkaista labiau nei paprastai. Tai neturi įtakos kepmui ir galutiniams rezultatui.
	Kepimo inde yra riebalų likučių po ankstesnio naudojimo.	Pasirūpinkite, kad po kiekvieno naudojimo kepimo indas ir krepšelis būtų tinkamai išvalomi.

Stollar® töötajad on väga ohuteadlikud. Oma seadmete disainimisel ja tootmisel peame ennekõike silmas teie turvalisust. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrge pingे vastaks seadme allasuval andmeplaadil toodud pingele.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Seade on möeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks vällistingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale, ühetasasele, kuivale pinnale, servast eemale. Ärge kasutage seadet kuumusallikate nagu pliidiplaat, ahi või gaasipliit peal ega lähedal.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Asetage seade vähemalt 20 cm kaugusele seintest, kardinatest ja muudest kuumuse või auru suhtes tundlikest materjalidest. Tagage seadme kohal ja kõikidel külgedel piisavalt ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadme juurdepääsetavad osad on kuumad seadme kasutamise ajal ja mõnda aega pärast seda. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage alati isoleeritud pajakindaid või puudutage ainult käepidemeid ja nuppe.
- Enne puhastamist, kohalt liigutamist või hoiule panekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on seinapistikupesast välja tömmatud ning laske seadmel jahtuda.

- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puastamise, võtke ühendust Stollar® klienditeenindusega või külastage meie veebilehte stollar.eu
- Kogu hoolduse (v.a puastamine) peab läbi viima selleks volitatud Stollar® teeninduskeskus.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusi.
- Alla 8-aastased lapsed seadet puastada ega selle hooldustöid ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kätesaamatult.
- See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.
- Ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Elektrilöögi või -lühise välimiseks ärge laske vedelikul seadmesse sattuda.
- Hoidke kõik toiduained korvis, et need ei puutuks kokku kuumutuselementidega.

- Ärge katke töötava seadme õhu sissevõtu- ja väljalaskeavasid kinni.
- Anuma täitmine õliga võib põhjustada tulekahjuohu.
- Ärge puudutage töötavat seadet seespoolt.
- Ärge laske kahjustunud toitejuhet remontida ega vahetada selleks volitamata isikul.
- Ärge ühendage seadme pistikut pessa ega kasutage juhtpaneeli märgade kätega.
- Ärge ühendage seadet välise taimerilülitiga.
- Ärge kasutage seadet muul eesmärgil kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Seadme kasutamise ajal tuleb selle õhu väljalaskeavadeest kuuma auru. Hoidke käed ja nägu kuumast aurust ja õhu väljalaskeavadeest ohutul kauguse sel. Samuti olge ettevaatlik anuma väljavõtmisel seadmest, et te end kuuma auru ja õhuga ei põletaks. Seadme juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.
- Kui seadmest tuleb tumedat suitsu, tõmmake selle pistik kohe pesast välja. Enne anuma eemaldamist seadmest oodake, kuni suitsu enam ei tule.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.



Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Smart Air Fry AIR745



- A. 8 automaatprogrammi
- B. Valmistusaja nupp TIME
- C. Temperatuurinupp TEMPERATURE
- D. Juhtnupp
 - a. Vajutage, et seadet või programmi sisse-välja lülitada
 - b. Keerake, et muuta valmistusaega / temperatuuriseadeid
- E. Anum, 4,5-liitrine korv ja polster
- F. Toitejuhtme hoiukoht
- G. Õhu sissevõtuavad

KASUTAMINE

Stollar Smart Air Fry AIR745

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- Võtke seade täielikult pakendist välja ja eemaldage etiketid.
- Peske anumat, korvi ja polstrit puhastusvahendi ja mitteabrasilivse pesukäsnaga. Neid osi võib pesta nõudepesumasinas.
- Pühkige seadet sees- ja väljastpoolt puhta lapiga. Ärge pange anumasse õli ega rasva, sest seade töötab kuuma õhuga.

KASUTAMINE

- Pange seade ühetasasele ja kuivale pinnale. Veeduge, et kõigil seadme külgedel on vähemalt 20 cm vaba ruumi.
- Ühendage toitepistik kaitsemaandatud seinapistikupessa.
- Tõmmake korv ettevaatlikult seadmest välja, vajutades korvi lahti lukustamise nuppu.
- Pange toiduained korvi.
- Pange korv ja anum ettevaatlikult seadmesse. Veeduge, et need lukustuvad oma kohale.

HOIATUS!

Ärge ületage MAX-tähist (asub korvil), sest see võib mõjutada seadme töövõimet ja seadet kahjustada.

HOIATUS!

Ärge puudutage korvi seadme töötamise ajal ega mõnda aega pärast seda, sest korv läheb väga kuumaks. Hoidke korvi ainult käepidemest.

HOIATUS!

Ärge pange anumasse õli ega vedelikku!

- Juhtnupu vajutamisel läheb seade tööks valmisoleku režiimi.
- Vajutage 8 saadaoleva eelseadistatud programmi hulgast soovitud funktsiooni nuppu. Seadmel on 8 eelseadistatud programmi: kartulikröpsud, rõstimine, kala, krevett, kanakoib, kook, kana ja rõtsai. Pärast programminupu vajutamist ilmuvad ekraanile eelseadistatud valmistusaeg ja temperatuur. Neid saab soovi korral muuta.

Valmistusaja muutmiseks vajutage .

Valmistusaja suurendamiseks või vähendamiseks 1 minuti võrra keerake nuppu päripäeva või vastupäeva. Maksimumaeg on 30 minutit.

Valmistustemperatuuri muutmiseks vajutage .

Valmistustemperatuuri suurendamiseks või vähendamiseks 5 kraadi võrra keerake nuppu päripäeva või vastupäeva. Maksimaalne temperatuur on 200 °C.

- Valige programm, muutke vajadusel seadide ja vajutage juhnuppu, et seade tööle hakkaks.

MÄRKUS

Kui soovite valmistusaega või temperatuuri muuta seadme töötamise ajal, vajutage valmistusaja või temperatuuri nuppu ja muute seadistusi pöördnupust.

- Mõnda toiduainet on vaja poole valmistusaja peal raputada. Selleks tõmmake anum käepidemest hoides seadmest välja ja raputage anumat. Lükake anum seadmesse tagasi.
- Kui toit on valmis, heliseb kell viis korda. Võtke anum ettevaatlikult seadmest välja ja asetage see kuumakindlale alusele.

OLULINE TEAVE!

Taimeri töö lõppedes lõpetab kuumutuselement töö, kuid ventilaator töötab veel 20 sekundit.

MÄRKUS

Programmi töö saab igal ajal katkestada, vajutades korras juhtnuppu. Kuumutuselement lõpetab töö, kuid ventilaator töötab veel 20 sekundit.

11. Kontrollige, kas toit on valmis. Kui see vajab veel küpsemist, lükake anum lihtsalt seadmesse tagasi. Seadistuste tegemises vajutage temperatuuri ja valmistusaja nuppe ja keerake pöördnuppu. Jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

12. Võtke valmis toit seadmost välja.

- Võtke toiduaineid (nt liha vms, millest on anuma põhja kogunenud vedelikku) anumast välja üksshaaval tangide abil.
- Krõpsude, köögiviljade, kartulite vms toiduaineid, millest ei ole eraldunud vedelikku, keerake korp tagurpidi ja valage toiduained välja.

13. Seadmes saab järjest valmistada mitu portsonnit toiduaineid.

14. Kui toit on valmis, lülitage seade välja ja tömmake selle pistik pesast välja.

MÄRKUS

Toiduainete suurus, kuju ja kogus võivad olla erinevad ning seetõttu võib olla vaja eelseadistatud programmide valmistusaega ja temperatuuri reguleerida.

NÕUANDED

- Väiksemaid toiduaineid võib olla vaja küpsetada vähem kui suuremaid.
- Suuremat kogust toiduaineid on vaja veidi kauem küpsetada.
- Toiduainete raputamisel poole valmistusaja peal jäääb lõpptulemus optimaalsem ja toit küpseb ühtlasemalt.
- Seade ei sobi väga rasvase toidu, nt vorstikeste valmistamiseks.
- Seadmes saab valmistada kõiki suupisteid, mida taviliselt ahjus valmistate.
- Friikartulite soovitatav kogus on 500 g.
- Seadet saab kasutada ka toidu soojendamiseks. Toidu soojendamiseks seadistage temperatuur kuni 10 minutiks maksimumi peale.

KODUSTE FRIIKARTULULITE**TEGEMINE**

- Peske, koorige ja viilutage kartulid.
- Peske kartulivii lud hoolikalt ja kuivatage köögikäterätiga.
- Valage kaussi 1/2 spl oliiviöli, pange kartulivii lud sinna sisse ja segage, kuni viilud on öliga kaetud.
- Võtke viilud anumast välja sörmedega või köögiriistaga, nii et liigne öli jäääb anumassee. Pange viilud korvi.
- Frittige kartuleid vastavalt juhistele.

EELSEADISTATUD PROGRAMMID

Temperatuurivahemik	Ajavahemik	Eelseadistused									
		Välkimisi	Kartulikrõpsud	Röstitmine	Kala	Krevett	Kanakoib	Kook	Kana	Röstsai	
80 °C	1 min	180 °C	200 °C	180 °C	160 °C	160 °C	200 °C	160 °C	200 °C	160 °C	
200 °C	30 min	15 min	15 min	20 min	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min	20 min	

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Stollar Smart Air Fry AIR745

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

- Veenduge, et seade on täiesti jahtunud, välja lülitud ja pistik pesast välja tömmatud.

⚠ HOIATUS!

Ärge puhastage anumat, korvi ning seadmest sise- ja pealispinda traadist küürimisnuustikutega ega abrasiivsete puhastusmaterjalidega, sest see võib kahjustada nakkumatut katet ja pealispinda.

- Pühkige seadme välispinda niiske lapiga.
- Peske anumat, korvi ja polstrit kuuma vee, puhas-tuvahendi ja mitteabrasiivse pesukäsnaga.
- Korvi ja polstrit võib pesta ka nõudepesumasina ülemisel restil.

- Korvi või anuma põhja kleepunud mustuse eemaldamiseks täitke anum sooja vee ja väheste nõudepesuvahendiga. Laske neil osadel enne pesu liguneda.
- Puhastage seade seespoolt veidi niiske, pehme lapiga. Kuivatage hoolikalt.
- Puhastage kuumutuselement puhastusharjaga, et kõik jäagid eemaldada.
- Veenduge, et kõik osad on puhtad ja kuivad.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on jahtunud ja et selle pistik on pesast välja tömmatud.
- Veenduge, et kõik osad on puhtad ja kuivad.
- Pange seade hoiule püstiasendisse ning ärge asetage midagi seadme peale.

TÖRKED JA NENDE KÕRVALDAMINE

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Pistik ei ole pistikupessa ühendatud.	Ühendage pistik seinapistikupessa.
Toit ei küpse korralikult.	Toitu on liiga palju.	Parema ja ühtlasema tulemuse saamiseks valmistage toitu portsonite kaupa.
	Seadistatud temperatuur on liiga madal.	Suurendage temperatuuri.
Toit küpseb ebäühtlaselt.	Mõnda toiduainet on vaja poole valmistusaja peal raputada.	Üksteise peal olevaid toiduaineid (nt friikartulid) tuleb ühtlase tulemuse saamiseks raputada.
Anum ei lähe seadmesse.	Korvis on liiga palju toitu.	Järgige maksimumtähise märgistust.
Seadmest tuleb valget suitsu.	Valmistate rasvast toitu.	Rasvase toidu valmistamisel lehib anuma põhjast õli. Õli tekib valge suitsu ja anum kuumeneb tavalisest enam. See ei möjuta seadme tööomadusi ega lõppitulemust.
	Anumas on eelmisest kasutuskorrast rasvajääke.	Puhastage anumat ja korvi enne igat kasutuskorda hoolikalt.

Stollar® очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим устройства с учетом обеспечения вашей безопасности. Кроме того, мы просим вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроустройств и следовать нижеизложенным инструкциям.

ВАЖНО!

- Перед первым использованием убедитесь, что параметры электроснабжения соответствуют указанным на табличке на днище устройства.
- Перед первым использованием удалите и с надлежащими мерами предосторожности выбросьте все упаковочные материалы.
- Это устройство предназначено только для бытового использования. Не используйте устройство в каких-либо иных целях, кроме его назначения. Не используйте в движущихся транспортных средствах или на лодках. Используйте только в помещениях. Неправильное использование может привести к травмам.
- Полностью размотайте шнур питания перед использованием.
- Поставьте устройство подальше от края на устойчивую, термостойкую, горизонтальную и сухую поверхность. Не используйте на каком-либо источнике тепла, например электрической или газовой плите или печке, или вблизи него.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола, касался горячих поверхностей или завязывался узлами.
- Размещайте устройство на расстоянии как минимум 20 см от стен и других материалов, реагирующих на тепло или пар, и обеспечьте достаточно места над устройством и вокруг для циркуляции воздуха.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
- Когда устройство работает и в течение некоторого времени после этого, температура корпуса и других поверхностей будет высокой. Чтобы избежать ожогов, всегда используйте

защитные прихватки или пользуйтесь ручками и держателями, если они есть.

- Перед очисткой, перемещением или уборкой на хранение обязательно убедитесь, что устройство выключено, отсоединенено от розетки и полностью остыло.
- Не используйте устройство, если шнур питания, штекер или устройство повреждены каким-либо образом. Если устройство повреждено или требуется какое-либо обслуживание, кроме очистки, обращайтесь в службу поддержки Stollar® или зайдите на веб-сайт: stollar.eu
- Любое обслуживание, помимо очистки, должно выполняться в авторизованном сервисном центре Stollar®.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством.
- Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, только если они находятся под наблюдением или им были даны указания относительно безопасного использования устройства, и они понимают возможные опасности.
- Очистка и обслуживание не могут производиться детьми младше 8 лет и без надзора.
- Держите устройство и его шнур недоступными для детей младше 8 лет.
- Показанный символ означает, что это устройство не может утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специализированный муниципальный центр сбора отходов или дилеру, предоставляющему такую услугу. За более подробной информацией обращайтесь в местный муниципалитет.
- Не погружайте устройство, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и короткого замыкания не допускайте попадания жидкости в устройство.
- Держите все ингредиенты в корзине для готовки, чтобы не допустить соприкосновения с нагревательными элементами.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы устройства.
- Заполнение контейнера для жарки маслом может вызвать пожар.
- Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей устройства во время его работы.
- Не позволяйте неуполномоченным лицам заменять или ремонтировать шнур питания.
- Не подключайте устройство к электросети и не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
- Не подключайте устройство к внешнему таймеру.
- Не используйте устройство иначе, чем это описано в данном руководстве.
- Во время работы устройства через вентиляционные отверстия выходит горячий пар и воздух. Держите руки и лицо подальше от отверстий вентиляции. Также остегайтесь горячего пара и воздуха, когда выдвигаете контейнер для жарки из устройства. Любые доступные поверхности могут нагреваться во время использования.
- Если заметите темный дым, выходящий из устройства, немедленно отключите устройство от сети. Подождите, пока дым перестанет выходить из устройства, прежде чем выдвигать контейнер для жарки.

 Показанный символ означает, что этот прибор не может утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специализированный муниципальный центр сбора отходов или дилеру, предоставляющему такую услугу. За более подробной информацией обращайтесь в местный муниципалитет.

 Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте прибор, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

КОМПОНЕНТЫ

Stollar Smart Air Fry AIR745



- A. 8 автоматических программ приготовления
- B. Кнопка ВРЕМЕНИ
- C. Кнопка ТЕМПЕРАТУРЫ
- D. Ручка

- a. Нажмите, чтобы включить/выключить устройство или, чтобы начать/остановить программу приготовления
- b. Поверните, чтобы изменить настройки времени/температуры

- E. Контейнер с 4.5л корзиной и подставкой
- F. Место для хранения шнура питания
- G. Вентиляционные отверстия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Stollar Smart Air Fry AIR745

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
- Помойте корзину, контейнер и подставку горячей водой с небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.
- Протрите устройство изнутри и снаружи чистой тканью. Наполнять контейнер маслом и жиром не нужно, так как устройство работает при помощи горячего воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Поместите устройство на устойчивую и сухую поверхность. Убедитесь, что со всех сторон устройства есть 20 см свободного пространства.
- Подсоедините устройство к заземленной розетке.
- Аккуратно выдвиньте контейнер из аэрогриля, нажав на кнопку освобождения контейнера.
- Добавьте ингредиенты в корзину.
- Аккуратно поместите контейнер с корзиной в устройство. Убедитесь, что контейнер с корзиной плотно зафиксирован в предназначенном месте.

ВНИМАНИЕ

Не превышайте отметку MAX (находится в корзине), так как это может повлиять на работу устройства и повредить его.

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к корзине во время приготовления и некоторое время после использования, так как она сильно нагревается. Держите корзину только за ручку.

ВНИМАНИЕ

Не наливайте в корзину и контейнер масло или другие жидкости.

- Нажмите на ручку, чтобы переключить устройство в режим готовности.
 - Нажмите и выберите одну из желаемых программ приготовления из 8 доступных автоматических программ.
- Устройство имеет 8 автоматических предустановленных программ приготовления: картофель фри, жарка, рыба, креветки, куриная ножка, торт, курица и сэндвич. При нажатии кнопки программы приготовления на дисплее отобразится предварительно установленное время и температура приготовления. При необходимости эти настройки можно изменить.
- Нажмите , чтобы изменить время приготовления. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить время, и против часовой – чтобы уменьшить, с шагом в 1 минуту. Максимальное время – 30 минут.
- Нажмите , чтобы изменить температуру приготовления. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, и против часовой – чтобы уменьшить, с шагом в 5 градусов. Максимальная температура – 200 °C.
- После выбора программы приготовления и, при необходимости, после изменения ее настроек, нажмите на ручку, чтобы начать приготовление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время приготовления вы хотите отрегулировать время или температуру приготовления, нажмите кнопку времени или температуры, а затем отрегулируйте настройки, поворачивая ручку настройки.

- Некоторые ингредиенты необходимо встряхнуть в середине приготовления. Для этого выдвиньте контейнер с корзиной из устройства, встряхните, держа за ручку. Затем снова поместите контейнер в устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STOLLAR SMART AIR FRY AIR745

10. По окончании приготовления устройство издаст 5 звуковых сигналов. Осторожно выдвиньте контейнер из устройства и поставьте на термостойкую поверхность.

ВАЖНО

По окончании времени нагревательный элемент перестанет работать, но вентилятор продолжит работать около 20 секунд, чтобы избавиться от оставшегося горячего воздуха, из соображений безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы в любой момент прервать программу приготовления, просто нажмите на ручку. Нагревательный элемент перестанет работать, но вентилятор продолжит работать около 20 секунд, чтобы избавиться от оставшегося горячего воздуха, из соображений безопасности.

11. Убедитесь, что продукты приготовлены. Если продукты еще не готовы, снова установите контейнер в устройство. Нажмите кнопку температуры и времени, поверните ручку, чтобы отрегулировать настройки. Затем нажмите на ручку, чтобы запустить устройство.

12. Извлеките приготовленную пищу из корзины.

- Чтобы выбрать пищу (напр. говядину, курицу, мясо или другую пищу, во время приготовления которой излишки масла могут собираться на дне контейнера), используйте щипцы, чтобы выбрать продукты по одному.
- Чтобы выбрать пищу (напр. картофель фри, овощи, чипсы или другую пищу, во время приготовления которой не выделяется масло), чтобы высыпать продукты.

13. Как только приготовлена первая порция, устройство готово к приготовлению следующей.

14. Когда приготовление закончено, выключите устройство и отсоедините его от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с тем, что размер, форма и количество ингредиентов могут отличаться, может потребоваться корректировка времени и температуры предустановленных программ приготовления.

СОВЕТЫ

- Маленькие продукты требуют немного меньше времени приготовления, чем большие ингредиенты.
- Для приготовления большого количества продуктов требуется немного больше времени.
- Встряхивание продуктов во время приготовления оптимизирует конечный результат и предотвратит неравномерное приготовление.
- Не готовьте в аэрогриле очень жирные продукты, напр. колбаски.
- Закуски, которые можно приготовить в печи, можно приготовить и в аэрогриле.
- Оптимальное количество фри картофеля – 500г.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева еды. Чтобы разогреть еду, установите максимальную температуру и время до 10 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ ФРИ ДОМА

- Помойте, почистите и порежьте картофель соломкой.
- Помойте соломки картофеля и высушите кухонным полотенцем.
- Добавьте 1/2 столовые ложки оливкового масла в чашу, насыпьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы картофель полностью был покрыт маслом.
- Руками или кухонными приборами выберите картофель из чаши, чтобы излишки масла остались в чаше. Насыпьте картофель в корзину для жарки.
- Пожарьте картофель, следуя инструкциям.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Диапазон температуры	Диапазон времени	Программа									
		По умолчанию	Картофель фри	Жарка	Рыба	Креветки	Куриная ножка	Торт	Курица	Сэндвич	
80°C	1 мин	180°C	200°C	180°C	160°C	160°C	200°C	160°C	200°C	160°C	
200°C	30 мин	15 мин	15 мин	20 мин	20 мин	20 мин	20 мин	30 мин	30 мин	20 мин	

УХОД И ОЧИСТКА

Stollar Smart Air Fry AIR745

УХОД И ОЧИСТКА

- Убедитесь, что устройство полностью остыло, выключено и отсоединенено от источника питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки для чистки внутренней и внешней частей устройства. Они поцарапают поверхность и повредят антипригарное покрытие устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не очищайте контейнер, корзину, внутреннюю и внешнюю части устройства металлической кухонной утварью или абразивными чистящими средствами, так как они могут повредить антипригарное покрытие и поверхности.

- Протрите внутреннюю и внешнюю части устройства влажной тряпкой.
- Помойте контейнер с корзиной и подставку горячей водой с небольшим количеством моющего средства, используя неабразивную мочалку.
- Также, контейнер с корзиной и подставку можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
- Если грязь прилипла к корзине или контейнеру, наполните контейнер горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Поместите корзину в контейнер и оставьте контейнер и корзину примерно на 10 минут замачиваться, затем помойте.
- Очистите устройство изнутри слегка влажной неабразивной губкой. Тщательно просушите.
- Очистите нагревательный элемент щеткой, чтобы удалить остатки пищи.
- Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что устройство остыло и отсоединенено от источника питания.
- Убедитесь, что все детали чистые и сухие.
- Храните устройство в собранном виде и ничего не ставьте наверх.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не работает.	Устройство не подключено к сети.	Подключите устройство к источнику питания.
Еда недостаточно приготовлена.	Слишком большое количество продуктов.	Готовьте порциями, чтобы достичь наилучших и равномерных результатов приготовления.
	Установлена слишком низкая температура.	Увеличьте температуру.
Еда приготовлена неравномерно.	Некоторые продукты необходимо встряхнуть в середине процесса приготовления.	Продукты, которые находятся друг на друге (напр. картофель фри), необходимо встряхнуть, чтобы получить равномерный результат.
Не получается установить контейнер в устройство.	Слишком много еды в корзине.	Не превышайте отметку MAX.
Из устройства выходит белый дым.	Готовятся очень жирные продукты.	При жарке жирных ингредиентов на корзину попадает большое количество масла. От масла образуется белый дым, и корзина нагревается сильнее, чем обычно. Это не влияет на производительность и конечный результат.
	В контейнере остались жирные остатки от предыдущего использования.	После каждого использования убедитесь, что контейнер и корзина тщательно очищены.

STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu