STOLLAR

the Pressure Multi Cooker PCS800



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EE KASUTUSJUHEND

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Nepieļaujiet bērnu klātbūtni spiediena katla darbības laikā.
- Neievietojiet spiediena katlu uzsildītā krāsnī.
- Pārvietojiet spiediena katlu ar vislielāko piesardzību. Nepieskarieties karstajām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas. Ja nepieciešams, izmantojiet papildus aizsardzības līdzekļus.
- Izmantojiet spiediena katlu vienīgi tam paredzētajiem mērķiem. Šī ierīce gatavo ēdienu zem spiediena. Lietojot spiediena katlu nepareizi, pastāv risks applaucēties. Pirms katla sildīšanas pārliecinieties, ka tas ir pareizi aizvērts.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt spiediena katlu ar spēku. Neatveriet katlu pirms neesat pārliecinājies(-usies), ka ir pilnībā nokrities iekšējais spiediens.
- Tvertni nedrīkst atvērt, kamēr spiediens nav pietiekami samazinājies.
- Nekādā gadījumā nelietojiet katlu, ja tajā nav ieliets ūdens, jo pretējā gadījumā katlam var tikt radīti nopietni bojājumi.
- Nepiepildiet katlu vairāk kā par 2/3 no tā ietilpības. Gatavojot pārtikas produktus, kas gatavošanas laikā izplešas, piemēram, rīsus vai dehidrētus dārzeņus, nepiepildiet katlu vairāk kā pusi no tā ietilpības.
- Gatavošanai nepieciešamais sildelements ir iekļauts ierīces komplektācijā.
- Gatavojot gaļu, kurai nav noņemts ārējais slānis (piemēram, liellopa mēli) un kura spiediena ietekmē var piebriest, nedurstiet gaļu, kamēr apvalks ir uzbriedis, jo varat applaucēties.
- Sildīšanas elements pēc lietošanas var kādu laiku būt karsts.

- Gatavojot produktus ar biezu vai mīklveidīgu tekstūru, pēc tvaika izlaišanas viegli sakratiet katlu. Pēc tam, ja nepieciešams, pirms vāka atvēršanas vēlreiz izlaidiet tvaiku, lai novērstu ēdiena izsviešanu.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav nosprostoti vārsti. Skatiet lietošanas instrukcijas.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet spiediena katla režīmu, kas paredzēts gatavošanai zem spiediena, lai vārītu vai fritētu ēdienu.
- Nekādā gadījumā neiejaucieties drošības sistēmu darbībā, ja vien tas nav norādīts lietošanas instrukcijās iekļautajās tehniskās apkopes instrukcijās.
- Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu elektrotīkla specifikācijas atbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes ierīces apakšējā daļā. Ja jūs māc šaubas, lūdzu, sazinieties ar sertificētu elektriķi, lai saņemtu padomu.
- Pirms lietošanas izpakojiet ierīci no iepakojuma materiāliem, noņemiet visas reklāmas uzlīmes un drošā veidā atbrīvojieties no tiem.
- Lai novērstu mazu bērnu nosmakšanas risku, atvienojiet un drošā veidā likvidējiet šīs ierīces kontaktdakšai uzstādīto aizsargpārsegu.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir samontēta pareizi. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
- Pirms kontaktdakšas savienošanas ar strāvas avota kontaktligzdu un ierīces ieslēgšanas, vienmēr savienojiet elektrobarošanas vada savienotāja galu ar ierīces kontaktligzdu. Pirms elektrobarošanas vada savienotāja gala savienošanas pārliecinieties, ka ierīces kontaktligzda ir pilnībā sausa.

STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

- Uzmanieties, lai uz savienotāja neuzšļakstītos ēdiens vai šķidrumi.
- Nepieskarieties karstajām virsmām. Ierīces virsmas darbības laikā un pēc tās ir uzkarsušas. Lai novērstu risku gūt apdegumus vai miesas bojājumus, aizsardzībai vienmēr lietojiet auduma virtuves paliktņus vai karstumizturīgus virtuves cimdus vai, kad vien iespējams, izmantojiet ierīces rokturus un pogas.
- Darbības laikā nenovietojiet ierīci sola vai galda malu tuvumā. Pārliecinieties, ka virsma, uz kuras tiek novietota ierīce, ir sausa, horizontāla un tīra un ka tā nav notraipīta ar šķidrumiem vai citām vielām.
- Vienmēr lietojiet ierīci novietotu uz stabilas un karstumizturīgas virsmas ar cieši nofiksētiem rokturiem, lai nepieļautu karstu šķidrumu izšļakstīšanos.
- Vienmēr lietojiet ierīci novietotu uz stabilas un karstumizturīgas virsmas. Nelietojiet ierīci uz virsmas, kas pārklāta ar galdautu, un novietojiet katlu vismaz 15 cm attālumā no sienām, aizkariem, auduma priekšmetiem un citiem degošiem materiāliem.
- Nenovietojiet ierīci uz aizdedzināta gāzes plīts riņķa vai uzkarsēta elektriskās plīts riņķa vai to tuvumā, kā arī vietā, kur ierīce var nonākt saskarē ar uzkarsētu plīti.
- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, novietojot to uz izlietnes trauku žāvējamās virsmas.
- Darba laikā nenovietojiet ierīci uz akmens galda virsmas, jo šādas virsmas ir neizturīgas pret nevienmērīgu karstuma sadali, tāpēc var saplaisāt, ja tās tiek tiešā veidā uzkarsētas. Ja vēlaties, lai gatavošanas laikā spiediena katls atrastos uz akmens galda virsmas, novietojiet zem ierīces virtuves dēli vai karstumizturīgu paliktni.
- Kad katls ir samontēts, tiek lietots vai uzglabāts, uz tā virspuses drīkst atrasties vienīgi vāks.

- Pirms izņemamā iekšējā katla ievietošanas ārējā katlā, nodrošiniet, lai iekšējā katla pamatne un ierīces pamatne ir sausa, noslaukot to ar sausu, mīkstu drānu.
- Nelietojiet bojātu izņemamo iekšējo katlu. Pirms ierīces lietošanas nomainiet to.
- Neievietojiet pārtikas produktus vai neielejiet šķidrumus tieši ārējā katlā. Pārtikas produktu vai šķidrumu saturēšanai ir paredzēts vienīgi izņemamais iekšējais katls.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai nav nosprostojies spiediena izvades vārsts un drošības fiksācijas tapa, un, ja nepieciešams, novērsiet nosprostojumu. Pārbaudiet, vai drošības fiksācijas tapa brīvi izbīdās no vāka apakšas.
- Nepieskarieties spiediena izvades vārstam ierīces darbības laikā.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ VISĀM ELEKTRISKAJĀM IERĪCĒM

- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nolietota, nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta.
- Pirms lietošanas pilnībā iztiniet elektrobarošanas vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrobarošanas vads nokarātos pāri sola vai galda malai, nonāktu saskarē ar karstām virsmām vai samezglotos.
- Elektrobarošanai izmantojiet vienīgi 220-240 V strāvas kontaktligzdu.
- Pirms ierīces pārvietošanas, gadījumos, kad tā netiek izmantota, pirms tīrīšanas un uzglabāšanas vienmēr IZSLĒDZIET ierīci, izslēdziet strāvas avotu, atvienojiet ierīci no strāvas avota un ļaujiet visām ierīces daļām atdzist.

STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

- Ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas, kuru fiziskās, maņu vai intelektuālās spējas ir ierobežotas vai kurām trūkst pieredzes ierīces lietošanā un zināšanu par to, tikai tādos gadījumos, ja ierīce tiek lietota kādas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ja šī persona iepriekš ir sniegusi norādes par ierīces drošu lietošanu un ar to saistītajiem draudiem.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Ierīci ieteicams regulāri pārbaudīt. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja jebkādā veidā ir bojāts tās elektrobarošanas vads, elektrobarošanas kontaktdakša vai pati ierīce. Ja ierīce ir bojāta vai tai bez tīrīšanas ir nepieciešama cita veida tehniskā apkope, lūdzu, sazinieties ar Stollar klientu apkalpošanas centru vai apmeklējiet vietni www.stollar.eu.
- Lietojot piederumus, kurus neražo vai kuru lietošanu nav apstiprinājis Stollar®, pastāv risks izraisīt aizdegšanos vai gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai vienīgi mājsaimniecībā. Lietojiet ierīci vienīgi tai paredzētajam mērķim. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareizas lietošanas gadījumā pastāv risks gūt traumas.

- Ierīces darbību nav paredzēts kontrolēt, izmantojot ārēju taimeri vai autonomu tālvadības sistēmu.
- Lietojot elektriskās ierīces, papildu drošības nodrošināšanai ieteicams uzstādīt drošinātāju pret strāvas noplūdi (drošības slēdzi). Ierīces strāvas padevi nodrošinošajai elektriskajai ķēdei ieteicams uzstādīt drošinātāju, kura diferenciālās nostrādes strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA. Lai iegūtu profesionālu padomu, konsultējieties ar elektriķi.


Šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.


Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena un traumām, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā elektrības vadu, kontaktdakšu vai ierīci.

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SASTĀVDAĻAS

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800





Ierīcei ir divi savstarpēji aizstājami 6 litru iekšējie katli

Ņerūsējošā tērauda katls: ideāli piemērots gatavošanai augstā temperatūrā, gaļas sautējumiem, zupām un ēdieniem, kur svarīga ir izturība un vienmērīga uzkaršana.

Keramikas katls ar nepiedegošu pārklājumu: vislabāk piemērots delikātiem ēdieniem, piemēram, rīsiem, putrām, jogurtam vai jebkam, kas var pielipt.

A. Noņemams vāks
B. Drošības bloķēšanas tapa
   Kad sasniegts spiediens, tapa paceļas, kalpojot kā drošības bloķētājs, vāka iekšpusē tai ir silikona vāciņš
C. Spiediena atbrīvošanas slēdzis
D. Vāka rokturis
E. Vāka pozīcijas atzīme
F. Vāka pozīcijas indikators (bloķēts / atbloķēts)
G. Vadības panelis
H. Ventilācijas atveres
I. Spiediena atbrīvošanas vārsts
   Spiediena atbrīvošanas vārsta aizsargs vāka iekšpusē
J. Blīvgredzens
   Viegla uzstādīšana ērtai salikšanai un tīrīšanai
K. Kondensāta savācējs
L. Ārējais korpuss
M. Izņemams 6 litru iekšējais trauks no nerūsējošā tērauda
N. Izņemams 6 litru iekšējais trauks ar keramisko nepiedegošo pārklājumu
O. Mērglāze
P. Rīsu karote



VADĪBAS PANELIS

Vadības panelis parāda ierīces darbības statusu. Plašāku informāciju skatiet attiecīgajās sadaļās.

Poga	Funkcija		Iestatījums
START	Ieslēdziet ierīci vai sāciet gatavošanas procesu		Iedegas gaidstāves un darba režīmā. Iedegas arī izslēgtā režīmā - nospiediet to, lai pārietu gaidstāves režīmā
CANCEL	Atceliet gatavošanas procesu un izslēdziet ierīci		Nodziest, kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, iedegas, kad tiek nospiesta poga "Start", ierīce ir gaidstāves režīmā un visa gatavošanas procesa laikā
KEEP WARM	Iespējojiet siltuma uzturēšanas funkciju		Mirgo, kad nospiesta, iedegas, kad ierīce atrodas siltuma uzturēšanas režīmā
DELAY START	Iespējojiet atliktā starta funkciju		Mirgo, kad nospiesta, iedegas pēc 10 sekundēm vai kad tiek nospiesta poga START
"+" poga	Palieliniet gatavošanas laiku		Nospiediet, lai palielinātu gatavošanas laiku, turiet to, lai ātri pārtītu ciparus
"-" poga	Samaziniet gatavošanas laiku		Nospiediet, lai samazinātu gatavošanas laiku, turiet to, lai ātri pārtītu ciparus
PRESSURE COOK	Izvēlieties spiediena gatavošanas programmu		Mirgo, kad izvēlēts, iedegas, kad sākas gatavošanas process. Izslēdzas, kad process beidzas
SLOW COOK	Izvēlieties lēnās vārīšanas programmu		
BEEF/LAMB	STEAM	Izvēlieties šo iepriekš iestatīto gatavošanas programmu	
YOGHURT	MULTIGRAIN		
BROWN/SAUTE	RICE/RISOTTO		
SOUP	POULTRY		
STEW	CAKE		
SAFETY COOKING indikators	Norāda, ka katls darbojas pareizi		Iedegas, kad sākas gatavošanas process un vāks ir pareizi nofiksēts savā vietā
KEEP WARMING indikators	Norāda, ka katls atrodas siltuma uzturēšanas stāvoklī		Iedegas, kad ierīce atrodas siltuma uzturēšanas režīmā

IZMANTOŠANA

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms pirmās lietošanas noņemiet visus iepakojuma un transportēšanas materiālus. Izņemiet no ierīces visus piederumus.

Nomazgājiet iekšējos katlus, vāku (ieskaitot blīvgredzenu), rīsu karoti, mērglāzi un tvaicēšanas restītes siltā ziepjūdenī. Rūpīgi noskalojiet un pilnībā nosusiniet. Noslaukiet ierīces pamatnes ārpusi ar mitru drānu. Neiegremdējiet ierīces pamatni ūdenī.

Lietojot ierīci pirmo reizi, ieteicams to darbināt ar ievietotu iekšējo katlu, kas piepildīts ar vismaz 2 glāzēm ūdens, vismaz 10 minūtes, bez vāka un bez ēdiena, līdz vairs nav jūtama smaka vai dūmi. Lietošanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

AIZSARDZĪBAS FUNKCIJAS

Šī ierīce izmanto gan spiedienu, gan temperatūru, lai saīsinātu gatavošanas laiku. Ievērojiet lietošanas instrukciju. Nemēģiniet apiet vai sabojāt nevienu no aizsardzības funkcijām.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka visas aizsardzības funkcijas ir savās vietās un tajās nav šķēršļu vai atlikumu.

Nelietojiet ierīci, ja trūkst kādas aizsardzības funkcijas sastāvdaļas vai tai ir nodiluma vai bojājumu pazīmes. Uzstādiet vai nomainiet to pirms atkārtotas ierīces lietošanas.

Nepieskarieties drošības bloķēšanas tapai un spiediena izlaišanas vārstam uzreiz pēc gatavošanas. Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas pirms sastāvdaļu pievienošanas ierīcei vai noņemšanas no tās.

Sastāvdaļa	Funkcija	Aizsardzība
Vāks	Mehāniska drošības funkcija, kas ar blīvgredzena palīdzību nofiksē vāku savā vietā, tiklīdz ierīcē izveidojas pietiekams spiediens.	Vāku var noņemt tikai tad, kad spiediena līmenis pazeminās līdz nepieciešamajam līmenim.
Spiediena izlaišanas slēdzis	Pabīdiet to uz priekšu, lai paceltu spiediena izlaišanas vārstu un izlaistu spiedienu, un pavelciet atpakaļ, lai nolaistu spiediena izlaišanas vārstu sākotnējā pozīcijā.	Izvairieties no tieša kontakta ar spiediena izlaišanas vārstu un drošības bloķēšanas tapu, lai izvairītos no applaucēšanās riska.
Drošības bloķēšanas tapa	Izvirzās uz āru, tiklīdz ierīces iekšpusē izveidojas pietiekams spiediens. Vārsts nokrīt zemāk, tiklīdz spiediens samazinās zem nepieciešamā līmeņa.	Tiklīdz tapa izvirzās uz āru, vārsts neļauj atvērt vāku. Kad vārsts nokrīt zemāk, nedaudz uzgaidiet, pirms atverat vāku.
Spiediena izlaišanas vārsts	Mehāniska funkcija, kas ļauj ierīces iekšpusē izveidoties spiedienam.	Automātiski izlaiž spiedienu pārmērīga spiediena palielināšanās gadījumā.
Blīvgredzens	Izveido hermētisku blīvējumu, lai uzturētu spiedienu ierīces iekšpusē.	Kad spiediens pārsniedz nepieciešamo līmeni, blīvgredzens izplešas, izveidojot blīvējošu struktūru.
Spiediena izlaišanas vārsta aizsargs	Atrodas uz iekšējā spiediena izlaišanas vārsta virsmas. Var noņemt tīrīšanas nolūkos.	Novērš ēdiena iekļūšanu spiediena izlaišanas vārstā un tā aizsprostošanos.
Aizsardzība pret pārplūšanu	Savāc gatavošanas procesā radušos šķidrumu un kondensātu.	Novērš šķidruma un kondensāta ietekmi uz aizsardzības funkciju darbību.
Aizsardzība pret pārkaršanu	Elektroniska funkcija, kas novērš ugunsgrēka un traumu riskus.	Izslēdz ierīci, ja temperatūra pārsniedz nepieciešamo līmeni. Karsēšanas elements, displejs un indikatori uzreiz izslēgsies.

SALIKŠANA UN IZJAUKŠANA

Spiediena izlaišanas vārsts

Spiediena izlaišanas vārstu var noņemt tīrīšanai, velkot to uz augšu no vāka.

Lai uzstādītu, novietojiet spiediena izlaišanas vārstu uz vāka tvaika atveres un stingri piespiediet to vietā.

Drošības bloķēšanas tapa

Drošības bloķēšanas tapu var noņemt tīrīšanai, noņemot silikona vāciņu. Lai uzstādītu, ievietojiet drošības bloķēšanas tapu turētājā no vāka augšpuses un piestipriniet silikona vāciņu vāka apakšpusē.

Spiediena izlaišanas vārsta aizsargs

Spiediena izlaišanas vārsta aizsargu var noņemt, paspiežot to no sāniem, lai paceltu uz augšu. Lai uzstādītu spiediena izlaišanas vārsta aizsargu, novietojiet to vietā un piespiediet uz leju.

Blīvgredzens

Blīvgredzenu var noņemt, velkot to uz augšu no vāka. Lai atkal uzstādītu blīvgredzenu, ievietojiet blīvgredzena izciļņus vāka rievās. Blīvgredzenu var uzstādīt ar jebkuru pusi uz augšu.

Aizsardzība pret pārplūšanu

Lai uzstādītu, ievietojiet aizsardzību pret pārplūšanu ierīces korpusa aizmugurē horizontālā virzienā. Lai noņemtu, izvelciet to pretējā virzienā.

DROŠA VĀKA ATVĒRŠANA

Pārliecinieties, ka gatavošanas programma zem spiediena ir pabeigta, vai nospiediet "CANCEL", lai pārtrauktu programmu.

Izlaidiet spiedienu, izmantojot vienu no šīm metodēm.

Ātrā spiediena izlaišana

Pabīdiet spiediena izlaišanas slēdzi uz priekšu, lai paceltu spiediena izlaišanas vārstu un izlaistu spiedienu, līdz drošības bloķēšanas tapa nokrīt zemāk.

Mēģiniet atvērt vāku tikai tad, kad drošības bloķēšanas tapa ir nokritusi zemāk. Nemēģiniet atvērt vāku, kamēr drošības bloķēšanas tapa atrodas augšējā pozīcijā. Vienmēr uzgaidiet, līdz ierīce atdziest.

Rīkojoties ar ierīci vai vāku, izmantojiet virtuves cimdus. Izplūstošais tvaiks var izraisīt apdegumus.

⚠ UZMANĪBU!

Izmantojot ātro spiediena izlaišanu, lūdzu, turiet rokas un seju drošā attālumā no atveres spiediena izlaišanas vārsta augšpusē. Izplūstošais tvaiks ir ļoti karsts un var izraisīt applaucēšanos.

Nekad nevelciet ārā spiediena izlaišanas vārstu, kamēr no tā izplūst tvaiks.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ātrā spiediena izlaišana nav piemērota ēdieniem ar lielu šķidruma daudzumu vai augstu cietes saturu (piemēram, putrām, biezputrām, stīvām mērcēm, zupām u. c.). Ēdiena sastāvdaļas kopā ar tvaiku var izšļakstīties. Tā vietā izmantojiet dabisko spiediena izlaišanu.

Dabiskā spiediena izlaišana

Ļaujiet ierīcei dabiski atdzist, līdz drošības bloķēšanas tapa nokrīt zemāk. Tas var aizņemt 15–20 minūtes pēc gatavošanas beigām, kad ierīce atrodas siltuma uzturēšanas režīmā.

Mitra dvieļa uzlikšana uz vāka var paātrināt dzesēšanu.

Lai atvērtu vāku, turiet vāka rokturi, pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam atvērtā pozīcijā un paceliet vāku uz augšu. Lai izvairītos no vakuuma piesūkšanās pie vāka, paceļot vāku, pabīdiet spiediena izlaišanas slēdzi pozīcijā "Vent", lai ielaistu gaisu.

IERĪCES LIETOŠANA

Šo ierīci var izmantot zupu, sautējumu, rīsu, tvaicētu zivju vai dārzeņu pagatavošanai, kā arī mājputnu gaļas, liellopu gaļas, jēra gaļas vai citas gaļas veselīgai pagatavošanai, vienlaikus taupot enerģiju. Ierīci var izmantot arī lēnajai vārīšanai.

PIEZĪME

- *Ierīces nominālā jauda ir 1000 W. Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka elektrotīkla ķēde nav pārslogota ar citām ierīcēm.*

1. Novietojiet ierīci uz tīras, līdzenas un karstumizturīgas virsmas. Lietojot ierīci uz koka virsmām, izmantojiet karstumizturīgu paliktni, lai pasargātu koku no bojājumiem.
2. Nodrošiniet vismaz 15 cm brīvu attālumu apkārt ierīcei līdz citiem priekšmetiem, skapīšiem un sienām. Nodrošiniet pietiekamu brīvu telpu virs ierīces tās lietošanas laikā, lai pasargātu virsmas no karstā tvaika radītajiem bojājumiem. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres ierīces apakšā nav aizsegtas.

SAGATAVOŠANA GATAVOŠANAI

1. Vāka atvēršana.

   Turot vāka rokturi ar roku, pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz vāka pozīcijas atzīme uz vāka sakrīt ar atbloķēšanas atzīmi uz korpusa, un pēc tam paceliet vāku uz augšu, lai to atvērtu.

⚠ UZMANĪBU!

Neatveriet vāku, līdz spiediens iekšējā katlā ir pilnībā izlaidies.

Drošības apsvērumu dēļ, līdz drošības bloķēšanas tapa nokrīt zemāk, vāks ir nofiksēts un to nevar atvērt.

Ja drošības bloķēšanas tapa ir iesprūdusi ēdiena palieku vai lipīguma dēļ, varat to paspiest uz leju ar pildspalvu vai ēšanas irbulīšiem, kad esat pārliecināts, ka spiediens ir izlaidies, pabīdot spiediena izlaišanas slēdzi pozīcijā "Vent".

2. Pārbaudiet, vai visas detaļas uz vāka ir pareizi samontētas: pārbaudiet, vai drošības bloķēšanas tapai un spiediena izlaišanas vārstam nav šķēršļu. Pārliecinieties, ka blīvgredzens ir kārtīgi ievietots vākā, spiediena izlaišanas vārsta aizsargs ir pareizi uzstādīts un drošības bloķēšanas tapa var viegli kustēties uz augšu un uz leju.
3. Izņemiet iekšējo katlu un ievietojiet tajā ēdienu un šķidrumu. Kopējais ēdiena un ūdens daudzums nekad nedrīkst pārsniegt atzīmi "PC MAX 2/3" iekšējā katlā. Ieteicams nepiepildīt katlu vairāk par divām trešdaļām. Gatavojot ēdienus, kas gatavošanas laikā izplešas, piemēram, rīsus, pupiņas vai kaltētus dārzeņus, nepiepildiet vairāk par pusi no katla. Pārpildīšana var radīt tvaika cauruļu aizsprostošanās risku un pārmērīga spiediena veidošanos. Tas var izraisīt arī šķidruma izšļakstīšanos un sabojāt ierīci.

Ēdiens	Maksimālais piepildīšanas tilpums	Piemērs
Cietā pārtika	2/3	Gaļa
Pārtika, kas puto	1/2	Pārtika no vairāku veidu graudiem, rīsi, makaroni
Tikai šķidrumi	1/2	Zupa
Pākšaugi	1/3	Pupiņas, lēcas

4. Ievietojiet iekšējo katlu ierīces ārējā katlā.
5. Noteikti notīriet svešķermeņus un noslaukiet sausu iekšējā katla ārpusi un sildelementu ierīces iekšpusē.
6. Nosusiniet iekšējā katla ārējo virsmu pirms tā ievietošanas ārējā katlā. Šķidrumi lietošanas laikā var sabojāt sildelementu.
7. Pēc iekšējā katla ievietošanas ārējā katlā nedaudz pagrieziet iekšējo katlu, lai nodrošinātu labu kontaktu starp iekšējo katlu un sildelementu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nelieciet ēdienu tieši ārējā katlā, izmantojiet vienu no iekšējiem katliem!

8. Pilnībā aizveriet vāku.

   Turot vāka rokturi ar roku, savietojiet vāka pozīcijas atzīmi uz vāka ar atbloķēšanas atzīmi uz korpusa, pēc tam pagrieziet vāku pulksteņrādītāja kustības virzienam pretējā virzienā, līdz vāka pozīcijas atzīme uz vāka sakrīt ar bloķēšanas atzīmi uz korpusa. Pārliecinieties, ka vāks nofiksējas savā vietā.
9. Pareizi novietojiet spiediena izlaišanas slēdzi.

   Lietojot katlu jebkurai funkcijai, izņemot "Keep Warm", "Brown/Saute" un "Slow Cook", iestatiet spiediena izlaišanas slēdzi pozīcijā "Seal", kas norāda, ka ātrvārāmais katls ir hermētiskā pozīcijā.

   Funkcija "Brown/Saute" jāizmanto bez vāka. Funkcijas "Slow Cook" un "Keep Warm" var darboties ar vāku vai bez tā.

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka spiediena izlaišanas vārsta kustīgums ir pilnīgi normāls un nepieciešams. Tas darbojos pēc svara principa un vienkārši balstās uz tvaika izplūdes caurules. Nepieciešamības gadījumā to var arī noņemt mazgāšanai, pavelkot to taisni uz augšu.
10. Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

    Ierīce pāries izslēgtā režīmā un atskanēs viens skaņas signāls. Displejā parādīsies "--:--" un iedegsies poga "START".
11. Izvēlieties vēlamo programmu, lai sāktu gatavošanu.

    Nospiediet pogu "START", lai ieslēgtu ierīci.

    Nospiediet vienu no gatavošanas programmu pogām, lai izvēlētos vēlamo programmu. Izvēlētās programmas poga mirgos, un displejā parādīsies tās noklusējuma gatavošanas laiks. Ja nepieciešams, nospiediet pogas "+" vai "-", lai pielāgotu gatavošanas laiku.

    Nospiediet pogu "START" vai uzgaidiet 10 sekundes, lai sāktu izvēlēto gatavošanas programmu. Displejs mirgos rotējošā kustībā, norādot, ka ierīce karst. Kad spiediens ir izveidojies un drošības bloķēšanas tapa izvirzās uz āru, displejā parādīsies gatavošanas laiks un sāksies laika atskaite.

Gatavošanas programmas izvēle

Funkcija	Spiediena vārīšana	Vāks nepieciešams	Spiediena izlaišanas slēdža pozīcija	Noklusējuma gatavošanas laiks	Laika diapazons
Slow cook (Lēnā vārīšana)	Nē	Jā	Vent	240 min.	1 min.–24 st.
Pressure cook (Spiediena vārīšana)	Jā	Jā	Seal	35 min.	1 min.–4 st.
Yoghurt (Jogurts)	Nē	Nē	Seal	12 st.	8 st.–24 st.
Beef/lamb (Liellops/jērs)	Jā	Jā	Seal	40 min.	1 min.–75 min.
Rice/risotto (Rīsi/rizoto)	Jā	Jā	Seal	25 min.	
Brown/saute (Apcepšana/sautēšana)	Jā	Nē	Neizmantot vāku	30 min.	1 min.–60 min.
Soup (Zupa)	Jā	Jā	Seal	60 min.	1 min.–75 min.
Poultry (Mājputnu gaļa)	Jā	Jā	Seal	28 min.	
Cake (Kūka)	Jā	Jā	Seal	55 min.	
Stew (Sautējums)	Jā	Jā	Seal	40 min.	
Multigrain (Vairāku veidu graudi)	Jā	Jā	Seal	45 min.	
Steam (Tvaicēšana)	Jā	Jā	Seal	10 min.	
Keep warm (Siltuma uzturēšana)	Nē	Jā	Seal	120 min.	1 min.–24 st.
Delay start (Atliktais starts)				30 min.	1 min.–24 st.

Laika regulēšana

1. Palieliniet vai samaziniet ar 10 minūšu intervālu, turot nospiestu pogu "+" vai "-".
2. Palieliniet vai samaziniet ar 1 minūtes intervālu, turot nospiestu pogu "+" vai "-".

PIEZĪME

- *Gatavošanas programmas nevar apvienot. Vienlaikus var izvēlēties tikai vienu programmu.*
- *Spiediena izveidošanās laiks ir atkarīgs no iekšējā katlā ievietotā ēdiena un šķidruma veida un daudzuma. Gatavošanas laika atskaite sākas, tiklīdz spiediena līmenis sasniedz atbilstošo līmeni.*
- *Kad izvēlētā programma ir beigusies, ierīce automātiski pārslēgsies uz funkciju "Keep Warm".*

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lietošanas laikā var periodiski izplūst tvaiks, lai uzturētu atbilstošu spiediena līmeni. Tas nav iemesls uztraukumam un ir normāli. Turiet rokas un seju drošā attālumā. Rīkojoties ar ierīci, vienmēr izmantojiet virtuves cimdus.

Neaizsedziet vāku, spiediena izlaišanas vārstu, drošības bloķēšanas tapu un ventilācijas atveres.

Neļaujiet strāvas vadam lietošanas laikā saskarties ar ierīces korpusu.

3. Gatavošanas procesa laikā iedegsies indikators SAFETY COOKING.
4. Kad gatavošanas laiks būs pagājis, indikators SAFETY COOKING nodzisīs un iedegsies indikators "Keep Warming". Ierīce uzturēs siltumu 12 stundas. Pēc 12 stundām ierīce automātiski izslēgsies.
5. Nospiediet pogu CANCEL, lai jebkurā brīdī izslēgtu ierīci, un atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Pēc gatavošanas

1. Ļaujiet ierīcei atdzist. Spiediens un temperatūra lēnām samazināsies. Drošības bloķēšanas tapa nokritīs zemāk, tiklīdz spiediens ierīces iekšpusē būs samazinājies līdz nepieciešamajam līmenim.
2. Pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to atbloķētu un noņemtu.
3. Ievērojiet piesardzību, noņemot vāku no ierīces. Izmantojiet virtuves cimdus un pārliecinieties, ka tvaiks tiek novirzīts prom no jums. Ļaujiet kondensātam no vāka iepilēt iekšējā katlā.
4. Uzmanīgi izņemiet ēdienu, izmantojot piemērotus piederumus, un ievietojiet piemērotā traukā, izmantojot rīsu karoti, zupas kausu vai citus piemērotus piederumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Izplūstošais tvaiks var applaucēt.

Nav ieteicams atvērt vāku uzreiz pēc tam, kad drošības bloķēšanas tapa nokrīt zemāk, jo iekšējais spiediens joprojām var būt augstāks par ārējo spiedienu. Pārāk ātra vāka atvēršana var radīt spiediena starpību un izsviest karstu ēdienu un šķidrumu uz āru.

Pēc drošības bloķēšanas tapas nokrišanas pirms vāka atvēršanas ieteicams nedaudz uzgaidīt.

Nekad nemēģiniet ar spēku atvērt vāku, gatavojot zem spiediena.

Ievērojiet piesardzību, pievienojot vai noņemot piederumus, katlu vai ēdienu. Nekad nelieciet kailas rokas ierīces iekšpusē un nepieskarieties ārējam korpusam un vākam, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrotīklam vai darbojas. Vienmēr izmantojiet virtuves cimdus, rīkojoties ar priekšmetiem ierīces iekšpusē vai ap to.

5. Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.

   Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet un iztīriet kondensāta tvertni. Pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet visas aizsardzības funkcijas un iztīriet tās. Pārliecinieties, ka blīvgredzens ir neskarts un tam nav deformāciju.
6. Pabīdiet spiediena izlaišanas slēdzi uz priekšu pozīcijā "Vent", lai atvērtu spiediena izlaišanas vārstu. Tvaiks tiks izlaists caur spiediena izlaišanas vārstu vāka augšpusē. Pirms mēģināt atvērt vāku, pārliecinieties, ka drošības bloķēšanas tapa ir nokritusi zemāk.

   Neizmantojiet spiediena izlaišanas slēdzi, kamēr darbojas programma.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Gatavojot tikai šķidrumus vai šķidrumus ar nelielu cietas pārtikas daudzumu, nepievienojiet ēdienu programmas darbības laikā. Šķidrumi kopā ar tvaiku var tikt izsviesti caur spiediena izlaišanas vārstu.

LĒNĀS VĀRĪŠANAS FUNKCIJA

1. Nospiediet pogu SLOW COOK (Lēnā vārīšana). Displejā būs redzams noklusējuma gatavošanas laiks "04:00", un ierīce darbosies augstā temperatūrā 4 stundas.
2. Ja nepieciešama zema temperatūra, nospiediet pogu "+", lai pielāgotu gatavošanas laiku uz "08:00", ierīce darbosies zemā temperatūrā 8 stundas.
3. Kad gatavošanas laiks būs pagājis, indikators SAFETY COOKING nodzisīs un iedegsies indikators "Keep Warming". Ierīce uzturēs siltumu 12 stundas. Pēc 12 stundām ierīce automātiski izslēgsies.
4. Nospiediet pogu CANCEL, lai jebkurā brīdī izslēgtu ierīci, un atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

SILTUMA UZTURĒŠANAS FUNKCIJA

Ierīcei ir siltuma uzturēšanas funkcija, lai saglabātu ēdienu siltu līdz pat 24 stundām.

1. Kad gatavošanas laiks būs pagājis, ierīce atskaņos skaņas signālu un pāries automātiskajā siltuma uzturēšanas režīmā. Iedegsies indikators "Keep Warming", un displejā sāksies laika atskaite no 0 līdz 12 stundām.
2. Siltuma uzturēšanas funkciju var aktivizēt arī, nospiežot pogu "KEEP WARM", pirms tam nepalaižot citu programmu.
3. Nospiediet pogu KEEP WARM, displejā būs redzama noklusējuma atskaite "02:00". Poga KEEP WARM turpinās mirgot.
4. Nospiediet pogu "+" vai "-", lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu laiku.
5. Nospiediet pogu START vai uzgaidiet 10 sekundes, lai tā sāktu darboties automātiski.
6. Jebkurā brīdī nospiediet pogu CANCEL, lai pārtrauktu siltuma uzturēšanas funkciju, vai uzgaidiet, līdz programma beidzas.

PIEZĪME

- *Spiediena izlaišanas slēdzim jābūt pozīcijā "Seal".*
- *Nav ieteicams atstāt pagatavotos rīsus siltuma uzturēšanas režīmā pārāk ilgi, jo tas var ietekmēt to tekstūru un garšu.*

ATLIKTĀ STARTA FUNKCIJA

Jūsu ierīcei ir atliktā starta funkcija izvēlētās programmas atliktai palaišanai no 10 minūtēm līdz 24 stundām.

1. Izvēlieties vēlamo programmu un 10 sekunžu laikā pēc programmas izvēles nospiediet pogu "DELAY START", lai iestatītu atliekamās stundas un minūtes. Izmantojiet pogu "+" vai "-", lai iestatītu atlikšanas laiku.
2. Nospiediet pogu START vai uzgaidiet 10 sekundes, lai atliktā starta funkcija sāktu darboties automātiski. Kad iestatītais laiks būs pagājis, ierīce sāks darboties atbilstoši izvēlētajai programmai.

PIEZĪME

- *Atliktā starta funkciju nevar izmantot ar programmu "Brown/Saute" (Apcepšana/sautēšana).*
- *Atliktais laiks ir laiks pirms izvēlētās programmas sākuma. Lūdzu, pirms pasniegšanas paredziet pietiekamu gatavošanas un atdzišanas laiku.*

PADOMI UN IETEIKUMI

- Vienmēr pārliecinieties, ka iekšējā katlā ir ielieta vismaz 1 glāze šķidruma. Tas rada tvaiku, kas ir nepieciešams spiediena izveidei. Neizmantojiet eļļu vai uz eļļas bāzes veidotus šķidrumus, gatavojot zem spiediena. Izmantojot vīnu, pievienojiet līdzvērtīgu daudzumu ūdens, jo tas iztvaiko pārāk ātri.
- Mājās gatavotu ēdienu atkausēšana vismaz līdz ledusskapja temperatūrai ir ieteicama, lai saīsinātu gatavošanas laiku.
- Izmantojiet tikai neilona, karstumizturīgas plastmasas vai koka virtuves piederumus. Metāla piederumi var sakarst un sabojāt nepiedegošo virsmu.
- Vienmēr izņemiet piederumus no ierīces. Neatstājiet tos ierīcē lietošanas laikā.
- Neizmantojiet ierīci ar konservētiem produktiem.
- Ierīci var izmantot ēdiena uzsildīšanai. Ievietojiet ēdienu ierīcē un pēc tam izvēlieties programmu KEEP WARM. Lai izveidotu spiedienu un izvairītos no ēdiena piedegšanas, pirms vāka aizvēršanas iekšējā katlā, ja nepieciešams, pievienojiet nelielu daudzumu šķidruma.
- Lai izvairītos no ierīces virsmu saskrāpēšanas, pirms gatavošanas noņemiet vēžveidīgo vai gliemežu cietos čaulas.
- Neizmantojiet DELAY START vai KEEP WARM funkcijas receptēm, kas satur delikātus produktus vai ēdienus, kas ātri bojājas (piemēram, jēlas olas vai jēlas zivis).
- Gatavošanas laika atskaite sākas tikai tad, kad iekšējais spiediens un temperatūra ir sasniegusi atbilstošu līmeni.
- Gatavojot zem spiediena, ēdiens turpina gatavoties arī pēc gatavošanas laika beigām. Ja neesat pārliecināts par ēdiena pagatavošanai nepieciešamo laiku, samaziniet gatavošanas laiku un izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai saīsinātu gatavošanas procesu un gaidīšanas laiku. Noņemiet vāku un pārbaudiet gatavību. Ja nepieciešams, gatavojiet ilgāk.
- Vārot pupiņas, ūdenim pievienojiet tējkaroti eļļas, lai samazinātu putu daudzumu. Zemākas kvalitātes gaļas gabali ir cietāki, bet labāk piemēroti gatavošanai zem spiediena, jo tas noārda šķiedras un padara gaļu mīkstāku.
- Lai novērstu sprādziena un savainojumu risku, blīvgredzens ir jānomaina pret ražotāja ieteikto gredzenu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

1. Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, nospiežot pogu CANCEL.
2. Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Ļaujiet visām ierīces detaļām pilnībā atdzist.

PIEZĪME

- *Neiegremdējiet strāvas vadu ar kontaktdakšu vai pašu ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.*
- *Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tērauda stiepļu sūkļus vai beržamos sūkļus. Pirms ierīces lietošanas vai uzglabāšanas rūpīgi nosusiniet visas detaļas.*
- *Pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst ierīces korpusā un digitālajā vadības panelī.*

3. Izņemiet iekšējo katlu no ierīces.
4. Nomazgājiet iekšējo katlu, pārplūdes aizsargu, mērglāzi un rīsu karoti karstā ziepjūdenī. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.
5. Ja pamanāmi atlikumi, noņemiet spiediena izlaišanas vārstu no vāka. Apgrieziet vāku otrādi un novietojiet to uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas. Noņemiet blīvgredzenu, velkot to prom no vāka.
6. Ja pamanāmi atlikumi, noņemiet spiediena izlaišanas vārsta aizsargu.
7. Lai noņemtu drošības fiksācijas tapu, novietojiet vienu roku zem vāka un paspiediet drošības fiksācijas tapu uz augšu. Ar otru roku noņemiet drošības fiksācijas tapas silikona vāciņu. Atlaidiet un satveriet drošības fiksācijas tapu ar roku zem vāka, kad tā izkrīt.
8. Nomazgājiet blīvgredzenu, spiediena izlaišanas vārstu, spiediena izlaišanas vārsta aizsargu, drošības fiksācijas tapu un drošības fiksācijas tapas silikona vāciņu karstā ziepjūdenī. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.
9. Noslaukiet ierīces korpusu, digitālo vadības paneli un vāku ar mitru drānu. Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot sildelementa tuvumā, lai to nesabojātu.

   Pirms ierīces lietošanas rūpīgi nosusiniet visas detaļas pēc tīrīšanas.

PIEZĪME

- *Tīriet spiediena izlaišanas vārstu un spiediena izlaišanas vārsta aizsargu tikai tad, ja ir pamanāma atlikumu uzkrāšanās.*
- *Rūpīgi nosusiniet visas detaļas un virsmas pirms lietošanas. Pirms ierīces pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, ka visas detaļas un virsmas ir pilnībā sausas.*
- *Rīsu karote, mērglāzi, tvaicēšanas statīvs un iekšējie katli ir piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.*
- *Vāks nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.*

UZGLABĀŠANA

- Pirms uzglabāšanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi, tīra un sausa.
- Ierīci ieteicams uzglabāt sausā vietā.
- Uzglabājiet ierīci uz stabila plaukta vai skapī. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, pārliecinieties, ka ierīce un tās strāvas vads atrodas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam	Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā
	Sienas kontaktligzdā nav sprieguma	Pārbaudiet drošinātājus un jaudas slēdzi
	Pārkarsusi ierīce	Atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist pirms atkārtotas lietošanas
Vadības panelis neiedegas	Ierīces darbības traucējumi	Atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci
Ierīcē neveidojas spiediens	Drošības fiksācijas tapa ir pacēlusies (augšējā pozīcijā)	Pārbaudiet, vai drošības fiksācijas tapā nav atlikumu, un, ja nepieciešams, iztīriet to
	Bojāta drošības fiksācijas tapa	Pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci
Ierīce sakarst, bet displejs un/vai pogas neiedegas	Ierīces darbības traucējumi	Nospiediet pogu CANCEL, pēc tam atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci
Drošības fiksācijas tapa nepaceļas (augšējā pozīcijā)	Nav pietiekami daudz šķidruma, lai izveidotu pietiekamu spiedienu	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai atbrīvotu uzkrāto spiedienu, un ļaujiet ierīcei atdzist pirms tās atvēršanas un šķidruma pievienošanas
	Atlikumi bloķē drošības fiksācijas tapu	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai atbrīvotu uzkrāto spiedienu, un ļaujiet ierīcei atdzist pirms ierīces atvēršanas un drošības fiksācijas tapas tīrīšanas
Tvaiks nepārtraukti izplūst no spiediena izlaišanas vārsta	Spiediena izlaišanas vārsts nav pareizi uzstādīts	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Uzgaidiet, līdz tvaika plūsma apstājas, un izmantojiet virtuves cimdus, lai paspiestu vārstu uz leju
	Bojāts spiediena izlaišanas vārsts	Nospiediet pogu CANCEL, pēc tam atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Tvaiks noplūst no drošības fiksācijas tapas, kad tā ir pacēlusies (augšējā pozīcijā)	Atlikumi bloķē drošības fiksācijas tapu	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai atbrīvotu uzkrāto spiedienu, un ļaujiet ierīcei atdzist pirms ierīces atvēršanas un drošības fiksācijas tapas tīrīšanas
	Bojāts drošības fiksācijas tapas silikona vāciņš	Nospiediet pogu CANCEL, pēc tam atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci
Tvaiks noplūst no vāka malām	Vāks nav pareizi aizvērts	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Uzgaidiet, līdz tvaiks apstājas, un, ja nepieciešams, izmantojiet virtuves cimdus, lai pagrieztu vāku tā, lai atzīme uz vāka būs savietota ar bloķēšanas simbolu uz korpusa
	Trūkst blīvgredzena	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai atbrīvotu uzkrāto spiedienu, un ļaujiet ierīcei atdzist pirms vāka noņemšanas, un uzstādiet blīvgredzenu, izmantojot virtuves cimdus
	Bojāts blīvgredzens	Nospiediet pogu CANCEL, pēc tam atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai veiktu pārbaudi
	Atlikumi starp blīvgredzenu un vāku	Nospiediet pogu CANCEL un atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lai atbrīvotu uzkrāto spiedienu, un ļaujiet ierīcei atdzist pirms atlikumu tīrīšanas
Vāku nevar atvērt	Drošības fiksācijas tapa ir pacēlusies (augšējā pozīcijā)	Uzgaidiet, līdz drošības fiksācijas tapa nokrīt zemāk. Izmantojiet ātrās spiediena izlaišanas metodi, lietojot virtuves cimdus, lai saīsinātu gaidīšanas laiku
	Bojāta drošības fiksācijas tapa	Pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci
Ierīce izdala smaku un dūmus	Pirmās lietošanas laikā izdalās ražošanas procesa atlikumi	Darbiniet ierīci ar ievietotu iekšējo katlu, kas piepildīts ar vismaz 2 glāzēm ūdens, vismaz 10 minūtes, bez vāka un ēdiena, līdz nav smakas vai dūmu
	Ierīces darbības traucējumi	Nospiediet pogu CANCEL, pēc tam atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas un sazinieties ar kvalificētu personālu, lai pārbaudītu un salabotu ierīci

„Stollar“ labai rūpinasi sauga. Prietaisus projektuojame ir gaminame, pirmiausia galvodami apie jūsų saugą. Mes taip pat prašome, naudojantis elektros prietaisais, būti atidiems bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Veikiant greitpuodžiui, prie jo neleiskite vaikų.
- Greitpuodžio nedėkite į įkaitusią orkaitę.
- Greitpuodį perkėlinėkite labai atsargiai. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenėlėmis ir mygtukais. Prireikus, pasinaudokite apsauginėmis priemonėmis.
- Greitpuodį naudokite tik pagal jam numatytą paskirtį. Šiame prietaise maistas gaminamas su slėgiu. Greitpuodžiu naudojantis neteisingai, galima nusiplikyti. Prieš įjungdami kaitinimą, įsitikinkite, kad greitpuodis yra teisingai uždarytas. Peržiūrėkite šioje knygelėje esantį skyrelį „Maisto gaminimas su slėgiu“.
- Greitpuodžio niekuomet neatidarinėkite jėga. Neatidarykite tol, kol neįsitikinote, kad visiškai nukrito vidinis slėgis.
- Indo negalima atidaryti tol, kol pakankamai nesumažėja slėgis.
- Greitpuodžio nenaudokite be vandens, nes tai rimtai sugadins prietaisą.
- Greitpuodį neužpildykite daugiau nei iki 2/3 jo talpos. Gamindami tokius maisto produktus, kurie gaminimo metu išsipučia, pavyzdžiui, ryžius ar dehidratuotas daržoves, greitpuodį užpildykite ne daugiau kaip iki pusės.
- Maisto gaminimui reikalingas karščio šaltinis yra integruotas į šį prietaisą.
- Ruošiant odelę turinčią mėsą (pvz., jautienos liežuvį), dėl slėgio poveikio odelė gali išbrinkti; kol odelė išbrinkusi, jos nebadykite, nes galite nusiplikyti.
- Po naudojimo kaitinimo elemento paviršius lieka įkaitęs.

- Gamindami tirštą ar tešlos pavidalo tekstūrą turinčius produktus, išleidę garus, švelniai papurtykite greitpuodį. Tada, jeigu reikia, prieš atidarydami dangtį, kad būtų išvengta maisto produktų išstūmimo, vėl išleiskite garus.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar vožtuvai neužsikišę. Peržiūrėkite naudojimo nurodymus.
- Greitpuodžio slėginiu režimu nenaudokite maisto produktų gruzdinimui ar kepimui.
- Su apsauginėmis sistemomis nedarykite nieko, kas nenurodyta naudojimo instrukcijos skyriuje apie priežiūrą.
- Naudokite tik modelį atitinkančias „Stollar®“ atsargines dalis. Ypač svarbu, kad naudotumėte tik derančius „Stollar®“ korpusą ir dangtį.
- Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa tokia pati, kokia nurodyta prietaiso apačioje esančioje techninių duomenų plokštelėje. Jeigu kuo nors abejojate, kreipkitės į vietinę elektros tiekimo kompaniją.
- Prieš naudodami prietaisą, pašalinkite ir saugiai sutvarkykite visas pakuotės medžiagas bei reklaminius lipdukus.
- Kad išvengtumėte mažų vaikų užspringimo pavojaus, nuimkite ir saugiai pašalinkite ant šio prietaiso maitinimo laido kištuko uždėtą apsauginį užvalkalą.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas. Laikykitės šioje knygelėje pateiktų nurodymų.
- Visuomet pirmiausia prie prietaiso prijunkite maitinimo laidą ir tik po to maitinimo laidą prijunkite prie elektros tinklo lizdo bei įjunkite prietaisą. Prieš prijungdami maitinimo laidą prie prietaiso, įsitikinkite, kad prietaiso lizdas visiškai sausas.
- Saugokite, kad nieko nepalietumėte ant jungties.

- Nelieskite karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad nenusidegintumėte ir nesusižeistumėte, naudokite nuo karščio saugančias pagalvėles ar izoliuotas orkaičių puspirštines, arba, kai yra, naudokitės įvairiomis rankenėlėmis.
- Veikiančio prietaiso nestatykite prie pat baro ar stalo krašto. Pasirūpinkite, kad paviršius, ant kurio statysite prietaisą, būtų sausas, lygus, švarus ir ant jo nebūtų jokių skysčių ar kitų medžiagų.
- Maisto gaminimo prietaisai turi stovėti stabiliai ir jų rankenos (jeigu yra) turi būti pritvirtintos taip, kad būtų išvengta karštų skysčių išsiliejimo.
- Prietaisą naudokite tik ant stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Prietaiso nenaudokite ant audiniu uždengto paviršiaus ir laikykite ne mažesniu kaip 15 cm atstumu nuo sienų, užuolaidų, drabužių ir kitų karščiui jautrių medžiagų.
- Šio prietaiso nestatykite ant įkaitusių dujinių ar elektrinių kaitviečių arba šalia jų ir ten, kur jis galėtų paliesti įkaitusią orkaitę.
- Prietaiso nenaudokite ant nuvarvinimui skirtos plautuvės plokštės.
- Gamindami maistą greitpuodyje, jo nelaikykite ant akmeninio stalviršio. Taip yra todėl, kad stalviršiai yra jautrūs netolygiam įkaitimui ir, įkaitę vienoje vietoje, gali sutrūkti. Jeigu maistą norite gaminti ant stalviršio, po greitpuodžiu padėkite pjaustymo lentelę ar karščiui atsparų kilimėlį.
- Kai greitpuodis yra surinktas, naudojamas ar padėtas saugoti, ant jo nedėkite nieko išskyrus dangtį.
- Prietaisui nešti nenaudokite dangčio rankenos.
- Prieš įdėdami išimamąjį maisto gaminimo dubenį į išorinį korpusą, įsitikinkite, kad dubens ir prietaiso pagrindai yra sausi – juos nušluostykite sausu drėgnu skudurėliu.

- Nenaudokite pažeisto išimamojo maisto gaminimo dubens. Prieš naudojimą jį pakeiskite.
- Tiesiai į išorinį korpusą nedėkite maisto produktų ir nepilkite skysčių. Maisto produktams ir skysčiams yra pritaikytas tik išimamasis maisto gaminimo dubuo.
- Prieš naudojimą visuomet patikrinkite, ar neužsikišę slėgio sumažinimo vožtuvas ir apsauginis fiksavimo kaištis ir, jeigu reikia, išvalykite. Patikrinkite, ar laisvai juda po dangčiu esantis apsauginis fiksavimo kaištis.
- Naudojimo metu slėgio sumažinimo vožtuvo nelieskite.
- Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros.

VISIEMS ELEKTROS PRIETAISAMS TAIKOMI SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Jeigu šis prietaisas nusidėvėjo, buvo numestas ar kaip nors pažeistas, jo nenaudokite.
- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite visą maitinimo laidą.
- Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nebūtų nukaręs per baro ar stalo kraštą, nesiliestų prie įkaitusių paviršių, nebūtų susimazgęs.
- Junkite tik prie 220–240 V elektros tinklo lizdo.
- Prieš perkeldami prietaisą, kai prietaisu nesinaudojate, prieš jį valydami ar padėdami į saugojimo vietą, prietaisą išjunkite, jungiklį nustatydami į padėtį IŠJUNGTA, išjunkite ties maitinimo lizdu (jeigu galima tai padaryti), ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol atvės visos prietaiso dalys.
- Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia arba pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys prietaisu gali naudotis tik tuo atveju, jeigu juos prižiūri ar reikiamų žinių apie saugų prietaiso naudojimą suteikia už jų saugą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra vyresni kaip 8 metų ir juos kas nors prižiūri.
- Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- Patartina reguliariai apžiūrėti prietaisą. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar pats prietaisas. Jeigu prietaisas sugedo arba prireikė atlikti kitokį priežiūros darbą nei valymas, kreipkitės į „Stollar“ klientų aptarnavimo padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje www.stollar.eu.
- Naudojant ne „Stollar®“ parduotus ar rekomenduotus priedus, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba galima susižeisti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite lauke. Prietaisu naudojantis netinkamai, galima susižeisti.
- Prietaiso negalima jungti per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Siekiant užtikrinti didesnę saugą naudojantis elektros prietaisais, rekomenduojama sumontuoti nuotėkio srovės relę (apsauginį jungiklį). Patartina, kad prietaisą maitinančioje elektros grandinėje būtų sumontuota ne didesnės nei 30 mA nuotėkio srovės relė. Profesionalaus patarimo kreipkitės į elektriką.


Čia pavaizduotas simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietinį atliekų surinkimo centrą arba šią paslaugą teikiančiam prekybos atstovui. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją.


Maitinimo laido, kištuko ar paties prietaiso nepanardinkite į vandenį ar kitą skystį.

TIK BUITINEI PASKIRČIAI
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

KOMPONENTAI

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800



Virdulys komplektuojamas su dviem keičiamais 6 litrų vidiniais indais

Nerūdijančio plieno indas: idealiai tinka gaminimui aukštoje temperatūroje, mėsos troškiniams, sriuboms ir patiekalams, kuriems svarbus patvarumas ir tolygus kaitimas.

Keraminis indas su nesvylančia danga: geriausiai tinka subtiliems patiekalams, pavyzdžiui, ryžiams, košėms, jogurtui ar bet kam, kas linkę prilipti.

A. Nuimamas dangtis
B. Apsauginis blokavimo kaištis
   Susidarius slėgiui kaištis iškyla aukštyn ir veikia kaip saugos užraktas, vidinėje dangčio pusėje turi silikoninį dangtelį
C. Slėgio išleidimo jungiklis
D. Dangčio rankena
E. Dangčio padėties žyma
F. Dangčio padėties indikatorius (užrakinta / atrakinta)
G. Valdymo skydelis
H. Ventiliacijos angos
I. Išleidimo vožtuvas
   Išleidimo vožtuvo apsauga vidinėje dangčio pusėje
J. Sandarinimo žiedas
   Lengvas tvirtinimas paprastam surinkimui ir valymui
K. Kondensato surinktuvas
L. Išorinis korpusas
M. Nuimamas 6 litrų vidinis dubuo iš nerūdijančio plieno
N. Nuimamas 6 litrų vidinis dubuo su keramine nesvylančia danga
O. Matavimo puodelis
P. Ryžių šaukštas



VALDYMO SKYDELIS

Valdymo skydelis rodo prietaiso veikimo būseną. Daugiau informacijos rasite atitinkamuose skyriuose.

Mygtukas	Funkcija		Nustatymas
START	Įjunkite prietaisą arba pradėkite gaminimo procesą		Šviečia budėjimo ir veikimo režimu. Taip pat šviečia išjungimo režimu - paspauskite, kad pereitumėte į budėjimo režimą
CANCEL	Atšaukite gaminimo procesą ir išjunkite prietaisą		Užgesta, kai prietaisas įjungiamas į elektros tinklą, užsidega, kai paspaudžiamas mygtukas "Start", prietaisas yra budėjimo režime ir viso gaminimo proceso metu
KEEP WARM	Įjunkite šilumos palaikymo funkciją		Mirksi, kai paspaudžiama, šviečia, kai prietaisas yra šilumos palaikymo režime
DELAY START	Įjunkite atidėto paleidimo funkciją		Mirksi, kai paspaudžiama, užsidega po 10 sekundžių arba paspaudus mygtuką START
"+" mygtukas	Padidinkite gaminimo laiką		Paspauskite, kad padidintumėte gaminimo laiką, laikykite paspaudę, kad greitai perstumtumėte skaitmenis
"-" mygtukas	Sumažinkite gaminimo laiką		Paspauskite, kad sumažintumėte gaminimo laiką, laikykite paspaudę, kad greitai perstumtumėte skaitmenis
PRESSURE COOK	Pasirinkite slėginio virimo programą		Mirksi, kai pasirinkta, užsidega, kai prasideda gaminimo procesas. Užgesta, kai procesas baigiasi
SLOW COOK	Pasirinkite lėto gaminimo programą		
BEEF/LAMB	STEAM	Pasirinkite šią iš anksto nustatytą gaminimo programą	
YOGHURT	MULTIGRAIN		
BROWN/SAUTE	RICE/RISOTTO		
SOUP	POULTRY		
STEW	CAKE		
SAFETY COOKING indikatorius	Rodo, kad virdulys veikia tinkamai		Užsidega, kai prasideda gaminimo procesas ir dangtis yra tinkamai užfiksuotas savo vietoje
KEEP WARMING indikatorius	Rodo, kad virdulys yra šilumos palaikymo būsenoje		Užsidega, kai prietaisas yra šilumos palaikymo režime

NAUDOJIMAS

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš naudodami pirmą kartą, pašalinkite visas pakavimo ir transportavimo medžiagas. Išimkite iš prietaiso visus priedus.

Išplaukite vidinius dubenis, dangtį (įskaitant sandarinimo žiedą), ryžių šaukštą, matavimo indėlį ir garų groteles šiltu, muiluotu vandeniu. Kruopščiai nuskalaukite ir visiškai nusausinkite. Nuvalykite prietaiso korpuso išorę drėgna šluoste. Nemerkite prietaiso korpuso į vandenį.

Naudojant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama leisti jam veikti su įdėtu vidiniu dubeniu, pripildytu bent 2 stiklinėmis vandens, bent 10 minučių, be dangčio ir be maisto, kol nebeliks kvapo ar dūmų. Naudojimo metu užtikrinkite gerą vėdinimą.

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

Šis prietaisas naudoja ir slėgį, ir temperatūrą, kad sutrumpintų gaminimo laiką. Laikykitės tinkamo naudojimo instrukcijų. Nemėginkite pažeisti ar apeiti jokių apsauginių funkcijų.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Įsitikinkite, kad visos apsauginės funkcijos yra savo vietose ir nėra užsikimšusios ar užterštos likučiais.

Nenaudokite prietaiso, jei trūksta kurios nors apsauginės funkcijos komponento arba jis yra susidėvėjęs ar pažeistas. Prieš vėl naudodami prietaisą, jį pritvirtinkite arba pakeiskite.

Nelieskite apsauginio fiksavimo kaiščio ir slėgio išleidimo vožtuvo iškart po gaminimo. Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš tvirtindami arba nuimdami komponentus nuo prietaiso.

Komponentas	Funkcija	Apsauga
Dangtis	Mechaninė saugos funkcija, kuri sandarinimo žiedo pagalba užfiksuoja dangtį vietoje, kai prietaise susidaro pakankamas slėgis.	Dangtį galima nuimti tik tada, kai slėgio lygis nukrenta iki reikiamo lygio.
Slėgio išleidimo jungiklis	Pastumkite jį į priekį, kad pakeltumėte slėgio išleidimo vožtuvą ir išleistumėte slėgį, ir patraukite atgal, kad nuleistumėte slėgio išleidimo vožtuvą į pradinę padėtį.	Venkite tiesioginio kontakto su slėgio išleidimo vožtuvu ir apsauginiu fiksavimo kaiščiu, kad išvengtumėte nusideginimo pavojaus.
Apsauginis fiksavimo kaištis	Iššoka, kai prietaiso viduje susidaro pakankamas slėgis. Kaištis nukrinta, kai slėgis nukrenta žemiau reikiamo lygio.	Kai kaištis iššokęs, jis neleidžia atidaryti dangčio. Kaiščiui nukritus, šiek tiek palaukite prieš atidarydami dangtį.
Slėgio išleidimo vožtuvas	Mechaninė funkcija, leidžianti prietaiso viduje susidaryti slėgiui.	Automatiškai išleidžia slėgį, jei susidaro pernelyg didelis slėgis.
Sandarinimo žiedas	Sukuria sandarų tarpą, kad išlaikytų slėgį prietaiso viduje.	Kai slėgis viršija reikiamą lygį, sandarinimo žiedas išsiplečia, sudarydamas sandarinimo strukturą.
Slėgio išleidimo vožtuvo apsauga	Yra vidinėje dangčio pusėje ant slėgio išleidimo vožtuvo. Galima nuimti valymo tikslais.	Apsaugo, kad maistas nepatektų į slėgio išleidimo vožtuvą ir jo neužkimštų.
Skysčių surinktuvas	Surenka skysčių pratekėjimus ir kondensatą gaminimo proceso metu.	Apsaugo, kad išsiliejęs skystis ir kondensatas netrukdytų apsauginėms funkcijoms.
Apsauga nuo perkaitimo	Elektroninė funkcija, apsauganti nuo gaisro ir sužalojimų rizikos.	Išjungia prietaisą, jei temperatūra viršija reikiamą lygį. Kaitinimo elementas, ekranas ir indikatoriai išsijungs iš karto.

SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

Slėgio išleidimo vožtuvas

Slėgio išleidimo vožtuvą galima nuimti valymui traukiant jį aukštyn nuo dangčio.

Norėdami sumontuoti, uždėkite slėgio išleidimo vožtuvą ant dangčio garų išleidimo angos ir tvirtai paspauskite į vietą.

Apsauginis fiksavimo kaištis

Apsauginį fiksavimo kaištį galima nuimti valymui nuėmus silikoninį dangtelį. Norėdami sumontuoti, įstatykite apsauginį fiksavimo kaištį į laikiklį iš dangčio viršaus ir uždėkite silikoninį dangtelį apatinėje dangčio pusėje.

Slėgio išleidimo vožtuvo apsauga

Slėgio išleidimo vožtuvo apsaugą galima nuimti paspaudus ją iš šono, kad pakiltų. Norėdami sumontuoti slėgio išleidimo vožtuvo apsaugą, nustatykite ją į vietą ir paspauskite žemyn.

Sandarinimo žiedas

Sandarinimo žiedą galima nuimti traukiant jį aukštyn nuo dangčio. Norėdami vėl uždėti sandarinimo žiedą, įstatykite sandarinimo žiedo iškyšas į dangčio išpjovas. Sandarinimo žiedą galima montuoti bet kuria puse į viršų.

Skysčių surinktuvas

Norėdami sumontuoti, įstatykite skysčių surinktuvą galinėje prietaiso korpuso pusėje horizontalia kryptimi. Norėdami nuimti, ištraukite priešinga kryptimi.

SAUGUS DANGČIO ATIDARYMAS

Įsitikinkite, kad greitojo virimo programa baigėsi, arba paspauskite "CANCEL", kad nutrauktumėte programą.

Išleiskite slėgį vienu iš šių būdų.

Greitasis slėgio išleidimas

Pastumkite slėgio išleidimo jungiklį į priekį, kad pakeltumėte slėgio išleidimo vožtuvą ir išleistumėte slėgį, kol apsauginis fiksavimo kaištis nukris žemyn.

Dangtį bandykite atidaryti tik tada, kai apsauginis fiksavimo kaištis nukrinta žemyn. Nebandykite atidaryti dangčio, kai apsauginis fiksavimo kaištis yra pakeltas. Visada palaukite, kol prietaisas atvės.

Naudokite virtuvines pirštines, kai liečiate prietaisą ar dangtį. Išeinantys garai gali nudeginti.

⚠ DĖMESIO!

Naudodami greitąjį slėgio išleidimą, laikykite rankas ir veidą atokiau nuo angos, esančios slėgio išleidimo vožtuvo viršuje. Išeinantys garai yra labai karšti ir gali nudeginti.

Niekada netraukite slėgio išleidimo vožtuvo, kol iš jo veržiasi garai.

Atkreipkite dėmesį, kad greitasis slėgio išleidimas netinka maistui, kuriame yra daug skysčio arba krakmolo (pvz., košėms, tirštoms sriuboms, lipniems skysčiams, sriuboms ir kt.). Maisto turinys gali išsitaškyti kartu su garais. Vietoj to naudokite natūralų slėgio išleidimą.

Natūralus slėgio išleidimas

Leiskite prietaisui natūraliai atvėsti, kol apsauginis fiksavimo kaištis nukris žemyn. Tai gali užtrukti 15–20 minučių po to, kai baigiasi gaminimas ir prietaisas veikia šilumos palaikymo režimu.

Drėgno rankšluosčio uždėjimas ant dangčio gali pagreitinti vėsimą.

Norėdami atidaryti dangtį, laikykite dangčio rankeną, pasukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę į atidarymo padėtį ir pakelkite dangtį aukštyn. Kad išvengtumėte vakuuminio dangčio pritraukimo, keldami dangtį pastumkite slėgio išleidimo jungiklį į padėtį "Vent", kad įleistumėte oro.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Šis prietaisas gali būti naudojamas sriuboms, troškiniams, ryžiams, garuose virtoms žuvims ar daržovėms ruošti arba paukštienai, jautienai, avienai ar kitai mėsai sveikai gaminti, kartu taupant energiją. Prietaisas taip pat gali būti naudojamas lėtam maisto gaminimui.

PASTABA

- ***Prietaiso vardinė galia yra 1000 W. Prieš jungdami jį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad elektros grandinė nėra perkrauta kitais prietaisais.***

1. Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Naudodami prietaisą ant medinių paviršių, naudokite karščiui atsparų padėklą, kad apsaugotumėte medieną nuo pažeidimų.
2. Užtikrinkite ne mažesnį kaip 15 cm atstumą aplink prietaisą iki kitų objektų, spintelių ir sienų. Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą erdvę virš prietaiso, kad apsaugotumėte paviršius nuo karštų garų daromos žalos. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos dugne nėra uždengtos.

PARUOŠIMAS GAMINIMUI

1. Dangčio atidarymas.

   Laikydami dangčio rankeną ranka, sukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę, kol dangčio padėties žyma ant dangčio susilygins su atblokavimo žyma ant korpuso, tada pakelkite dangtį aukštyn, kad atidarytumėte.

⚠ DĖMESIO!

Neatidarykite dangčio, kol slėgis vidiniame dubenyje nebus visiškai išleistas.

Saugumo sumetimais, kol apsauginis fiksavimo kaištis nenukris žemyn, dangtis yra užrakintas ir jo negalima atidaryti.

Jei apsauginis fiksavimo kaištis įstrigo dėl maisto likučių ar prilipimo, galite jį paspausti žemyn tušinuku arba valgymo lazdelėmis, kai esate tikri, kad slėgis išleistas pastumiant slėgio išleidimo jungiklį į padėtį "Vent".

2. Patikrinkite, ar visos dangčio dalys surinktos tinkamai: patikrinkite, ar apsauginis fiksavimo kaištis ir slėgio išleidimo vožtuvas nėra užsikimšę. Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas yra gerai įstatytas dangčio viduje, slėgio išleidimo vožtuvo apsauga sumontuota tinkamai, o apsauginis fiksavimo kaištis gali lengvai judėti aukštyn ir žemyn.
3. Išimkite vidinį dubenį ir sudėkite maistą bei įpilkite skysčio. Bendras maisto ir vandens kiekis niekada neturi viršyti "PC MAX 2/3" žymos vidiniame dubenyje. Rekomenduojama nepripildyti dubens daugiau nei du trečdalius. Gamindami maistą, kuris gaminimo metu plečiasi, pavyzdžiui, ryžius, pupeles ar džiovintas daržoves, nepripildykite daugiau nei pusės dubens. Perpildymas gali sukelti pavojų užkimšti garų vamzdelius ir sudaryti perteklinį slėgį. Tai taip pat gali sukelti išsiliejimą ir pažeisti prietaisą.

Maistas	Maksimalus pripildymo tūris	Pavyzdys
Kietasis maistas	2/3	Mėsa
Putojantis maistas	1/2	Įvairių grūdų produktai, ryžiai, makaronai
Tik skysčiai	1/2	Sriuba
Ankštiniai	1/3	Pupelės, lęšiai

4. Įstatykite vidinį dubenį į prietaiso išorinį puodą.
5. Būtinai pašalinkite pašalinius daiktus ir sausai nuvalykite vidinio dubens išorę bei kaitinimo elementą prietaiso viduje.
6. Nusausinkite vidinio dubens išorinį paviršių prieš dėdami jį į išorinį puodą. Skysčiai naudojimo metu gali pažeisti kaitinimo elementą.
7. Įdėję vidinį dubenį į išorinį puodą, šiek tiek pasukite vidinį dubenį, kad užtikrintumėte gerą kontaktą tarp vidinio dubens ir kaitinimo elemento.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nedėkite maisto tiesiai į išorinį puodą, naudokite vieną iš vidinių dubenų!

8. Visiškai uždarykite dangtį.

   Laikydami dangčio rankeną ranka, sulygiuokite dangčio padėties žymą ant dangčio su atblokavimo žyma ant korpuso, tada sukite dangtį pagal laikrodžio rodyklę, kol dangčio padėties žyma ant dangčio susilygins su užblokavimo žyma ant korpuso. Įsitikinkite, kad dangtis užsifiksavo vietoje.
9. Tinkamai nustatykite slėgio išleidimo jungiklį.

   Naudodami prietaisą bet kurioms funkcijoms, išskyrus "Keep Warm", "Brown/Saute" ir "Slow Cook", nustatykite slėgio išleidimo jungiklį į padėtį "Seal", nurodančią, kad greitpuodis yra sandarioje padėtyje.

   Funkcija "Brown/Saute" turi būti naudojama be dangčio. Funkcijos "Slow Cook" ir "Keep Warm" gali veikti su dangčiu arba be jo.

   Atkreipkite dėmesį, kad slėgio išleidimo vožtuvo laisvumas yra visiškai normalus ir būtinas. Jis veikia pagal svorį ir tiesiog laikosi ant garų išleidimo vamzdelio viršaus. Jei reikia, jį taip pat galima nuimti plovimui patraukiant tiesiai į viršų.
10. Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą.

    Prietaisas pereis į išjungimo režimą ir vieną kartą paskleis garso signalą. Ekrane pasirodys užrašas "--:--" ir užsidegs mygtukas "START".
11. Pasirinkite norimą programą maisto gaminimui pradėti

    Paspauskite mygtuką "START", kad įjungtumėte prietaisą.

    Paspauskite vieną iš gaminimo programų mygtukų, kad pasirinktumėte norimą programą. Pasirinktos programos mygtukas mirksės, o ekrane pasirodys jos numatytasis gaminimo laikas. Jei reikia, paspauskite mygtukus "+" arba "-", kad sureguliuotumėte gaminimo laiką.

    Paspauskite mygtuką "START" arba palaukite 10 sekundžių, kad prasidėtų pasirinkta gaminimo programa. Ekranas mirksės besisukančiu judesiu, nurodydamas, kad prietaisas kaista. Kai susidarys slėgis ir apsauginis fiksavimo kaištis iššoks, ekrane pasirodys gaminimo laikas ir prasidės atgalinis skaičiavimas.

Gaminimo programos pasirinkimas

Funkcija	Greitasis virimas	Dangtis reikalingas	Slėgio išleidimo jungiklio padėtis	Numatytasis gaminimo laikas	Laiko diapazonas
Slow cook (Lėtas gaminimas)	Ne	Taip	Vent	240 min.	1 min.–24 val.
Pressure cook (Greitasis virimas)	Taip	Taip	Seal	35 min.	1 min.–4 val.
Yoghurt (Jogurtas)	Ne	Ne	Seal	12 val.	8 val.–24 val.
Beef/lamb (Jautiena/aviena)	Taip	Taip	Seal	40 min.	1 min.–75 min.
Rice/risotto (Ryžiai/rizotas)	Taip	Taip	Seal	25 min.	
Brown/saute (Apskrudinimas/kepimas)	Taip	Ne	Nenaudoti dangčio	30 min.	1 min.–60 min.
Soup (Sriuba)	Taip	Taip	Seal	60 min.	1 min.–75 min.
Poultry (Paukštiena)	Taip	Taip	Seal	28 min.	
Cake (Pyragas)	Taip	Taip	Seal	55 min.	
Stew (Troškinys)	Taip	Taip	Seal	40 min.	
Multigrain (Įvairūs grūdai)	Taip	Taip	Seal	45 min.	
Steam (Garinimas)	Taip	Taip	Seal	10 min.	
Keep warm (Šilumos palaikymas)	Ne	Taip	Seal	120 min.	1 min.–24 val.
Delay start (Atidėtas paleidimas)				30 min.	1 min.–24 val.

Laiko reguliavimas

1. Didinkite arba mažinkite 10 minučių intervalais, laikydami paspaudę mygtuką "+" arba "-".
2. Didinkite arba mažinkite 1 minutės intervalais, paspausdami mygtuką "+" arba "-".

PASTABA

- *Gaminimo programų negalima sujungti. Vienu metu galima pasirinkti tik vieną programą.*
- *Laikas, reikalingas slėgiui susidaryti, priklauso nuo į vidinį dubenį įdėto maisto ir skysčių pobūdžio bei kiekio. Gaminimo laiko atgalinis skaičiavimas prasideda, kai slėgio lygis pasiekia reikiamą lygį.*
- *Kai pasirinkta programa baigiasi, prietaisas automatiškai persijungia į "Keep Warm" funkciją.*

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Naudojimo metu gali būti periodiškai išleidžiami garai, kad būtų palaikomas tinkamas slėgio lygis. Tai nėra priežastis nerimauti ir yra normalu. Laikykite rankas ir veidą atokiau. Naudodami prietaisą visada mūvėkite virtuvines pirštines.

Nedenkite dangčio, slėgio išleidimo vožtuvo, apsauginio fiksavimo kaiščio ir ventiliacijos angų.

Saugokite, kad maitinimo laidas naudojimo metu nesiliestų su prietaiso korpusu.

1. Gaminimo proceso metu užsidegs indikatorius SAFETY COOKING.
2. Pasibaigus gaminimo laikui, indikatorius SAFETY COOKING užges ir užsidegs "Keep Warm" indikatorius. Prietaisas palaikys šilumą 12 valandų. Po 12 valandų prietaisas automatiškai išsijungs.
3. Paspauskite mygtuką CANCEL, kad bet kuriuo metu išjungtumėte prietaisą, ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

Po gaminimo

1. Leiskite prietaisui atvėsti. Slėgis ir temperatūra lėtai mažės. Apsauginis fiksavimo kaištis nukris žemyn, kai slėgis prietaiso viduje nukris iki reikiamo lygio.
2. Pasukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę, kad atblokuotumėte ir nuimtumėte.
3. Būkite atsargūs nuimdami dangtį nuo prietaiso. Naudokite virtuvines pirštines ir įsitikinkite, kad garai nukreipti tolyn nuo jūsų. Leiskite kondensatui nuo dangčio sulašėti į vidinį dubenį.
4. Atsargiai išimkite maistą naudodami tinkamus įrankius ir sudėkite į tinkamą indą, naudodami ryžių šaukštą, sriubos samtelį ar kitus tinkamus įrankius.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Išeinantys garai gali nudeginti.

Nerekomenduojama atidaryti dangčio iškart, kai apsauginis fiksavimo kaištis nukrenta žemyn, nes vidinis slėgis vis dar gali būti didesnis už išorinį slėgį. Per greitai atidarius dangtį gali susidaryti slėgių skirtumas, o karštas maistas ir skysčiai gali išsitaškyti į išorę.

Apsauginiam fiksavimo kaiščiui nukritus žemyn, prieš atidarant dangtį rekomenduojama šiek tiek palaukti.

Niekada nebandykite jėga atidaryti dangčio, kai gaminate naudodami slėgį.

ĮSPĖJIMAS:

Būkite atsargūs dėdami ar išimdami priedus, dubenį ar maistą. Niekada nekiškite plikų rankų į prietaiso vidų ir nelieskite išorinio korpuso bei dangčio, kol prietaisas įjungtas į elektros tinklą arba veikia. Visada mūvėkite virtuvines pirštines, kai liečiate daiktus prietaiso viduje arba aplink jį.

5. Prieš valydami leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
   Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite ir išvalykite kondensato rezervuarą. Po kiekvieno naudojimo patikrinkite visas apsaugines funkcijas ir jas išvalykite. Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas yra nepažeistas ir neturi deformacijos požymių.
6. Pastumkite slėgio išleidimo jungiklį į priekį į padėtį "Vent", kad atidarytumėte slėgio išleidimo vožtuvą. Garai bus išleidžiami per slėgio išleidimo vožtuvą dangčio viršuje. Prieš bandydami atidaryti dangtį, įsitikinkite, kad apsauginis fiksavimo kaištis nukrito žemyn.
   Nenaudokite slėgio išleidimo jungiklio, kol veikia programa.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nepridėkite maisto programos veikimo metu, kai gaminate tik skysčius arba skysčius su nedideliu kieto maisto kiekiu. Skysčiai gali būti išsviesti kartu su garais per slėgio išleidimo vožtuvą.

LĖTO GAMINIMO FUNKCIJA

1. Paspauskite mygtuką SLOW COOK (Lėtas gaminimas). Ekrane bus rodomas numatytasis gaminimo laikas "04:00", ir prietaisas veiks aukštoje temperatūroje 4 valandas.
2. Jei reikalinga žema temperatūra, paspauskite mygtuką "+", kad nustatytumėte gaminimo laiką į "08:00", prietaisas veiks žemoje temperatūroje 8 valandas.
3. Pasibaigus gaminimo laikui, indikatorius SAFETY COOKING užges ir užsidegs "Keep Warm" indikatorius. Prietaisas palaikys šilumą 12 valandų. Po 12 valandų prietaisas automatiškai išsijungs.
4. Paspauskite mygtuką CANCEL, kad bet kuriuo metu išjungtumėte prietaisą, ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

ŠILUMOS PALAIKYMO FUNKCIJA

Prietaisas turi šilumos palaikymo funkciją, kuri leidžia išlaikyti maistą šiltą iki 24 valandų.

1. Pasibaigus gaminimo laikui, prietaisas paskleis garso signalą ir persijungs į automatinį šilumos palaikymo režimą. Užsidegs "Keep Warm" indikatorius, o ekrane bus skaičiuojamas laikas nuo 0 iki 12 valandų.
2. Šilumos palaikymo funkciją taip pat galima suaktyvinti paspaudus mygtuką "KEEP WARM", prieš tai nepaleidus kitos programos.
3. Paspauskite mygtuką KEEP WARM, ekrane bus rodomas numatytasis atgalinis skaičiavimas "02:00". Mygtukas KEEP WARM toliau mirksės.
4. Paspauskite mygtuką "+" arba "-", kad prireikus sureguliuotumėte laiką.
5. Paspauskite mygtuką START arba palaukite 10 sekundžių, kad funkcija pasileistų automatiškai.
6. Bet kuriuo metu paspauskite mygtuką CANCEL, kad baigtumėte šilumos palaikymo funkciją, arba palaukite, kol programa baigsis.

PASTABA

- *Slėgio išleidimo jungiklis turi būti padėtyje "Seal".*
- *Nerekomenduojama išvirtų ryžių palikti šilumos palaikymo režime per ilgai, nes tai gali turėti įtakos jų tekstūrai ir skoniui.*

ATIDĖTO PALEIDIMO FUNKCIJA

Jūsų prietaisas turi atidėto paleidimo funkciją, skirtą pasirinktos programos paleidimui atidėti nuo 10 minučių iki 24 valandų.

1. Pasirinkite norimą programą ir per 10 sekundžių po programos pasirinkimo paspauskite mygtuką "DELAY START", kad nustatytumėte atidedamas valandas ir minutes. Naudokite mygtuką "+" arba "-", kad nustatytumėte atidėjimo laiką.
2. Paspauskite mygtuką START arba palaukite 10 sekundžių, kad atidėto paleidimo funkcija pasileistų automatiškai. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas pradės veikti pagal pasirinktą programą.

PASTABA

- *Atidėto paleidimo funkcijos negalima naudoti su programa "Brown/Saute" (Apskrudinimas/ kepimas).*
- *Atidėtas laikas yra laikas iki pasirinktos programos pradžios. Prieš patiekdami maistą, numatykite pakankamai laiko gaminimui ir atvėsimui.*

PATARIMAI IR PASTEBĖJIMAI

- Visada įsitikinkite, kad į vidinį dubenį įpylėte bent 1 stiklinę skysčio. Tai sukuria garus, būtinus slėgiui susidaryti. Nenaudokite aliejaus ar aliejaus pagrindo skysčių gaminimui su slėgiu. Naudodami vyną, įpilkite atitinkamą kiekį vandens, nes jis išgaruoja per greitai.
- Rekomenduojama maistą atitirpinti bent iki šaldytuvo temperatūros, kad sutrumpėtų gaminimo laikas.
- Naudokite tik nailoninius, karščiui atsparaus plastiko arba medinius maisto gaminimo įrankius. Metaliniai įrankiai gali įkaisti ir pažeisti nesvylantį paviršių.
- Visada išimkite įrankius iš prietaiso. Nevalykite ir nepalikite jų prietaise naudojimo metu.
- Nenaudokite prietaiso su konservuotais produktais.
- Prietaisas gali būti naudojamas maistui pašildyti. Įdėkite maistą į prietaisą ir pasirinkite KEEP WARM programą. Norėdami sukurti slėgį ir išvengti maisto prisvilimo, jei reikia, prieš uždarydami dangtį į vidinį dubenį įpilkite nedidelį kiekį skysčio.
- Kad išvengtumėte prietaiso paviršių subraižymo, prieš gamindami pašalinkite kietus vėžiagyvių ar moliuskų kiautus.
- Nenaudokite DELAY START arba KEEP WARM funkcijų receptams, kuriuose yra subtilių produktų arba maisto, kuris gali greitai sugesti (pvz., žalių kiaušinių ar žalios žuvies).
- Gaminimo laiko atgalinis skaičiavimas prasideda tik tada, kai vidinis slėgis ir temperatūra pasiekia reikiamą lygį.
- Gaminant su slėgiu, maistas toliau gaminasi ir pasibaigus gaminimo laikui. Jei nesate tikri dėl maistui pagaminti reikalingo laiko, sutrumpinkite gaminimo laiką ir naudokite greitojo išleidimo metodą, kad sutrumpintumėte gaminimo procesą ir laukimo laiką. Nuimkite dangtį ir patikrinkite, ar maistas išviręs. Jei reikia, virkite ilgiau.
- Virdami pupeles, į vandenį įpilkite arbatinį šaukštelį aliejaus, kad sumažėtų putų kiekis. Prastesnės kokybės mėsos gabalai yra kietesni, tačiau geriau tinka gaminimui su slėgiu, nes jis suardo skaidulas ir padaro mėsą minkštesnę.
- Siekiant išvengti sprogimo ir susižalojimo pavojaus, sandarinimo žiedą būtina pakeisti gamintojo rekomenduojamu žiedu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

1. Visada įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas paspaudus mygtuką CANCEL.
2. Prieš valydami ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo. Leiskite visoms prietaiso dalims visiškai atvėsti.

PASTABA

- *Nemerkite maitinimo laido su kištuku arba paties prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.*
- *Nenaudokite abrazyvinių valiklių, plieno vilnos ar šveitimo kempinėlių. Po valymo, prieš naudodami ar sandėliuodami prietaisą, kruopščiai nusausinkite visas dalis.*
- *Įsitikinkite, kad vanduo nepatektų į prietaiso korpusą ir skaitmeninį valdymo skydelį.*

3. Išimkite vidinį dubenį iš prietaiso.
4. Išplaukite vidinį dubenį, apsaugą nuo išsiliejimo, matavimo puodelį ir ryžių šaukštą karštu muiluotu vandeniu. Rūpestingai praplaukite ir nusausinkite.
5. Jei pastebėjote likučių, nuimkite išleidimo vožtuvą nuo dangčio. Apsukite dangtį aukštyn kojomis ir padėkite ant švaraus, lygaus ir stabilaus paviršiaus. Nuimkite sandarinimo žiedą, traukdami jį tolyn nuo dangčio.
6. Jei pastebėjote likučių, nuimkite išleidimo vožtuvo apsaugą.
7. Norėdami nuimti plūdinį vožtuvą, padėkite vieną ranką po dangčiu ir pastumkite plūdinį vožtuvą į viršų. Kita ranka nuimkite plūdinio vožtuvo silikoninį dangtelį. Atleiskite ir suimkite plūdinį vožtuvą ranka po dangčiu, kai jis iškris.
8. Išplaukite sandarinimo žiedą, išleidimo vožtuvą, išleidimo vožtuvo apsaugą, plūdinį vožtuvą ir plūdinio vožtuvo silikoninį dangtelį karštu muiluotu vandeniu. Rūpestingai praplaukite ir nusausinkite.
9. Nuvalykite prietaiso korpusą, skaitmeninį valdymo skydelį ir dangtį drėgna šluoste. Būkite ypač atsargūs valydami šalia kaitinimo elemento, kad jo nepažeistumėte.

   Po valymo, prieš naudodami prietaisą, kruopščiai nusausinkite visas dalis.

PASTABA

- *Valykite išleidimo vožtuvą ir išleidimo vožtuvo apsaugą tik tada, kai pastebimas likučių susikaupimas.*
- *Prieš naudodami kruopščiai nusausinkite visas dalis ir paviršius. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad visos dalys ir paviršiai yra visiškai sausi.*
- *Ryžių šaukštą, matavimo puodelį, garinimo stovą ir vidinį dubenį galima plauti indaplovėje.*
- *Dangčio negalima plauti indaplovėje.*

LAIKYMAS

- Prieš sandėliuodami visada įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai atvėsęs, švarus ir sausas.
- Prietaisą rekomenduojama laikyti sausoje vietoje.
- Laikykite prietaisą ant stabilios lentynos arba spintelėje. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, įsitikinkite, kad tiek prietaisas, tiek jo maitinimo laidas yra vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Prietaisas neįjungtas į elektros tinklą	Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą
	Sieniniame elektros lizde nėra įtampos	Patikrinkite saugiklius ir grandinės pertraukiklį
	Prietaisas perkaito	Išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti prieš vėl naudodami
Valdymo skydelis nešviečia	Prietaiso gedimas	Išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą
Prietaise nesusidaro slėgis	Saugos fiksavimo kaištis iškilęs (viršutinėje padėtyje)	Patikrinkite, ar saugos fiksavimo kaištyje nėra likučių, ir, jei reikia, išvalykite
	Pažeistas saugos fiksavimo kaištis	Nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą
Prietaisas įkaista, tačiau ekranas ir (arba) mygtukai nešviečia	Prietaiso gedimas	Paspauskite mygtuką CANCEL, tada išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą
Saugos fiksavimo kaištis neiškyla (į viršutinę padėtį)	Nėra pakankamai skysčio pakankamam slėgiui sukurti	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Naudokite greitojo išleidimo metodą, kad išleistumėte susidariusį slėgį, ir leiskite prietaisui atvėsti prieš atidarydami jį ir įpildami skysčio
	Likučiai blokuoja saugos fiksavimo kaištį	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Naudokite greitojo išleidimo metodą, kad išleistumėte susidariusį slėgį, ir leiskite prietaisui atvėsti prieš atidarydami jį ir valydami saugos fiksavimo kaištį
Garai nepertrauk-iamai išsiskiria per slėgio išleidimo vožtuvą	Slėgio išleidimo vožtuvas netinkamai uždėtas	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Palaukite, kol garų srautas sustos, ir mūvėdami virtuvines pirštines paspauskite vožtuvą žemyn
	Pažeistas slėgio išleidimo vožtuvas	Paspauskite mygtuką CANCEL, tada išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Garai nuotėki per saugos fiksavimo kaištį, kai jis iškilęs (viršutinėje padėtyje)	Likučiai blokuoja saugos fiksavimo kaištį	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Naudokite greitojo išleidimo metodą, kad išleistumėte susidariusį slėgį, ir leiskite prietaisui atvėsti prieš atidarydami jį ir valydami saugos fiksavimo kaištį
	Pažeistas saugos fiksavimo kaiščio silikoninis dangtelis	Paspauskite mygtuką CANCEL, tada išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą
Garai nuotėki per dangčio šonus	Dangtis netinkamai uždarytas	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Palaukite, kol garai sustos, ir, jei reikia, mūvėdami virtuvines pirštines pasukite dangtį taip, kad žyma ant dangčio sutaptų su užrakto simboliu ant korpuso
	Trūksta sandarinimo žiedo	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Naudokite greitojo išleidimo metodą, kad išleistumėte susidariusį slėgį, ir leiskite prietaisui atvėsti prieš nuimdami dangtį, bei įdėkite sandarinimo žiedą mūvėdami virtuvines pirštines
	Pažeistas sandarinimo žiedas	Paspauskite mygtuką CANCEL, tada išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą patikrinimui
	Likučiai tarp sandarinimo žiedo ir dangčio	Paspauskite mygtuką CANCEL ir išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo. Naudokite greitojo išleidimo metodą, kad išleistumėte susidariusį slėgį, ir leiskite prietaisui atvėsti prieš pašalindami likučius
Dangčio negalima atidaryti	Saugos fiksavimo kaištis iškilęs (viršutinėje padėtyje)	Palaukite, kol saugos fiksavimo kaištis nukris žemyn. Naudokite greitojo išleidimo metodą mūvėdami virtuvines pirštines, kad sutrumpintumėte laukimo laiką
	Pažeistas saugos fiksavimo kaištis	Nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą
Prietaisas skleidžia kvapą ir dūmus	Pirmojo naudojimo metu pašalinami gamybos proceso likučiai	Naudokite prietaisą su įdėtu vidiniu dubeniu, pripildytu bent 2 stiklinėmis vandens, bent 10 minučių, bez dangčio ir maisto, kol nebeliks kvapo ar dūmų
	Prietaiso gedimas	Paspauskite mygtuką CANCEL, tada išjunkite prietaisą iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą, kad patikrintų ir pataisytų prietaisą

Stollar töötajad on väga ohuteadlikud. Oma seadmete disainimisel ja tootmisel peame ennekõike silmas teie turvalisust. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ärge lubage lapsi töötava seadme lähedale.
- Ärge asetage seadet kuuma ahju.
- Olge seadme kohalt liigutamisel väga ettevaatlik. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest ja puudutage nuppe. Vajadusel kasutage kaitsekindaid.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Selles potis valmib toit surve all. Seadme valesti kasutamisel võite saada põletushaavu. Enne seadme kasutamist veenduge, et see
- on kindlalt suletud.
- Ärge avage seadet jõuga! Ärge avage seadet enne, kui olete veendunud, et seadmes olev surve on alanenud.
- Anumat ei tohi avada enne, kui surve on märgatavalt alanenud.
- Ärge kasutage seadet ilma veeta! See võib seadet tõsiselt kahjustada.
- Ärge täitke seadet rohkem kui 2/3 selle mahust. Valmistamise käigus paisuvate toiduainete korral (nagu riis ja dehüdreeritud köögiviljad) ärge täitke seadet rohkem kui poole ulatuses.
- Seadme kasutamiseks vajalik kütteelement on seadmesse integreeritud.
- Nahaga lihatooted (nt keel) võivad surve mõjul paisuda. Ärge torgake paisunud liha läbi. Võite saada põletada.
- Kütteelement püsib mõnda aega kuum ka pärast seadme kasutamist.
- Paksu või tainase tekstuuriga toidu valmistamisel raputage seadet pärast auru väljalaskmist ettevaatlikult. Seejärel laske enne kaane avamist veel kord auru välja, et vältida toidu väljapurskamist.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige, et ventiilid ei oleks blokeeritud. Järgige kasutusjuhendit.

- Ärge kasutage seadet survega režiimis toiduainete frittimiseks või paneerimiseks.
- Ärge sekkuge mingil viisil ohutussüsteemidesse.
- Kasutage ainult seadme mudelile sobivaid Stollar® varuosi. Kindlasti tuleb kasutada Stollar® põhiseadet ja kaant, sest need ühilduvad omavahel.
- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele. Küsimuste korral võtke ühendust oma kohaliku elektriettevõttega.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja sildid ning kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Eemaldage seadme voolupistiku kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla suhu panna, alla neelata ja lämbuda.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud. Järgige selles kasutusjuhendis toodud teavet.
- Ühendage toitejuhe alati esmalt seadme külge. Alles seejärel võite pistiku seinapistikupessa ühendada ja seadme sisse lülitada. Enne toitejuhtme ühendamist seadme külge veenduge, et seadme ühenduspesa on täielikult kuiv.
- Olge ettevaatlik, et ühendupesale ei lekiks vett.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Seadme pealispind on kasutamise ajal ja pärast seda kuum. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage alati pajalappe või -kindaid või puudutage ainult käepidemeid ja nuppe.
- Ärge asetage töötavat seadet laua serva lähedale. Veenduge, et pind, kuhu seadme asetate, on sile, puhas ja kuiv.
- Seade tuleb paigaldada stabiilsesse asendisse ja käepidemed (kui need on olemas) tuleb kinnitada kindlalt, et vältida kuuma vedeliku lekkimist.

- Asetage seade töötamise ajaks alati ühetasasele ja kuumakindlale pinnale. Ärge kasutage seadet riidega kaetud pinnal. Seade peab olema vähemalt 15 cm kaugusel seintest, kardinatest, riietest ja muudest kuumatundlikest materjalidest.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku kuuma ahjuga.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi nõrutusalusel.
- Ärge asetage töötavat seadet kivist tööpinnale. Sellised tööpinnad on järskude temperatuurimuutuste suhtes tundlikud ja võivad puruneda. Kui soovite seadet siiski tööpinnal kasutada, pange selle alla lõikelaud või kuumakindel matt.
- Ärge pange midagi kokkupandud, töötava või hoiule pandud seadme kaane peale.
- Ärge kandke seadet kaane käepidemest hoides.
- Enne eemaldatava valmistusanuma asetamist välisesse korpusesse veenduge, et anuma põhi ja seadme põhi on kuivad, pühkides neid kuiva pehme lapiga.
- Ärge kasutage kahjustunud või moondunud valmistusanumat. Vahetage see enne seadme uuesti kasutamist välja.
- Ärge pange toiduaineid ega vedelikku vahetult välisesse korpusesse. Toiduained ja vedelik tuleb kindlasti panna valmistusanumasse.
- Enne kasutamist kontrollige alati surve väljalaskmise ventiili ja turvalukustuse varrast ummistuste suhtes ja vajadusel puhastage need. Veenduge, et turvalukustuse varras saab vabalt kaane all liikuda.
- Ärge puudutage töötava seadme surve väljalaskmise ventiili.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL

- Ärge kasutage seadet, kui see on kulunud, maha kukkunud või kahjustada saanud.
- Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Ühendage seade ainult 220-240 V seinapistikupessa.
- Enne seadme kohalt liigutamist, kui te ei kavatse seadet enam kasutada ning enne puhastustöid ja hoiulepanekut lülitage seadet alati välja, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema kursis vastavate ohutuseeskirjadega.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

- Soovitame seadet regulaarselt kontrollida.
  Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puhastamise, võtke ühendust Stollar´i klienditeenindusega või külastage meie veebilehte www.stollar.eu.
- Tarvikute, mida Stollar® ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välitingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüliti). mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.


See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.


Ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS
HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800





Pott on varustatud kahe vahetatava 6-liitrise siseanumaga

Roostevabast terasest pott: ideaalne kõrgel kuumusel küpsetamiseks, lihatoitudeks, suppideks ja roogadeks, kus prioriteediks on vastupidavus ja ühtlane kuumenemine.

Keraamilise mittenakkuva kattega pott: parim õrnade toitude jaoks, nagu riis, puder, jogurt või mis iganes, mis kipub põhja kõrbema.

A. Eemaldatav kaas
B. Turvalukustustihvt
   Tihvt tõuseb rõhu saavutamisel üles ja toimib turvalukuna, kaane siseküljel on silikoonkork
C. Rõhuvabastuslüliti
D. Kaane käepide
E. Kaane asendi märgis
F. Kaane asendi indikaator (lukustatud / lukustamata)
G. Juhtpaneel
H. Ventilatsiooniavad
I. Rõhuvabastusklapp
   Rõhuvabastusklapi kaitse kaane siseküljel
J. Tihendusrõngas
   Lihtne paigaldada vaevatuks kokkupanekuks ja puhastamiseks
K. Kondensatsioonivee kogumisnõu
L. Väliskorpus
M. Eemaldatav 6-liitrine roostevabast terasest sisepott
N. Eemaldatav 6-liitrine keraamilise mittenakkuva kattega sisepott
O. Mõõtetops
P. Riisilusikas



JUHTPANEEL

Juhtpaneel näitab seadme tööolekut. Lisateavet leiate vastavatest jaotistest.

Nupp	Funktsioon		Seadistus
START	Lülitage seade sisse või alustage küpsetusprotsessi		Süttib ooterežiimis ja töörežiimis. Süttib ka väljalülitatud režiimis – vajutage seda ooterežiimi minekuks
CANCEL	Tühistage küpsetusprotsess ja lülitage seade välja		Kustub, kui seade on vooluvõrku ühendatud, süttib, kui vajutatakse nuppu "Start", seade on ooterežiimis ja kogu küpsetusprotsessi vältel
KEEP WARM	Lülitage sisse soojashoidmise funktsioon		Vilgub vajutamisel, süttib, kui seade on soojashoidmise režiimis
DELAY START	Lülitage sisse viitstardi funktsioon		Vilgub vajutamisel, süttib 10 sekundi pärast või nupu START vajutamisel
"+" nupp	Pikendage küpsetusaega		Vajutage küpsetusaja pikendamiseks, hoidke all numbrite kiireks kerimiseks
"-" nupp	Lühendage küpsetusaega		Vajutage küpsetusaja lühendamiseks, hoidke all numbrite kiireks kerimiseks
PRESSURE COOK	Valige surveküpsetuse programm		Vilgub valimisel, süttib küpsetusprotsessi alguses. Lülitub välja, kui protsess lõpeb
SLOW COOK	Valige aeglase küpsetamise programm		
BEEF/LAMB	STEAM	Valige see eelseadistatud küpsetusprogramm	
YOGHURT	MULTIGRAIN		
BROWN/SAUTE	RICE/RISOTTO		
SOUP	POULTRY		
STEW	CAKE		
SAFETY COOKING indikaator	Näitab, et pott töötab korralikult		Süttib, kui küpsetusprotsess algab ja kaas on korralikult oma kohale lukustatud
KEEP WARMING indikaator	Näitab, et pott on soojashoidmise olekus		Süttib, kui seade on soojashoidmise režiimis

KASUTAMINE

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist eemaldage kõik pakendi- ja transpordimaterjalid. Eemaldage seadmest kõik tarvikud.

Peske siseanumad, kaas (sealhulgas tihendirõngas), riisilusikas, mõõtetops ja aurutusrest sooja seebiveega. Loputage põhjalikult ja kuivatage täielikult. Pühkige seadme korpuse välispinda niiske lapiga. Ärge kastke seadme korpust vette.

Seadme esmakordsel kasutamisel on soovitatav lasta seadmel töötada paigaldatud siseanumaga, mis on täidetud vähemalt 2 klaasi veega, vähemalt 10 minutit ilma kaaneta ja ilma toiduta, kuni lõhna ega suitsu enam ei eraldu. Kasutamise ajal tagage piisav ventilatsioon.

KAITSEFUNKTSIOONID

See seade kasutab valmistusaja lühendamiseks nii rõhku kui ka temperatuuri. Järgige nõuetekohase kasutamise juhiseid. Ärge üritage ühtegi kaitsefunktsiooni eirata ega kahjustada.

⚠ HOIATUS!

Veenduge, et kõik kaitsefunktsioonid on oma kohal ja vabad takistustest ja jääkidest.

Ärge kasutage seadet, kui mõni kaitsefunktsiooni osa puudub või sellel on kulumis- või kahjustusjälgi. Kinnitage või asendage see enne seadme uuesti kasutamist.

Ärge puudutage ohutuse lukustustihvti ja rõhu vabastamise klappi kohe pärast valmistamist. Eemaldage pistik pistikupesast alati enne komponentide kinnitamist seadme külge või eemaldamist seadmest.

Komponent	Funktsioon	Kaitse
Kaas	Mehaaniline ohutusfunktsioon, mis lukustab kaane tihendirõnga abil oma kohale, kui seadmes tekib piisav rõhk.	Kaant saab eemaldada alles siis, kui rõhutase langeb nõutavale tasemele.
Rõhu vabastamise lüliti	Lükake seda ettepoole, et tõsta rõhu vabastamise klappi rõhu vabastamiseks, ja tõmmake tagasi, et langetada rõhu vabastamise klapp algasendisse.	Vältige otsest kokkupuudet rõhu vabastamise klapi ja ohutuse lukustustihvtiga, et vältida põletusohtu.
Ohutuse lukustustihvt	Tõuseb üles, kui seadme sees tekib piisav rõhk. Klapp langeb alla, kui rõhk langeb alla nõutava taseme.	Kui tihvt tõuseb üles, ei lase klapp kaant avada. Kui klapp langeb alla, oodake veidi enne kaane avamist.
Rõhu vabastamise klapp	Mehaaniline funktsioon, mis võimaldab seadme sisse rõhul tekkida.	Vabastab liigse rõhu tekkimisel automaatselt rõhu.
Tihendirõngas	Loo õhukindla tihendi, et hoida seadme sees rõhku.	Kui rõhk ületab nõutava taseme, laieneb tihendirõngas, moodustades tihendava struktuuri.
Rõhu vabastamise klapi kaitse	Asub sisemise rõhu vabastamise klapi peal. Saab puhastamiseks eemaldada.	Takistab toidu sattumist rõhu vabastamise klappi ja selle ummistumist.
Ülevoolukaitse	Kogub valmistamisprotsessi käigus tekkinud vedelikku ja kondensaati.	Takistab vedeliku ja kondensaadi segamist kaitsefunktsioonide töösse.
Ülekuumenemiskaitse	Elektrooniline funktsioon, mis hoiab ära tulekahju- ja vigastusohud.	Lülitab seadme välja, kui temperatuur ületab nõutava taseme. Kütteelement, ekraan ja märgutuled lülituvad kohe välja.

KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

Rõhu vabastamise klapp

Rõhu vabastamise klapi saab puhastamiseks eemaldada, tõmmates seda kaanest ülespoole.

Paigaldamiseks asetage rõhu vabastamise klapp kaanel olevale auruavale ja vajutage see kindlalt kohale.

Ohutuse lukustustihvt

Ohutuse lukustustihvti saab puhastamiseks eemaldada silikoonkorgi eemaldamise teel. Paigaldamiseks asetage ohutuse lukustustihvt kaane ülaltpoolt hoidikusse ja kinnitage silikoonkork kaane alaküljele.

Rõhu vabastamise klapi kaitse

Rõhu vabastamise klapi kaitse saab eemaldada, lükates seda küljelt, et seda üles tõsta. Rõhu vabastamise klapi kaitse paigaldamiseks asetage see kohale ja vajutage alla.

Tihendirõngas

Tihendirõnga saab eemaldada, tõmmates seda kaanest ülespoole. Tihendirõnga tagasipaigaldamiseks sisestage tihendirõnga eendid kaanel olevatesse sälkudesse. Tihendirõnga saab paigaldada ükskõik kumb pool ülalpool.

Ülevoolukaitse

Paigaldamiseks sisestage ülevoolukaitse seadme korpuse tagaküljele horisontaalsuunas. Eemaldamiseks tõmmake see vastassuunas välja.

KAANE TURVALINE AVAMINE

Veenduge, et kiirkeeduprogramm on lõppenud, või vajutage programmile lõpetamiseks “CANCEL”.

Vabastage rõhk ühel järgmistest viisidest.

Kiire rõhu vabastamine

Lükake rõhu vabastamise lülitit ettepoole, et tõsta rõhu vabastamise klappi rõhu vabastamiseks, kuni ohutuse lukustustihvt langeb alla.

Üritage kaant avada alles siis, kui ohutuse lukustustihvt langeb alla. Ärge üritage kaant avada, kui ohutuse lukustustihvt on ülemises asendis. Oodake alati, kuni seade jahtub.

Kasutage seadme või kaane käsitsemisel pajakindaid. Väljuv aur võib põhjustada põletusi.

⚠ ETTEVAATUST!

Kiire rõhu vabastamise kasutamisel hoidke käed ja nägu eemal rõhu vabastamise klapi tipus olevast avast. Väljuv aur on väga kuum ja võib põhjustada põletusi.

Ärge kunagi tõmmake rõhu vabastamise klappi välja, kui sellest eraldub auru.

Pange tähele, et kiire rõhu vabastamine ei sobi suure vedelikumahu või suure tärklisesisaldusega toitude puhul (nt pudrud, vedelad pudrud, kleepuvad vedelikud, supid jne). Toiduained võivad koos auruga välja pritsida. Kasutage selle asemel loomulikku rõhu vabastamist.

Loomulik rõhu vabastamine

Laske seadmel loomulikult jahtuda, kuni ohutuse lukustustihvt langeb alla. See võib võtta 15–20 minutit pärast valmistamise lõppemist, kui seade on soojashoidmise režiimis.

Märja rätiku asetamine kaanele võib jahtumist kiirendada.

Kaane avamiseks hoidke kaane käepidemest, keerake kaant vastupäeva avatud asendisse ja tõstke kaas üles. Kaane vaakumimõju vältimiseks lükake kaane tõstmisel rõhu vabastamise lüliti asendisse “Vent”, et õhku sisse lasta.

SEADME KASUTAMINE

Seda seadet saab kasutada suppide, hautiste, riisi, aurutatud kala või köögiviljade valmistamiseks või linnuliha, veiseliha, lambaliha või muu liha tervislikuks küpsetamiseks, säästes samal ajal energiat. Seadet saab kasutada ka aeglaseks küpsetamiseks.

MÄRKUS

- *Seadme nimivõimsus on 1000 W. Enne selle pistikupessa ühendamist veenduge, et vooluahel ei ole teiste seadmetega üle koormatud.*

1. Asetage seade puhtale, tasasele ja kuumakindlale pinnale. Kui kasutate seadet puitpindadel, kasutage kuumakindlat alust, et kaitsta puitu kahjustuste eest.
2. Tagage seadme ümber vähemalt 15 cm vahemaa teiste esemete, kappide ja seinteni. Tagage seadme kohal piisav ruum kasutamise ajal, et kaitsta pindu kuuma auru tekitatud kahjustuste eest. Veenduge, et põhjas olevad õhutusavad on vabad.

VALMISTAMISE ETTEVALMISTUS

1. Kaane avamine

   Hoidke kaane käepidemest käega, keerake kaant vastupäeva, kuni kaane asendi märgis kaanel joondub korpusel oleva lukust vabastamise märgiga, seejärel tõstke kaas avamiseks üles.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge avage kaant enne, kui rõhk siseanumas on täielikult vabanenud.

Ohutusfunktsioonina on kaas lukustatud ja seda ei saa avada enne, kui ohutuse lukustustihvt langeb alla.

Kui ohutuse lukustustihvt on toidujääkide või kleepuvuse tõttu kinni jäänud, võite seda pliiatsi või söögipulkadega alla suruda, kui olete kindel, et rõhk on vabastatud, lükates rõhu vabastamise lüliti asendisse "Vent".

2. Kontrollige, kas kõik kaane osad on õigesti kokku pandud: kontrollige, et ohutuse lukustustihvt ja rõhu vabastamise klapp ei oleks ummistunud. Veenduge, et tihendirõngas on korralikult kaane sees, rõhu vabastamise klapi kaitse on õigesti paigaldatud ja ohutuse lukustustihvt saab hõlpsasti üles ja alla liikuda.
3. Võtke siseanum välja ning pange sinna toit ja vedelik. Toidu ja vee kogukogus ei tohi kunagi ületada siseanumas olevat märgistust "PC MAX 2/3". Soovitatav on mitte täita anumat üle kahe kolmandiku. Kui valmistate toite, mis küpsetamise ajal paisuvad, näiteks riisi, ube või kuivatatud köögivilju, ärge täitke üle poole anuma mahust. Ületäitmine võib põhjustada auru torude ummistumist ja liigse rõhu tekkimist. See võib põhjustada ka vedeliku väljapritsimist ja seadet kahjustada.

Toit	Maksimaalne täitekogus	Näide
Tahke toit	2/3	Liha
Vahutav toit	1/2	Mitmevilja tooted, riis, pasta
Ainult vedelikud	1/2	Supp
Kaunviljad	1/3	Oad, läätsed

4. Asetage siseanum seadme välisesse korpusesse.
5. Eemaldage kindlasti võõrkehad ning pühkige siseanuma välispind ja seadme sees olev kütteelement kuivaks.
6. Kuivatage siseanuma välispind enne selle asetamist välisesse korpusesse. Vedelikud võivad kasutamise ajal kütteelementi kahjustada.
7. Pärast siseanuma asetamist välisesse korpusesse keerake siseanumat veidi, et tagada hea kontakt siseanuma ja kütteelemendi vahel.

⚠ HOIATUS!

Ärge asetage toitu otse välisesse korpusesse, kasutage ühte siseanumatest!

8. Sulgege kaas täielikult.

   Hoidke kaane käepidemest käega, joondage kaane asendi märgis kaanel korpusel oleva lukust vabastamise märgiga, seejärel keerake kaant päripäeva, kuni kaane asendi märgis kaanel joondub korpusel oleva lukustusmärgiga. Veenduge, et kaas lukustub kohale.

   Asetage rõhu vabastamise lüliti õigesti.

   Kui kasutate seadet mis tahes funktsiooni jaoks, välja arvatud "Keep Warm", "Brown/Saute" ja "Slow Cook", seadke rõhu vabastamise lüliti asendisse "Seal", mis näitab, et kiirkeetja on hermeetilises asendis.

   Funktsiooni "Brown/Saute" tuleb kasutada ilma kaaneta. Funktsioonid "Slow Cook" ja "Keep Warm" saavad töötada kaanega või ilma.

   Pange tähele, et rõhu vabastamise klapi lõtvus on täiesti normaalne ja vajalik. See töötab kaalu põhimõttel ja toetub lihtsalt auru väljalasketorule. Vajadusel saab selle pesemiseks ka otse üles tõmmates eemaldada.

9. Ühendage toitepistik seinakontakti.

   Seade läheb väljalülitatud režiimi ja teeb ühe helisignaali. Ekraanile kuvatakse "--:--" ja nupp "START" süttib.

10. Valige soovitud programm valmistamise alustamiseks.

    Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu "START".

    Soovitud programmi valimiseks vajutage ühte valmistamisprogrammi nuppudest. Valitud programmi nupp vilgub ja ekraanile ilmub selle vaikevalmistusaeg. Vajadusel vajutage valmistusaja reguleerimiseks nuppe "+" või "-".

    Valitud valmistamisprogrammi käivitamiseks vajutage nuppu "START" või oodake 10 sekundit. Ekraan vilgub pöörleva liikumisega, mis näitab, et seade kuumeneb. Kui rõhk on tekkinud ja ohutuse lukustustihvt tõuseb üles, ilmub ekraanile valmistusaeg ja algab pöördloendus.

Valmistamisprogrammi valimine

Funktsioon	Kiirkeetmine	Kaas vajalik	Rõhu vabastamise lüliti asend	Vaikimisi valmistusaeg	Ajavahemik
Slow cook (Aeglane küpsetamine)	Ei	Jah	Vent	240 min	1 min–24 h
Pressure cook (Kiirkeetmine)	Jah	Jah	Seal	35 min	1 min–4 h
Yoghurt (Jogurt)	Ei	Ei	Seal	12 h	8 h–24 h
Beef/lamb (Veiseliha/lambaliha)	Jah	Jah	Seal	40 min	1 min–75 min
Rice/risotto (Riis/risoto)	Jah	Jah	Seal	25 min	
Brown/saute (Pruunistamine/sauterimine)	Jah	Ei	Ärge kasutage kaant	30 min	1 min–60 min
Soup (Supp)	Jah	Jah	Seal	60 min	1 min–75 min
Poultry (Linnuliha)	Jah	Jah	Seal	28 min	
Cake (Kook)	Jah	Jah	Seal	55 min	
Stew (Hautis)	Jah	Jah	Seal	40 min	
Multigrain (Mitmevilja tooted)	Jah	Jah	Seal	45 min	
Steam (Aurutamine)	Jah	Jah	Seal	10 min	
Keep warm (Soojashoidmine)	Ei	Jah	Seal	120 min	1 min–24 h
Delay start (Viitstart)				30 min	1 min–24 h

Aja reguleerimine

1. Suurendage või vähendage 10-minutiliste sammudega, hoides all nuppu "+" või "-".
2. Suurendage või vähendage 1-minutiliste sammudega, vajutades nuppu "+" või "-".

MÄRKUS

- *Valmistamisprogramme ei saa kombineerida. Korraga saab valida ainult ühe programmi.*
- *Rõhu tekkimiseks kuluv aeg sõltub siseanuma paigutatud toidu ja vedelike iseloomust sekä kogusest. Valmistusaja pöördloendus algab siis, kui rõhutase jõuab sobiva tasemeni.*
- *Kui valitud programm on lõppenud, lülitub seade automaatselt funktsioonile "Keep Warm".*

⚠ HOIATUS!

Kasutamise ajal võib aeg-ajalt eralduda auru, et hoida sobivat rõhutaset. See ei ole põhjus muretsemiseks ja on normaalne. Hoidke käed ja nägu eemal. Seadme käsitsemisel kasutage alati pajakindaid.

Ärge katke kinni kaant, rõhu vabastamise klappi, ohutuse lukustustihvti ega õhutusavasid.

Ärge laske toitejuhtmel kasutamise ajal puutuda kokku seadme korpusega.

3. Valmistamisprotsessi ajal põleb indikaator SAFETY COOKING.
4. Kui valmistusaeg on möödas, lülitub indikaator SAFETY COOKING välja ja süttib indikaator "Keep Warm". Seade hoiab sooja 12 tundi. Pärast 12 tunni möödumist lülitub seade automaatselt välja.
5. Seadme mis tahes ajal väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL ja eemaldage pistik pistikupesast.

Pärast valmistamist

1. Laske seadmel jahtuda. Rõhk ja temperatuur langevad aeglaselt. Ohutuse lukustustihvt langeb alla, kui seadme sees olev rõhk on langenud nõutavale tasemele.
2. Keerake kaant vastupäeva, et see lukust avada ja eemaldada.
3. Olge kaane seadmelt eemaldamisel ettevaatlik. Kasutage pajakindaid ja veenduge, et aur suunataks teist eemale. Laske kondensaadil kaanelt siseanumasse tilkuda.
4. Eemaldage toit ettevaatlikult, kasutades sobivaid tööriistu, ja asetage sobivasse nõusse, kasutades riisilusikat, supikulpi või muid sobivaid tööriistu.

⚠ HOIATUS!

Väljuv aur võib põhjustada põletusi.

Kaant ei ole soovitatav avada kohe pärast ohutuse lukustustihvti allalangemist, kuna siserõhk võib siiski olla kõrgem kui välisrõhk. Kaane liiga kiire avamine võib tekitada rõhuerinevuse ning karust toitu ja vedelikku väljapoole pritsida.

Pärast ohutuse lukustustihvti allalangemist on enne kaane avamist soovitatav veidi oodata.

Ärge kunagi üritage kaant jõuga avada, kui küpsetate rõhu all.

Olge tarvikute, anuma või toidu lisamisel või eemaldamisel ettevaatlik. Ärge kunagi pange paljaid käsi seadme sisse ega puudutage väliskorpust ja kaant, kui seade on vooluvõrku ühendatud või töötab. Kasutage seadme sees või ümber olevate esemete käsitsemisel alati pajakindaid.

5. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.

   Tühjendage ja puhastage kondensaagimahuti pärast igat kasutamist. Kontrollige kõiki kaitsefunktsioone ja puhastage neid pärast igat kasutamist. Veenduge, et tihendirõngas on terve ja sellel ei ole deformatsioone.
6. Lükake rõhu vabastamise lüliti ettepoole asendisse "Vent", et avada rõhu vabastamise klapp. Aur eraldub kaane peal oleva rõhu vabastamise klapi kaudu. Enne kaane avamist veenduge, et ohutuse lukustustihvt on alla langenud.

   Ärge kasutage rõhu vabastamise lülitit programmi töötamise ajal.

⚠ HOIATUS!

Ärge lisage toitu programmi töötamise ajal, kui valmistate ainult vedelikke või väikese tahke toidu kogusega vedelikke. Vedelikud võivad koos auruga läbi rõhu vabastamise klapi välja pritsida.

AEGLASE KÜPSETAMISE FUNKTSIOON

1. Vajutage nuppu SLOW COOK (Aeglane küpsetamine). Ekraanil kuvatakse vaikimisi valmistusaeg "04:00" ja seade töötab kõrgel temperatuuril 4 tundi.
2. Madala temperatuuri vajaduse korral vajutage nuppu "+", et reguleerida valmistusaeg väärtusele "08:00", seade töötab madalal temperatuuril 8 tundi.
3. Kui valmistusaeg on möödas, lülitub indikaator SAFETY COOKING välja ja süttib indikaator "Keep Warm". Seade hoiab sooja 12 tundi. Pärast 12 tunni möödumist lülitub seade automaatselt välja.
4. Seadme mis tahes ajal väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL ja eemaldage pistik pistikupesast.

SOOJASHOIDMISE FUNKTSIOON

Seadmel on soojashoidmise funktsioon toidu soojana hoidmiseks kuni 24 tundi.

1. Kui valmistusaeg on möödas, annab seade helisignaali ja lülitub automaatsesse soojashoidmise režiimi. Süttib indikaator "Keep Warm" ja ekraanil algab aja loendus 0-st kuni 12 tunnini.
2. Soojashoidmise funktsiooni saab aktiveerida ka vajutades nuppu "KEEP WARM", ilma et enne seda käivitataks mõni muu programm.
3. Vajutage nuppu KEEP WARM, ekraanil kuvatakse vaikimisi pöördloendus "02:00". Nupp KEEP WARM vilgub edasi.
4. Aja reguleerimiseks vajutage vajadusel nuppu "+" või "-".
5. Vajutage nuppu START või oodake 10 sekundit, et see käivituks automaatselt.
6. Soojashoidmise funktsiooni lõpetamiseks vajutage mis tahes ajal nuppu CANCEL või oodake, kuni programm on lõppenud.

MÄRKUS

- *Rõhu vabastamise lüliti peab olema asendis "Seal".*
- *Keedetud riisi ei ole soovitatav jätta soojashoidmise režiimi liiga kauaks, kuna see võib mõjutada selle tekstuuri ja maitset.*

VIITSTARDI FUNKTSIOON

Teie seadmel on viitstardi funktsioon valitud programmi käivitamise edasilükkamiseks 10 minutist kuni 24 tunnini.

1. Valige soovitud programm ja 10 sekundi jooksul pärast programmi valimist vajutage nuppu "DELAY START", et seadistada edasilükatavad tunnid ja minutid. Kasutage nuppu "+" või "-", et seadistada viivitusaeg.
2. Vajutage nuppu START või oodake 10 sekundit, et viitstardi funktsioon käivituks automaatselt. Kui seadistatud aeg on möödas, algab töö vastavalt valitud meelepärasele programmile.

MÄRKUS

- *Viitstardi funktsiooni ei saa kasutada programmiga "Brown/Saute" (Pruunistamine/ sauterimine).*
- *Viivitusaeg on aeg enne valitud programmi algust. Palun varuge enne serveerimist piisavalt aega valmistamiseks ja jahtumiseks.*

VIHJED JA NÕUANDED

- Veenduge alati, et siseanumasse oleks valatud vähemalt 1 tass vedelikku. See tekitab auru, mis on vajalik rõhu tekkimiseks. Ärge kasutage rõhu all küpsetamisel õli ega õlipõhiseid vedelikke. Veini kasutamisel lisage samaväärne kogus vett, kuna see aurustub liiga kiiresti.
- Valmistusaja lühendamiseks on soovitatav toit sulatada vähemalt külmkapi temperatuurini.
- Kasutage ainult neiloonist, kuumakindlast plastikust või puidust söögitegemise tööriistu. Metallist tööriistad võivad kuumeneda ja kahjustada mittenakkuvat pinda.
- Eemaldage tööriistad alati seadmest. Ärge jätke neid kasutamise ajal seadmesse.
- Ärge kasutage seadet konservtoodetega.
- Seadet saab kasutada toidu soojendamiseks. Asetage toit seadmesse ja valige seejärel programm KEEP WARM. Rõhu tekitamiseks ja toidu kõrbemise vältimiseks lisage enne kaane sulgemist siseanumasse vajadusel väike kogus vedelikku.
- Seadme pindade kriimustamise vältimiseks eemaldage enne valmistamist koorikloomade või karpide kõvad koorikud.
- Ärge kasutage funktsioone DELAY START või KEEP WARM retseptide puhul, mis sisaldavad õrnu toiduaineid või kergesti romnevaid toite (nt toored munad või toores kala).
- Valmistusaja pöördloendus algab alles siis, kui siserõhk ja temperatuur on jõudnud sobivale tasemele.
- Rõhu all küpsetamisel jätkub toidu küpsemine ka pärast valmistusaja möödumist. Kui te pole kindel toidu küpsetamiseks kuluvas ajas, vähendage valmistusaega ja kasutage kiire vabastamise meetodit, et lühendada valmistusprotsessi ja ooteaega. Eemaldage kaas ja kontrollige küpsust. Vajadusel küpsetage kauem.
- Oabade keetmisel lisage veele teelusikatäis õli, et vähendada vahu hulka. Madalama kvaliteediga lihatükid on kõvemad, kuid sobivad paremini rõhu all küpsetamiseks, kuna see lõhub kiud ja muudab liha mahlakamaks ning pehmemaks.
- Plahvatus- ja vigastusohu vältimiseks tuleb tihendirõngas asendada tootja poolt soovitatud tihendiga.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

1. Veenduge alati, et seade on välja lülitatud, vajutades nuppu CANCEL.
2. Enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Laske seadme kõigil osadel täielikult jahtuda.

MÄRKUS

- *Ärge kastke toitejuhet koos pistikuga ega seadet vette ega muudesse vedelikesse.*
- *Ärge kasutage abrazilisi puhastusvahendeid, terasvilla ega küürimislappe. Pärast puhastamist nosusiniet kõik osad põhjalikult enne seadme kasutamist või hoiustamist.*
- *Veenduge, et vesi ei pääseks seadme korpusesse ega digitaalsesse juhtpaneeli.*

3. Eemaldage siseanum seadmest.
4. Peske siseanumat, ülelaekumise kaitset, mõõtetopsi ja riisilusikat kuuma seebiveega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
5. Märgatavate jääkide korral eemaldage kaanelt rõhu vabastamise klapp. Pöörake kaas tagurpidi ja asetage see puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale. Eemaldage tihendirõngas, tõmmates seda kaanest eemale.
6. Märgatavate jääkide korral eemaldage rõhu vabastamise klapi kaitse.
7. Ohutuslukustuse tihvti eemaldamiseks asetage üks käsi kaane alla ja lükake ohutuslukustuse tihvt üles. Teise käega võtke ära ohutuslukustuse tihvti silikoonkate. Vabastage ja haarake ohutuslukustuse tihvt kaane all oleva käega, kui see välja kukub.
8. Peske tihendirõngast, rõhu vabastamise klappi, rõhu vabastamise klapi kaitset, ohutuslukustuse tihvti ja ohutuslukustuse tihvti silikoonkatet kuuma seebiveega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
9. Pühkige seadme korpust, digitaalset juhtpaneeli ja kaant niiske lapiga. Olge kuumutuselemendi lähedal puhastamisel eriti ettevaatlik, et seda mitte kahjustada.

   Pärast puhastamist kuivatage kõik osad põhjalikult enne seadme kasutamist.

MÄRKUS

- *Puhastage väljalaskeklappi ja väljalaskeklapi kaitset ainult siis, kui jääkide kogunemine on märgatav.*
- *Enne kasutamist kuivatage kõik osad ja pinnad põhjalikult. Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et kõik osad ja pinnad on täiesti kuivad.*
- *Riisilusikas, mõõtetops, aurutamisrest ja siseanum on nõudepesumasinas pestavad.*
- *Kaas ei ole nõudepesumasinas pestav.*

HOIUSTAMINE

- Enne hoiustamist veenduge alati, et seade on täielikult jahtunud, puhas ja kuiv.
- Seadet on soovitatav hoida kuivas kohas.
- Hoidke seadet stabiilsel riiulil või kapis. Õnnetuste vältimiseks veenduge, et nii seade kui ka selle toitejuhe on lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

VEAOTSING

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

Problem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud	Ühendage pistik pistikupessa
	Pistikupesas puudub pinge	Kontrollige kaitsmeid ja kaitselülitit
	Ülekuumenenud seade	Ühendage seade pistikupesast lahti ja laske sel enne uuesti kasutamist jahtuda
Juhtpaneel ei põle	Seadme rike	Ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks
Seadmes ei teki rõhku	Ohutuslukustuse tihvt on üles tõusnud (ülemises asendis)	Kontrollige, ega ohutuslukustuse tihvtis pole jääke, ja vajadusel puhastage
	Kahjustatud ohutuslukustuse tihvt	Lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks
Seade kuumeneb, kuid ekraan ja (või) nupud ei sütti	Seadme rike	Vajutage nuppu CANCEL, seejärel ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks
Ohutuslukustuse tihvt ei tõuse üles (ülemisse asendisse)	Pole piisavalt vedelikku piisava rõhu tekitamiseks	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Kasutage kiire vabastamise meetodit kogunenud rõhu vabastamiseks ja laske seadmel enne avamist ja vedeliku lisamist jahtuda
	Jäägid blokeerivad ohutuslukustuse tihvti	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Kasutage kiire vabastamise meetodit kogunenud rõhu vabastamiseks ja laske seadmel enne avamist ja ohutuslukustuse tihvti puhastamist jahtuda. Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti
Aur eraldub rõhu vabastamise klapist pidevalt	Rõhu vabastamise klapp pole õigesti paigaldatud	Oodake, kuni auruvoog peatub, ja kasutage pajakindaid klapi allasurumiseks
	Kahjustatud rõhu vabastamise klapp	Vajutage nuppu CANCEL, seejärel ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks

Problem	Võimalik põhjus	Lahendus
Aur lekkib ohutuslukustuse tihvtist, kui see on üles tõusnud (ülemises asendis)	Jäägid blokeerivad ohutuslukustuse tihvti	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Kasutage kiire vabastamise meetodit kogunenud rõhu vabastamiseks ja laske seadmel enne avamist ja ohutuslukustuse tihvti puhastamist jahtuda
	Kahjustatud ohutuslukustuse tihvti silikoonkate	Vajutage nuppu CANCEL, seejärel ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks
Aur lekkib kaane külgedelt	Kaas pole õigesti suletud	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Oodake, kuni aur peatub, ja vajadusel kasutage pajakindaid kaane pööramiseks, et kaanel olev märgis oleks kohakuti korpusel oleva lukusümboliga
	Puudub tihendirõngas	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Kasutage kiire vabastamise meetodit kogunenud rõhu vabastamiseks ja laske seadmel enne kaane eemaldamist jahtuda ning paigaldage tihendirõngas, kasutades pajakindaid
	Kahjustatud tihendirõngas	Vajutage nuppu CANCEL, seejärel ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga kontrollimiseks
	Jäägid tihendirõnga ja kaane vahel	Vajutage nuppu CANCEL ja ühendage seade pistikupesast lahti. Kasutage kiire vabastamise meetodit kogunenud rõhu vabastamiseks ja laske seadmel enne jääkide eemaldamist jahtuda
Kaant ei saa avada	Ohutuslukustuse tihvt on üles tõusnud (ülemises asendis)	Oodake, kuni ohutuslukustuse tihvt alla langeb. Ooteaja lühendamiseks kasutage kiire vabastamise meetodit, kandes pajakindaid
	Kahjustatud ohutuslukustuse tihvt	Lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks
Seade eraldab lõhna ja suitsu	Tootmisprotsessi jäägid eemalduvad esmakordsel kasutamisel	Käitage seadet koos sisseasetatud siseanumaga, mis on täidetud vähemalt 2 tassi veega, vähemalt 10 minutit ilma kaaneta ja toiduta, kuni lõhna ega suitsu enam ei eraldu
	Seadme rike	Vajutage nuppu CANCEL, seejärel ühendage seade pistikupesast lahti ja võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga seadme kontrollimiseks ja parandamiseks

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Stollar очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим устройства с учетом обеспечения вашей безопасности. Кроме того, мы просим вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроустройств и следовать нижеизложенным инструкциям.

ВАЖНО!

- Не позволяйте детям находиться возле скороварки во время ее использования.
- Не ставьте скороварку в нагретую духовку.
- Перемещайте находящуюся под давлением скороварку с предельной осторожностью.
- Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте рукоятки и ручки. При необходимости воспользуйтесь защитными средствами.
- Не используйте скороварку в иных целях, кроме ее прямого назначения. Данное устройство готовит еду под давлением. Ненадлежащее использование скороварки может привести к ошпариванию. Перед подачей тепла убедитесь в том, что скороварка закрыта надлежащим образом. Никогда не открывайте скороварку с применением силы. Не открывайте, пока не убедтесь в том, что внутреннее давление полностью упало.
- Скороварку нельзя открывать до тех пор, пока давление не упадет до достаточной степени.
- Никогда не используйте скороварку без добавления воды, так как это приведет к серьезной поломке.
- Не заполняйте скороварку более чем на 2/3 от ее объема. При приготовлении продуктов, которые увеличиваются в размере во время приготовления (таких как рис или сушеные овощи), не заполняйте скороварку более, чем на половину от ее объема.
- Источник тепла, необходимый для приготовления пищи, встроен в устройство.

- После приготовления мяса с кожей (например, говяжьего языка), которая может набухать под воздействием давления, не прокалывайте мясо, пока кожа является набухшей – Вы можете ошпариться.
- Нагревательный элемент после использования подвергается остаточному теплу.
- При приготовлении еды с густой или тестообразной консистенцией осторожно встряхните скороварку после освобождения пара. Затем, при необходимости, снова сбросьте пар, прежде чем открывать крышку, чтобы еда не выплеснулась.
- Перед каждым использованием проверяйте, не засорены ли клапаны. Смотрите инструкции по использованию.
- Никогда не используйте скороварку в режиме под давлением для жарки во фритюре.
- Не вмешивайтесь в работу систем безопасности, кроме выполнения тех инструкций по обслуживанию, которые указаны в данном руководстве.
- Используйте только запчасти Stollar®, предназначенные для конкретной модели. В частности, используйте основание и крышку от Stollar®, которые помечены как совместимые.
- Перед первым использованием убедитесь в том, что параметры Вашего источника электроэнергии соответствуют тем, что указаны на табличке на нижней стороне устройства. Если у Вас есть какие-либо сомнения, свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
- Удалите и утилизируйте безопасным образом упаковочные материалы и рекламные этикетки перед использованием.
- Чтобы предотвратить опасность удушения для маленьких детей, удалите и утилизируйте безопасным образом защитное покрытие, которым обернута вилка данного устройства.
- Всегда следите за тем, чтобы устройство было надлежащим образом собрано перед использованием. Выполняйте инструкции, приведенные в данном руководстве.

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Всегда вставляйте разъем шнура питания во входное отверстие на устройстве, прежде чем вставлять вилку в розетку и включать устройство. Проверяйте, чтобы входное отверстие на устройстве было полностью сухим, прежде чем вставлять в него разъем шнура питания.
- Соблюдайте осторожность, чтобы ничего не пролить на разъем.
- Не касайтесь горячих поверхностей. Поверхности устройства являются горячими во время и после использования. Во избежание ожогов и травм всегда используйте подставки под горячее или защитные прихватки, либо используйте рукоятки или ручки, если таковые имеются.
- Не ставьте устройство на край столешницы или стола во время использования.
- Следите за тем, чтобы поверхность была сухой, ровной, чистой и на ней не было жидкостей или иных веществ.
- Устройства для приготовления пищи должны быть размещены в устойчивом положении, ручки (если есть) должным образом закреплены, чтобы избежать расплескивания горячих жидкостей.
- Используйте устройство только на устойчивой и теплостойкой поверхности. Не используйте устройство на такой поверхности, которая покрыта тканью, и ставьте его на расстоянии как минимум 15 см от стен, занавесок, тканей и иных термочувствительных материалов.
- Не ставьте данное устройство на поверхность или поблизости от горячей газовой/электрической конфорки или в такое место, где оно может соприкасаться с горячей духовкой.
- Не используйте устройство на сточной панели мойки.

- Не ставьте работающую скороварку на каменную столешницу. Это связано с тем, что такая столешница чувствительна к неравномерному нагреву и может треснуть, если будет нагрета в одном месте. Если Вы хотите использовать скороварку на столешнице, то подложите под устройство разделочную доску или теплостойкую подставку.
- При сборке, использовании и хранении не кладите на скороварку ничего, кроме крышки.
- Прежде чем ставить съемную чашу во внешний корпус, протрите низ чаши и основание устройства сухой мягкой тканью, чтобы они были сухими.
- Не используйте съемную чашу, если она повреждена. Замените ее перед использованием устройства.
- Не добавляйте продукты или жидкости напрямую во внешний корпус. Продукты или жидкости можно добавлять только в съемную чашу.
- Перед использованием всегда проверяйте клапан освобождения давления и поплавковый клапан на наличие засоров и, при необходимости, очищайте их. Следите за тем, чтобы поплавковый клапан свободно выдвигался из-под крышки.
- Не дотрагивайтесь до клапана освобождения давления во время работы устройства.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

- Не используйте данное устройство, если оно изношено, а также, если его уронили или каким-либо образом повредили.
- Полностью разматывайте шнур питания перед использованием.

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края столешницы или стола, касался горячих поверхностей или запутывался.
- Включайте устройство только в розетку 220–240 В.
- Перед перемещением, очисткой или хранением устройства, а также,
- когда устройство не используется, ставьте его в выключенное положение, выключайте розетку, отсоединяйте устройство от сети и ждите, пока все его детали остынут.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают сопутствующие риски.
- Дети не должны играть с данным устройством.
- Дети могут заниматься очисткой и обслуживанием устройства только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Держите устройство и его шнур вне пределов досягаемости детей младше 8 лет.
- Рекомендуется регулярно проверять устройство. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или само устройство каким-либо образом повреждены. В случае повреждения или потребности в техобслуживании (за исключением очистки), свяжитесь со службой поддержки клиентов Stollar или зайдите на веб-сайт www.stollar.eu.
- Использование принадлежностей, не продаваемых или не рекомендуемых компанией Stollar®, может привести к пожару, удару током или травме.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте данное устройство в иных целях, кроме его прямого назначения.

- Не используйте устройство в движущихся транспортных средствах или лодках. Не используйте на открытом воздухе. Ненадлежащее использование может привести к травме.
- Данное устройство не должно управляться посредством наружного таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Рекомендуется устанавливать устройство дифференциальной защиты для обеспечения дополнительной безопасности при использовании электрических устройств. Рекомендуется устанавливать устройство защиты с номинальным рабочим током не более 30 мА в электрическую цепь, от которой устройство получает питание. Обратитесь к своему электрику за профессиональной консультацией.



Показанный символ означает, что это устройство не может утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специализированный муниципальный центр сбора отходов или дилеру, предоставляющему такую услугу. За более подробной информацией обращайтесь в местный муниципалитет.



Не погружайте устройство, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

КОМПОНЕНТЫ

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800





Мультиварка поставляется с двумя взаимозаменяемыми внутренними чашами объемом 6 литров

Чаша из нержавеющей стали: идеально подходит для приготовления при высокой температуре, мясных рагу, супов и блюд, где важны долговечность и равномерный нагрев.

Керамическая чаша с антипригарным покрытием: лучше всего подходит для деликатных блюд, таких как рис, каши, йогурт или всего, что склонно к пригоранию.

A. Съемная крышка
B. Поплавковый клапан
Поднимается при достижении давления, выполняя функцию защитной блокировки, имеет силиконовый колпачок на внутренней стороне крышки
C. Переключатель сброса давления
D. Ручка крышки
E. Метка положения крышки
F. Индикатор положения крышки (заблокировано / разблокировано)
G. Панель управления
H. Вентиляционные отверстия
I. Клапан сброса давления
Защита клапана сброса давления на внутренней стороне крышки
J. Уплотнительное кольцо
Легко устанавливается для удобной сборки и очистки
K. Сборник конденсата
L. Внешний корпус
M. Съемная внутренняя чаша объемом 6 л из нержавеющей стали
N. Съемная внутренняя чаша объемом 6 л с керамическим антипригарным покрытием
O. Мерный стакан
P. Лопатка для риса



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления отображает рабочий статус прибора. Подробности см. в соответствующих разделах.

Кнопка	Функция		Настройка
START	Включите прибор или начните процесс приготовления		Светится в режиме ожидания и в рабочем режиме. Также светится в выключенном режиме - нажмите, чтобы перейти в режим ожидания
CANCEL	Отмените процесс приготовления и выключите прибор		Гаснет при подключении прибора к сети, загорается при нажатии кнопки "Start", когда прибор находится в режиме ожидания и на протяжении всего процесса приготовления
KEEP WARM	Включите функцию поддержания тепла		Мигает при нажатии, загорается, когда прибор находится в режиме поддержания тепла
DELAY START	Включите функцию отложенного старта		Мигает при нажатии, загорается через 10 секунд или при нажатии кнопки START
"+" кнопка	Увеличьте время приготовления		Нажмите, чтобы увеличить время приготовления, удерживайте для быстрой прокрутки цифр
"-" кнопка	Уменьшите время приготовления		Нажмите, чтобы уменьшить время приготовления, удерживайте для быстрой прокрутки цифр
PRESSURE COOK	Выберите программу приготовления под давлением		Мигает при выборе, загорается при начале процесса приготовления. Гаснет по завершении процесса
SLOW COOK	Выберите программу медленного приготовления		
BEEF/LAMB	STEAM	Выберите эту предустановленную программу приготовления	
YOGHURT	MULTIGRAIN		
BROWN/SAUTE	RICE/RISOTTO		
SOUP	POULTRY		
STEW	CAKE		
SAFETY COOKING индикатор	Указывает на то, что мультиварка работает правильно		Загорается при начале процесса приготовления, когда крышка правильно заблокирована на месте
KEEP WARMING индикатор	Указывает на то, что мультиварка находится в режиме поддержания тепла		Загорается, когда прибор находится в режиме поддержания тепла

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием снимите все упаковочные и транспортировочные материалы. Извлеките из прибора все аксессуары.

Промойте внутренние чаши, крышку (включая уплотнительное кольцо), лопатку для риса, мерный стакан и решетку для приготовления на пару теплой мыльной водой. Тщательно ополосните и полностью высушите. Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью. Не погружайте корпус прибора в воду.

При первом использовании прибора рекомендуется включить его с установленной внутренней чашей, наполненной не менее чем 2 стаканами воды, минимум на 10 минут, без крышки и без продуктов, пока не исчезнет запах или дым. Во время работы обеспечьте хорошую вентиляцию.

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Этот прибор использует как давление, так и температуру для сокращения времени приготовления. Следуйте инструкциям для правильной эксплуатации. Не пытайтесь обходить или нарушать работу защитных функций.

Компонент	Функция	Защита
Крышка	Механическая функция безопасности, которая фиксирует крышку на месте с помощью уплотнительного кольца, как только в приборе создается достаточное давление.	Крышку можно снять только после того, как уровень давления снизится до требуемого уровня.
Переключатель сброса давления	Сдвиньте его вперед, чтобы поднять клапан сброса давления для сброса давления, и потяните назад, чтобы опустить клапан сброса давления в исходное положение.	Избегайте прямого контакта с клапаном сброса давления и поплавковым клапаном во избежание риска ожога.
Поплавковый клапан	Поднимается, как только внутри прибора создается достаточное давление. Поплавковый клапан опускается, как только давление падает ниже требуемого уровня.	Как только поплавковый клапан поднимается, он не позволяет открыть крышку. Когда поплавковый клапан опустится, подождите некоторое время, прежде чем открывать крышку.
Клапан сброса давления	Механическая функция, позволяющая создавать давление внутри прибора.	Автоматически сбрасывает давление в случае его чрезмерного повышения.
Уплотнительное кольцо	Создает герметичное уплотнение для поддержания давления внутри прибора.	Когда давление превышает требуемый уровень, уплотнительное кольцо расширяется, образуя герметизирующую структуру.
Защита клапана сброса давления	Располагается на внутренней стороне крышки поверх клапана сброса давления. Можно снимать для очистки.	Предотвращает попадание пищи в клапан сброса давления и его засорение.
Сборник конденсата	Собирает пролитую жидкость и конденсат, образующиеся в процессе приготовления.	Предотвращает влияние пролитой жидкости и конденсата на работу защитных функций.
Защита от перегрева	Электронная функция, предотвращающая риск возгорания и травм.	Отключает прибор, если температура превышает требуемый уровень. Нагревательный элемент, дисплей и индикаторы мгновенно отключатся.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что все защитные функции находятся на месте и не имеют препятствий или остатков пищи.

Не используйте прибор, если какой-либо элемент защитной функции отсутствует, имеет следы износа или повреждений. Установите или замените его перед повторным использованием прибора.

Не прикасайтесь к поплавковому клапану и клапану сброса давления сразу после приготовления. Всегда отключайте вилку от розетки перед установкой или снятием компонентов с прибора.

СБОРКА И РАЗБОРКА

Клапан сброса давления

Клапан сброса давления можно снять для очистки, потянув его вверх с крышки.

Для установки поместите клапан сброса давления на отверстие для выхода пара на крышке и плотно прижмите его на место.

Поплавковый клапан

Поплавковый клапан можно снять для очистки, сняв силиконовый колпачок. Для установки вставьте поплавковый клапан в держатель с верхней стороны крышки и наденьте силиконовый колпачок с нижней стороны крышки.

Защита клапана сброса давления

Защиту клапана сброса давления можно снять, нажав на нее сбоку, чтобы она поднялась. Для установки защиты клапана сброса давления установите ее на место и прижмите вниз.

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо можно снять, потянув его вверх с крышки. Для повторной установки уплотнительного кольца вставьте выступы уплотнительного кольца в пазы на крышке. Уплотнительное кольцо можно устанавливать любой стороной вверх.

Сборник конденсата

Для установки вставьте сборник конденсата с задней стороны корпуса прибора в горизонтальном направлении. Для снятия потяните его в противоположном направлении.

БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ

Убедитесь, что программа приготовления под давлением завершена, или нажмите “CANCEL”, чтобы прервать программу.

Сбросьте давление одним из следующих способов.

Быстрый сброс давления

Для сброса давления сдвиньте переключатель сброса давления вперед, чтобы поднять клапан сброса давления, пока поплавковый клапан не опустится вниз.

Пытайтесь открыть крышку только после того, как Поплавковый клапан опустится вниз. Не пытайтесь открыть крышку, когда поплавковый клапан находится в верхнем положении. Всегда дожидайтесь остывания прибора.

Используйте кухонные прихватки при контакте с прибором или крышкой. Выходящий пар может вызвать ожоги.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При использовании быстрого сброса давления держите руки и лицо на расстоянии от отверстия в верхней части клапана сброса давления. Выходящий пар очень горячий и может вызвать ожоги.

Никогда не вытягивайте клапан сброса давления, когда из него выходит пар.

Обратите внимание, что быстрый сброс давления не подходит для продуктов с большим объемом жидкости или высоким содержанием крахмала (например, каши, густые супы, липкие жидкости и т. д.). Содержимое продуктов может разбрызгиваться вместе с паром. Вместо этого используйте естественный сброс давления.

Естественный сброс давления

Дайте прибору остыть естественным образом, пока поплавковый клапан не опустится вниз. Это может занять 15–20 минут после окончания приготовления, когда прибор находится в режиме поддержания тепла.

Укладка влажного полотенца на крышку может ускорить остывание.

Чтобы открыть крышку, удерживайте ручку крышки, поверните крышку против часовой стрелки в положение открытия и поднимите крышку вверх. Чтобы избежать вакуумного присасывания крышки, при подъеме крышки сдвиньте переключатель сброса давления в положение "Vent", чтобы впустить воздух.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Этот прибор можно использовать для приготовления супов, тушеных блюд, риса, рыбы или овощей на пару, а также для быстрого и здорового приготовления птицы, говядины, баранины или другого мяса, одновременно экономя электроэнергию. Прибор также можно использовать для медленного приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Номинальная мощность прибора составляет 1000 Вт. Перед включением прибора в розетку убедитесь, что электрическая цепь не перегружена другими приборами.*

1. Установите прибор на чистую, ровную и термостойкую поверхность. При использовании прибора на деревянных поверхностях используйте термостойкий коврик, чтобы защитить древесину от повреждений.
2. Обеспечьте минимальное расстояние вокруг прибора не менее 15 см до других предметов, шкафов и стен. Обеспечьте достаточное свободное пространство над прибором во время работы, чтобы защитить поверхности от повреждений горячим паром. Убедитесь, что вентиляционные отверстия в нижней части не перекрыты.

ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Открытие крышки.

   Удерживая ручку крышки рукой, поверните крышку против часовой стрелки, пока метка положения крышки на крышке не совпадет с меткой разблокировки на корпусе, затем поднимите крышку вверх, чтобы открыть.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не открывайте крышку до тех пор, пока давление во внутренней чаше не будет полностью сброшено.

В целях безопасности, пока поплавковый клапан не опустится вниз, крышка заблокирована и не может быть открыта.

Если поплавковый клапан застрял из-за остатков пищи или прилипания, вы можете опустить его с помощью шариковой ручки или палочек для еды, когда будете уверены, что давление сброшено путем сдвига переключателя сброса давления в положение "Vent".

2. Проверьте, правильно ли собраны все детали на крышке: проверьте поплавковый клапан и клапан сброса давления на наличие засоров. Убедитесь, что уплотнительное кольцо надежно установлено внутри крышки, защита клапана сброса давления установлена правильно, а поплавковый клапан может легко перемещаться вверх и вниз.
3. Извлеките внутреннюю чашу, положите продукты и налейте жидкость. Общее количество продуктов и воды никогда не должно превышать отметку "PC MAX 2/3" во внутренней чаше. Рекомендуется не наполнять чашу более чем на две трети. При приготовлении продуктов, которые расширяются во время приготовления, таких как рис, фасоль или сушеные овощи, не наполняйте чашу более чем на половину. Переполнение может привести к риску засорения паровых трубок и возникновению избыточного давления. Это также может вызвать разбрызгивание и повредить прибор.

Продукты	Максимальный объем наполнения	Пример
Твердые продукты	2/3	Мясо
Пенящиеся продукты	1/2	Мультизерновые продукты, рис, макароны
Только жидкости	1/2	Суп
Бобовые	1/3	Фасоль, чечевица

4. Установите внутреннюю чашу внутрь внешнего корпуса прибора.
5. Обязательно удалите посторонние предметы и протрите насухо внешнюю поверхность внутренней чаши и нагревательный элемент внутри прибора.
6. Высушите внешнюю поверхность внутренней чаши перед установкой во внешний корпус. Жидкости могут повредить нагревательный элемент во время работы.
7. После установки внутренней чаши во внешний корпус слегка поверните внутреннюю чашу, чтобы обеспечить хороший контакт между внутренней чашей и нагревательным элементом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не помещайте продукты непосредственно во внешний корпус, используйте одну из внутренних чаш!

8. Полностью закройте крышку

   Удерживая ручку крышки рукой, совместите метку положения крышки на крышке с меткой разблокировки на корпусе, затем поверните крышку по часовой стрелке, пока метка положения крышки на крышке не совпадет с меткой блокировки на корпусе. Убедитесь, что крышка зафиксировалась на месте.

9. Правильно установите переключатель сброса давления.

   При использовании прибора для любых функций, кроме “Keep Warm”, “Brown/Saute” и “Slow Cook”, установите переключатель сброса давления в положение “Seal”, указывающее, что скороварка находится в герметичном положении.

   Функция “Brown/Saute” должна использоваться без крышки. Функции “Slow Cook” и “Keep Warm” могут работать как с крышкой, так и без нее.

   Обратите внимание, что подвижность клапана сброса давления абсолютно нормальна и необходима. Он работает за счет собственного веса и просто лежит поверх трубки для выхода пара. При необходимости его также можно снять для мытья, потянув прямо вверх.

10. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

    Прибор перейдет в режим выключения и издаст один звуковой сигнал. На дисплее появится “--:--”, и загорится кнопка “START”.

11. Выберите желаемую программу для начала приготовления

    Нажмите кнопку “START”, чтобы включить прибор.

    Нажмите одну из кнопок программ приготовления, чтобы выбрать желаемую программу. Кнопка выбранной программы начнет мигать, и на дисплее появится время приготовления по умолчанию. При необходимости нажмите кнопки “+” или “-”, чтобы отрегулировать время приготовления.

    Нажмите кнопку “START” или подождите 10 секунд для запуска выбранной программы приготовления. Дисплей начнет мигать по кругу, указывая на то, что прибор нагревается. Когда давление создастся и поплавковый клапан поднимется, на дисплее появится время приготовления и начнется обратный отсчет.

Выбор программы приготовления

Функция	Быстрое приготовление	Крышка требуется	Положение переключателя сброса давления	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени
Slow cook (Медленное приготовление)	Нет	Да	Vent	240 мин	1 мин–24 ч
Pressure cook (Быстрое приготовление)	Да	Да	Seal	35 мин	1 мин–4 ч
Yoghurt (Йогурт)	Нет	Нет	Seal	12 ч	8 ч–24 ч
Beef/lamb (Говядина/баранина)	Да	Да	Seal	40 мин	1 мин–75 мин
Rice/risotto (Рис/ризотто)	Да	Да	Seal	25 мин	
Brown/saute (Обжарка/соте)	Да	Нет	Не использовать крышку	30 мин	1 мин–60 мин
Soup (Суп)	Да	Да	Seal	60 мин	1 мин–75 мин
Poultry (Птица)	Да	Да	Seal	28 мин	
Cake (Пирог)	Да	Да	Seal	55 мин	
Stew (Тушение)	Да	Да	Seal	40 мин	
Multigrain (Мультизерновые продукты)	Да	Да	Seal	45 мин	
Steam (Приготовление на пару)	Да	Да	Seal	10 мин	
Keep warm (Поддержание тепла)	Нет	Да	Seal	120 мин	1 мин–24 ч
Delay start (Отложенный старт)				30 мин	1 мин–24 ч

Регулировка времени

1. Увеличивайте или уменьшайте с интервалом в 10 минут, удерживая кнопку “+” или “-”.
2. Увеличивайте или уменьшайте с интервалом в 1 минуту, нажимая кнопку “+” или “-”

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Программы приготовления нельзя комбинировать. Одновременно может быть выбрана только одна программа.*
- *Время, необходимое для создания давления, зависит от характера и количества продуктов и жидкости во внутренней чаше. Обратный отсчет времени приготовления начинается после того, как уровень давления достигнет необходимого уровня.*
- *По завершении выбранной программы прибор автоматически переключится на функцию “Keep Warm”.*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время работы прибора может периодически выходить пар для поддержания надлежащего уровня давления. Это нормальный процесс и не должно вызывать беспокойства. Держите руки и лицо на расстоянии. Всегда используйте кухонные прихватки при контакте с прибором.

Не закрывайте крышку, клапан сброса давления, поплавковый клапан и вентиляционные отверстия.

Следите за тем, чтобы шнур питания не контактировал с корпусом прибора во время работы.

3. Во время процесса приготовления будет гореть индикатор SAFETY COOKING.
4. По истечении времени приготовления индикатор SAFETY COOKING погаснет, и загорится индикатор “Keep Warm”. Прибор будет поддерживать тепло в течение 12 часов. Через 12 часов прибор автоматически отключится.
5. Нажмите кнопку CANCEL, чтобы выключить прибор в любое время, и извлеките вилку из розетки.

После приготовления

1. Дайте прибору остыть. Давление и температура будут постепенно снижаться. Поплавковый клапан опустится вниз, как только давление внутри прибора упадет до требуемого уровня.
2. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы разблокировать и снять ее.
3. Соблюдайте осторожность при снятии крышки с прибора. Используйте кухонные прихватки и убедитесь, что пар направлен в сторону от вас. Дайте конденсату стечь с крышки во внутреннюю чашу.
4. Осторожно извлеките продукты с помощью подходящих приборов и переложите в подходящую посуду, используя лопатку для риса, половник или другие подходящие приборы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Выходящий пар может вызвать ожоги.

Не рекомендуется открывать крышку сразу после того, как поплавковый клапан опустился вниз, так как внутреннее давление все еще может быть выше внешнего. Слишком быстрое открытие крышки может создать перепад давления и привести к выбросу горячей пищи и жидкости наружу.

Рекомендуется немного подождать после того, как поплавковый клапан опустился, прежде чем открывать крышку.

Никогда не пытайтесь открыть крышку силой при приготовлении под давлением.

Соблюдайте осторожность при добавлении или извлечении аксессуаров, чаши или продуктов. Никогда не помещайте голые руки внутрь прибора и не прикасайтесь к внешнему корпусу и крышке, пока прибор подключен к сети или работает. Всегда используйте кухонные прихватки при контакте с предметами внутри или вокруг прибора.

5. Дайте прибору полностью остыть перед очисткой.

   Опорожняйте и очищайте сборник конденсата после каждого использования. Проверяйте все защитные функции и очищайте их после каждого использования. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не повреждено и не имеет деформаций.

6. Сдвиньте переключатель сброса давления вперед в положение “Vent”, чтобы открыть клапан сброса давления. Пар будет выходить через клапан сброса давления в верхней части крышки. Перед попыткой открыть крышку убедитесь, что поплавковый клапан опустился вниз.

   Не используйте переключатель сброса давления во время выполнения программы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте быстрый сброс давления при приготовлении только жидкостей или жидкостей с небольшим количеством твердой пищи. Жидкости могут быть выброшены вместе с паром через клапан сброса давления.

ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Нажмите кнопку SLOW COOK (Медленное приготовление). На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию “04:00”, и прибор будет работать при высокой температуре в течение 4 часов.
2. Если требуется низкая температура, нажмите кнопку “+”, чтобы установить время приготовления на “08:00”, прибор будет работать при низкой температуре в течение 8 часов.
3. По истечении времени приготовления индикатор SAFETY COOKING погаснет, и загорится индикатор “Keep Warm”. Прибор будет поддерживать тепло в течение 12 часов. Через 12 часов прибор автоматически отключится.
4. Нажмите кнопку CANCEL, чтобы выключить прибор в любое время, и извлеките вилку из розетки.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА

Прибор оснащен функцией поддержания тепла, которая позволяет сохранять пищу теплой до 24 часов.

1. По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в автоматический режим поддержания тепла. Загорится индикатор “Keep Warm”, и на дисплее начнется отсчет времени от 0 до 12 часов.
2. Функцию поддержания тепла также можно активировать нажатием кнопки “KEEP WARM” без предварительного запуска другой программы.
3. Нажмите кнопку KEEP WARM, на дисплее отобразится обратный отсчет по умолчанию “02:00”. Кнопка KEEP WARM продолжит мигать.
4. При необходимости нажмите кнопку “+” или “-”, чтобы отрегулировать время.
5. Нажмите кнопку START или подождите 10 секунд для автоматического запуска.
6. Нажмите кнопку CANCEL в любое время, чтобы завершить функцию поддержания тепла, или подождите окончания программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Переключатель сброса давления должен находиться в положении “Seal”.*
- *Не рекомендуется оставлять приготовленный рис в режиме поддержания тепла слишком долго, так как это может повлиять на его текстуру и вкус.*

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Ваш прибор оснащен функцией отложенного старта для задержки запуска выбранной программы на время от 10 минут до 24 часов.

1. Выберите желаемую программу и в течение 10 секунд после выбора программы нажмите кнопку “DELAY START”, чтобы установить часы и минуты задержки. Используйте кнопку “+” или “-” для настройки времени задержки.
2. Нажмите кнопку START или подождите 10 секунд для автоматического запуска функции отложенного старта. По истечении заданного времени работа начнется в соответствии с выбранной программой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ***Функцию отложенного старта нельзя использовать с программой “Brown/Saute” (Обжарка/соте).***
- ***Время задержки — это время до начала выполнения выбранной программы. Пожалуйста, заложите достаточное время для приготовления и остывания перед подачей.***

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Всегда следите за тем, чтобы во внутреннюю чашу было налито не менее 1 стакана жидкости. Это создает пар, необходимый для создания давления. Не используйте масло или жидкости на масляной основе при приготовлении под давлением. При использовании вина добавьте эквивалентное количество воды, так как оно испаряется слишком быстро.
- Рекомендуется размораживать продукты хотя бы до температуры холодильника, чтобы сократить время приготовления.
- Используйте только силиконовые, термостойкие пластиковые или деревянные кухонные приборы. Металлические приборы могут нагреваться и повредить антипригарное покрытие.
- Всегда извлекайте приборы из внешнего корпуса. Не оставляйте их внутри во время работы.
- Не используйте прибор с консервированными продуктами.
- Прибор можно использовать для разогрева пищи. Поместите продукты в прибор и выберите программу KEEP WARM. Чтобы создать давление и избежать подгорания пищи, при необходимости добавьте небольшое количество жидкости во внутреннюю чашу перед закрытием крышки.
- Во избежание царапин на поверхностях прибора перед приготовлением удаляйте твердые панцири у ракообразных или моллюсков.
- Не используйте функции DELAY START или KEEP WARM для рецептов, содержащих деликатные продукты или продукты, которые быстро портятся (например, сырые яйца или сырую рыбу).
- Обратный отсчет времени приготовления начинается только тогда, когда внутреннее давление и температура достигнут необходимого уровня.
- При приготовлении под давлением пища продолжает готовиться и после истечения времени приготовления. В случае неуверенности относительно времени, необходимого для приготовления пищи, сократите время приготовления и используйте метод быстрого сброса давления, чтобы сократить процесс приготовления и время ожидания. Снимите крышку и проверьте готовность. При необходимости готовьте дольше.
- При приготовлении фасоли добавьте чайную ложку растительного масла в воду, чтобы уменьшить количество пены. Мясные отрубы более низкого качества жестче, но лучше подходят для приготовления под давлением, так как оно разрушает волокна и делает мясо более мягким.
- Во избежание риска взрыва и травм уплотнительное кольцо необходимо заменять на рекомендованное производителем.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

1. Всегда следите за тем, чтобы прибор был выключен нажатием кнопки CANCEL.
2. Перед очисткой извлеките вилку из розетки. Дайте всем деталям прибора полностью остыть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ***Не погружайте шнур питания с вилкой или сам прибор в воду или другие жидкости.***
- ***Не используйте абразивные чистящие средства, стальную стружку или жесткие мочалки. Тщательно просушите все детали после очистки, перед использованием или хранением прибора.***
- ***Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь корпуса прибора и на цифровую панель управления.***

3. Извлеките внутреннюю чашу из прибора.
4. Вымойте внутреннюю чашу, сборник конденсата, мерный стакан и лопатку для риса в горячей мыльной воде. Тщательно ополосните и просушите.
5. В случае заметных остатков снимите клапан сброса давления с крышки. Поверните крышку вверх дном и поместите ее на чистую, ровную и устойчивую поверхность. Снимите уплотнительное кольцо, потянув его в сторону от крышки.
6. В случае заметных остатков снимите защиту клапана сброса давления.
7. Чтобы снять поплавковый клапан, поместите одну руку под крышку и подтолкните его вверх. Другой рукой снимите силиконовый колпачок поплавкового клапана. Отпустите и подхватите поплавковый клапан рукой под крышкой, когда он выпадет.
8. Вымойте уплотнительное кольцо, клапан сброса давления, защиту клапана, поплавковый клапан и его силиконовый колпачок в горячей мыльной воде. Тщательно ополосните и просушите.
9. Протрите корпус прибора, цифровую панель управления и крышку влажной тканью. Соблюдайте особую осторожность при очистке рядом с нагревательным элементом, чтобы не повредить его.

   Тщательно просушите все детали после очистки, перед использованием прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ***Очищайте клапан сброса давления и его защиту только при наличии заметного скопления остатков.***
- ***Тщательно просушите все детали и поверхности перед использованием. Убедитесь, что все детали и поверхности полностью сухие, прежде чем подключать прибор к розетке.***
- ***Лопатку для риса, мерный стакан, решетку для приготовления на пару и внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине.***
- ***Крышку нельзя мыть в посудомоечной машине.***

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением всегда убеждайтесь, что прибор полностью остыл, чист и сух.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом месте.
- Храните прибор на устойчивой полке или в шкафу. Во избежание несчастных случаев убедитесь, что прибор и его шнур питания находятся в недоступном для детей и домашних животных месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Stollar Pressure Multi Cooker PCS800

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети	Вставьте вилку в розетку
	В розетке нет напряжения	Проверьте предохранители и автоматический выключатель
	Прибор перегрелся	Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть перед повторным использованием
Панель управления не светится	Неисправность прибора	Отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора
В приборе не создается давление	Поплавковый клапан поднялся (в верхнем положении)	Проверьте поплавковый клапан на наличие остатков пищи и при необходимости очистите его
	Поврежден поплавковый клапан	Прекратите использование прибора и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора
Прибор нагревается, но дисплей и (или) кнопки не светятся	Неисправность прибора	Нажмите кнопку CANCEL, затем отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора
Поплавковый клапан не поднимается (в верхнее положение)	Недостаточно жидкости для создания необходимого давления	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Используйте метод быстрого сброса давления, чтобы стравить набравшееся давление, и дайте прибору остыть, прежде чем открывать его и добавлять жидкость
	Остатки пищи блокируют поплавковый клапан	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Используйте метод быстрого сброса давления, чтобы стравить набравшееся давление, и дайте прибору остыть, прежде чем открывать его и очищать поплавковый клапан
Пар непрерывно выходит из клапана сброса давления	Клапан сброса давления установлен неправильно	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Подождите, пока струя пара не прекратится, и с помощью кухонных прихваток опустите клапан вниз
	Поврежден клапан сброса давления	Нажмите кнопку CANCEL, затем отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Пар просачивается из поплавкового клапана, когда он поднят (в верхнем положении)	Остатки пищи блокируют поплавковый клапан	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Используйте метод быстрого сброса давления, чтобы стравить набравшееся давление, и дайте прибору остыть, прежде чем открывать его и очищать поплавковый клапан
	Поврежден силиконовый колпачок поплавкового клапана	Нажмите кнопку CANCEL, затем отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора
Пар просачивается по бокам крышки	Крышка закрыта неправильно	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Подождите, пока пар не прекратит выходить, и при необходимости с помощью кухонных прихваток поверните крышку так, чтобы метка на крышке совпала с символом замка на корпусе
	Отсутствует уплотнительное кольцо	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Используйте метод быстрого сброса давления, чтобы стравить набравшееся давление, дайте прибору остыть перед снятием крышки и установите уплотнительное кольцо с помощью кухонных прихваток
	Повреждено уплотнительное кольцо	Нажмите кнопку CANCEL, затем отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки
	Остатки пищи между уплотнительным кольцом и крышкой	Нажмите кнопку CANCEL и отключите прибор от розетки. Используйте метод быстрого сброса давления, чтобы стравить набравшееся давление, и дайте прибору остыть перед удалением остатков пищи
Крышку невозможно открыть	Поплавковый клапан поднялся (в верхнем положении)	Подождите, пока поплавковый клапан не опустится вниз. Используйте метод быстрого сброса давления с кухонными прихватками, чтобы сократить время ожидания
	Поврежден поплавковый клапан	Прекратите использование прибора и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора
Прибор издает запах и выделяет дым	Остатки производственного процесса удаляются при первом использовании	Включите прибор с установленной внутренней чашей, наполненной не менее чем 2 стаканами воды, минимум на 10 минут, без крышки и продуктов, пока запах или дым не исчезнут
	Неисправность прибора	Нажмите кнопку CANCEL, затем отключите прибор от розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки и ремонта прибора

STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu

Issue 7/2026 PCS800