

the Tea make Cleaner™



BTC410

- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- EN INSTRUCTION BOOK

Sage® by heston blumenthal®

LV Norādījumi lietošanā:

1. Pārlicinieties, ka tējas krūze un sietiņš ir tukši.
2. Ielejiet tējas krūzē 1500 ml ūdens. Piestipriniet sietiņu pie krūzes stieņa. Izvēlieties 100°C un piespiediet HOT WATER (karsts ūdens) taustiņu, lai uzvāri ūdeni. Ļaujiet atdzist 1 minūti. Nolaidiet sietiņu, 2 sekundes piespiežot BASKET (sietiņš) taustiņu.
3. Ieberiet ūdenī tējas krūzes tīrītāja paciņas saturu.
4. Ļaujiet nostāvēties 5 minūtes.
5. Iztukšojiet tējas krūzi un atkārtojiet 2. darbību, lai izskalotu. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izskalojiet divreiz.
6. Pirms lietošanas iztukšojiet tējas krūzi un rūpīgi izskalojiet ar krāna ūdeni.

Bīstami: izraisa nopietnus redzes bojājumus. Nēsājiet acu/sejas aizsarglīdzekļus. Izraisa ādas kairinājumu.

Ja nokļuvis uz ādas: nomazgājiet ar lielu ziepjūdens daudzumu.

Ja iekļuvis acīs: vairākas minūtes nepārtraukti skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ir vienkārši izņemamas. Turpiniet skatot. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Ja radies ādas kairinājums: vērsieties pie ārsta. Novelciet piesārņoto apģērbu un pirms lietošanas nomazgājiet.

Satur: 15-30% nātrija perkarbonāta. <5% nejonu virsmaktīvo vielu.
<5% anjonu virsmaktīvo vielu.

Ražotājs: Cafetto, 12 Coglín Street, Brompton, Australia.

Izplatītājs: B.T.U. Company, Dārzaugļu iela 1, Rīga, Latvija.



LT Nurodymai

1. Įsitinkinkite, kad arbatos aparatas ir krepšelis yra tušti.
2. Į arbatos aparatą pripilkite 1500 ml vandens. Prie ašotėlyje esančio strypelio pritvirtinkite krepšelį. Pasirinkite 100 °C ir, paspaudę mygtuką HOT WATER, užvirinkite vandenį. Palaukite 1 minutę, kad atvėstų. 2 sekundėms paspausdami mygtuką BASKET, nuleiskite krepšelį.
3. Į vandenį supilkite „Tea Maker Cleaner“ pakelio turinį.
4. Palikite pastovėti 5 minutes.
5. Iš arbatos aparato išpilkite vandenį ir, pakartodami 2 žingsni, išskalaukite aparatą. Kad gautumėte gerus rezultatus, išskalaukite du kartus.
6. Iš arbatos aparato išpikite vandenį ir prieš naudodami, jį gerai išskalaukite vandeniu iš čiaupo.

Pavojus! Smarkiai pažeidžia akis. Naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemonės. Dirgina odą.



Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Jeigu prasideda odos dirginimas: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir, prieš vėl naudojant, išskalbti.

Sudėtis: 15–30 % natrio perkarbonato; < 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų; < 5 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

Gamintojas: Cafetto, 12 Coglein Street, Brompton, Australia.

Platintojas: B.T.U. Company, Dārzaugļu iela 1, Rīga, Latvija.

EE Juhised:

1. Veenduge, et teekann ja -korv on tühjad.
2. Täitke teekann 1500 ml veega. Pange korv kannu posti külge. Valige 100 °C & vajutage nuppu HOT WATER. Laske vesi keema ja üks minut jahtuda. Laske korvi allapoole, hoides nuppu BASKET kahe sekundi jooksul all.
3. Pange teekannu puhastusvahendi paki sisu vette.
4. Laske seista viis minutit.
5. Tühjendage teekann ja korrake sammu 2, et loputada. Parimate tulemuste saamiseks loputage kaks korda.
6. Tühjendage teekann ja loputage seda enne kasutamist hoolikalt kraaniveega.

Oht! Põhjustab tõsist silmade ärritust. Kandke kaitseprille / maski.

Põhjustab nahaärritust.

Nahale sattumise korral: pesta rohke seebi ja veega.



Silma sattumise korral: loputada hoolikalt mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed (kui need on olemas ja neid on kerge eemaldada). Jätkata loputamist. Helistage kohe MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile.

Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Eemaldada saastunud rõivad ja pesta need enne uuesti kasutamist.

Sisaldab: 15-30% naatriumperkarbonaati. <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid.
<5% anioonseid pindaktiivseid aineid.

Tootja: Cafetto, 12 Coglin Str., Brompton, Australia.

Turustaja: B.T.U. Company, Dārzaugļu iela 1, Rīga, Latvija.

RU Применение:

1. Убедитесь, что заварочный чайник и корзина пустые.
2. Залейте 1500 мл воды в заварочный чайник. Присоедините корзину к столбику чаши. Выберите 100 °C и нажмите кнопку HOT WATER (ГОРЯЧАЯ ВОДА), чтобы вскипятить. Охладите в течение 1 минуты. Опустите корзину, нажав кнопку BASKET (КОРЗИНА) на 2 секунды.
3. Высыпьте содержимое пакета Tea Maker Cleaner в воду.
4. Оставьте на 5 минут.
5. Опорожните заварочный чайник и повторите действие 2, чтобы сполоснуть заварочник. Рекомендуется споласкивать дважды.
6. Опорожните заварочный чайник и тщательно промойте проточной водой перед использованием.

Опасно! Вызывает серьезные повреждения глаз.

Используйте защиту глаз/лица. Вызывает раздражение кожи.

При попадании на кожу: смойте большим количеством воды с мылом.



При попадании в глаза: осторожно промывайте глаза водой несколько минут. Снимите контактные линзы, если они у вас есть и это просто сделать. Продолжайте промывать. Незамедлительно обратитесь в центр отравлений или к врачу.

Если возникнет раздражение кожи: обратитесь за медицинским советом/помощью. Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед последующим использованием.

Содержит: перкарбонат натрия 15–30%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, анионогенные поверхностно-активные вещества <5%.

Производитель: Cafetto, 12 Coglein Street, Brompton, Australia.

Распространитель: B.T.U. Company, Dārzaugļu iela 1, Rīga, Latvija.

EN Directions:

1. Ensure tea maker & basket are empty.
2. Fill tea maker with 1500ml water. Attach basket to jug post. Select 100°C & press HOT WATER button to boil. Cool for 1 min. Lower basket by pressing BASKET button for 2 secs.
3. Place contents of Tea Maker Cleaner packet in water.
4. Allow to stand for 5 mins.
5. Empty tea maker & repeat step 2 to rinse. For best results, rinse twice.
6. Empty tea maker & thoroughly rinse with tap water before use.

Danger: Causes serious eye damage. Wear eye/face protection.
Causes skin irritation.

If on skin: Wash with plenty of soap water.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

If skin irritations occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before use.

Contains: 15-30% Sodium percarbonate. <5% Non-ionic surfactants.
<5% anionic surfactants.

Manufactured by: Cafetto, 12 Coglin Street, Brompton, Australia.

Distributed by: B.T.U. Company, Dārzaugļu iela 1, Rīga, Latvija.



Sage® by Heston Blumenthal® Customer Service Centre
B.T.U. Company Ltd.
Phone number: +371 6779 0720
Email: sage@btu.lv

Registered in England & Wales No. 8223512. Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.

Copyright BRG Appliances 2017.

BTC410